

ANURI

Noirot



FR - Radiateur sèche-serviette
EN - Towel-drying radiator
NL - Handdoekradiator
DE - Handtuchwärmer
IT - Termoarredo elettrico
ES - Radiador toallero

PL - Grzejnik łazienkowy
BG - Радиатор за баня
CS - Koupeľnový radiátor
UK - Радіатор для сушіння
рушників
HR - Grižani radijator za
ručnike

SR - Radijator za sušenje
peškira
SL - Radiator za brisače
RO - Radiator port-prosor
EL - Θερμαντικό σώμα για
πετσέτες
HU - Törülközőtartó radiátor

FR - Notice d'utilisation
EN - Instructions
NL - Gebruiksaanwijzing
DE - Bedienungsanleitung
IT - Istruzioni per l'uso
ES - Manual de utilización

PL - Instrukcja obsługi
BG - Инструкции за
употреба
CS - Návod k použití
UK - інструкція з
використання
HR - Upute za upotrebu

SR - Uputstvo za upotrebu
SL - Navodila za uporabo
RO - Manual de utilizare
EL - Οδηγίες χρήσης
HU - Használati utasítás

421AA6594 A00

FR: p4

EN: p11

NL: p18

DE: p25

IT: p32

ES: p39

PL: p46

BG: p53

CS: p60

UK: p67

HR: p74

SR: p81

SL: p88

RO: p95

EL: p102

HU: p109

FR - Avant d'utiliser l'appareil lire attentivement le livret de consignes de sécurité

EN - Read the safety instruction booklet carefully before using this unit

NL - Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.

DE - Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch des Geräts bitte sorgfältig durch

IT - Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni di sicurezza.

ES - Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el radiador.

PL - Przeczytać uważnie broszurę z zasadami bezpieczeństwa przed użyciem urządzenia

BG - Преди да използвате уреда, прочетете внимателно книжката с инструкции за безопасност

CS - Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte návod s bezpečnostní pokyny

UK - перед використанням приладу уважно прочитайте правила техніки безпеки.

HR - Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte knjižicu sa sigurnosnim uputama


SR - Pre upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte knjižicu sa bezbednosnim uputstvima

SL - Pred uporabo naprave natančno preberite varnostna navodila.

RO - Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție ghidul cu instrucțiuni de siguranță

EL - Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών ασφαλείας

HU - A készülék használatá előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat



FR : A- Marche / Arrêt chauffage B- Touche manuel C- Activation / Désactivation Détection ouverture de fenêtre D- Molette de réglage de la température / commande du Booster (marche forcée)
 E- Touche Auto F- Ecran G- Indicateur comportemental H- Voyant de Marche / Arrêt chauffage

EN: A- Heating On/Off B- Manual key C- Activation / Deactivation Open Window Sensor D- Temperature adjustment knob / Booster control (manual override) E- Auto key F- Screen G- Behavior indicator H- Heating On/Off indicator light

NL: A- Verwarming aan/uit B- Handmatige toets C- Open raamsensor aan/uit D- Draaiknop om de temperatuur in te stellen/Boosterfunctie (geforceerde werking) E- Auto-toets F- Scherm G- Gedragsindicator H- Verwarming aan/uit-controlelampje

DE: A- Ein-/Aus-Funktion Heizung B- Knopf für manuellen Modus C- Aktivierung/ Deaktivierung Erkennung offenes Fenster D- Rädchen zum Verstellen der Temperatur/ Steuerung des Boosters (manuelles Anschalten) E- Auto-Knopf F- Bildschirm G- Verhaltensanzeige H- Anzeigelampe Ein/Aus Heizung

IT: A- Accensione/Spegnimento riscaldamento B- Tasto manuale C- Attivazione/Disattivazione Rilevamento finestra aperta D- Manopola per regolare la temperatura / controllo del Booster (funzionamento forzato) E- Tasto Auto F- Display G- Indicatore comportamentale H- Spia di Accensione/Spegnimento riscaldamento

ES: A- Encendido/Apagado del calefactor B- Botón manual C- Encendido/Apagado de la detección de apertura de la ventana D- Botón giratorio de ajuste de la temperatura / Control Booster (funcionamiento forzado) E- Botón Auto F- Pantalla G- Indicador de comportamiento H- Indicador de encendido/apagado de la calefacción

PL: A- Włączanie/wyłączanie ogrzewania B- Przycisk trybu ręcznego C- Włączanie/wyłączanie wykrywania otwarcia okna D- Pokrętko regulacji temperatury / sterowania funkcją Booster (praca wymuszona) E- Przycisku trybu automatycznego F- Ekran G- Wskaźnik behawioralny H- Kontrolka włączenia/wyłączenia ogrzewania

BG: A- Включване/изключване на затоплянето B- Бутон за ръчно управление C- Активиране/ деактивиране Детектиране на отваряне на прозорец D- Въртящ се бутон за регулиране на температурата /усилвател (принудителен старт) E- Бутон за автоматичен режим F- Екран G- Индикатор за поведение H- Светлинен индикатор за включване/изключване на затоплянето

CS: A- Zapnutí/vypnutí topení B- Manuální tlačítko C- Zapnutí/vypnutí detekce otevřeného okna D- Ovládací kolečko nastavení teploty / zapnutí funkce Booster (nucený chod) E- Tlačítko režimu Auto F- Displej G- Ukazatel teplotního režimu H- Kontrolka zapnutí/vypnutí topení

UK: A- Пуск/ Зупинка обігріву B- Ручна кнопка C- Активація / Деактивація відкривання вікна D- Копіювати регулювання температури / керування бустера (підсилена робота) E- Автоматична кнопка F- Екран G- Поведінковий індикатор H- Індикатор роботи / зупинки обігріву

HR: A- Paljenje/gašenje grijanja B- Ručno namještanje C- Uključenje/isključenje prepoznavanja otvorenog prozora D- Kogačić za namještanje temperature/tipka Booster (turbo način rada) E- Tipka Auto F- Zaslon G- Indikator ekonomičnosti H- Indikatorsko svjetlo za upaljeno/ugašeno grijanje



SR: A- Uključivanje/isključivanje grejanja B- Ručni taster C- Aktivacija/Deaktivacija Detekcija otvaranja prozora D- Temperatura točka podešavanje / kontrola pojačavača (prisilni start) E- Auto taster F- Ekran G- Indikator ponašanja H- Indikator za uključivanje/isključivanje grejanja


SL: A- Vkllop/izklop ogrevanja B- Ročno upravljanje C- Aktivacija/deaktivacija zaznavanja odprtega okna D- Gumb za nastavitve temperature/Ukaz za ojačevalnik (prisilno delovanje) E- Samodejno upravljanje F- Zaslon G- Kazalnik delovanja H- Kontrolna lučka za vklop/izklop ogrevanja

RO: A- Pomire/Oprire încălzire B- Buton manual C- Activare/Dezactivare detectare fereastră deschisă D- Buton rotativ de reglare a temperaturii/control Booster (pentru încălzire rapidă) E- Buton Auto F- Afişaj G- Indicator stare H- Indicator de pomire/oprire a încălzirii

EL: A- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση θέρμανσης B- Χειροκίνητο κουμπί C- Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση Ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου C- Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας/Έλεγχος Booster (εξαναγκασμένη εκκίνηση) E- Αυτόματο κουμπί F- Οθόνη G- Ένδειξη συμπεριφοράς H- Ενδεικτική λυχνία Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση θέρμανσης

HU: A- Fűtés beindítása / leállítása gomb B- Kézi gomb C- Nyitott ablak érzékelés aktiválás / kikapcsolás D- Hőmérséklet állítógomb / Booster vezérlés (kényszerített működtetés) E- Auto gomb F- Képernyő G- Viselkedés jelző H- Fűtés bekapcsolás / leállitás visszajelző fény



				A	B	C	D	E	F
	•	E221124	1200W	63	218	63	468	147	915

Dimensions (avec barres et dossier de fixation) :

Puissance totale	Puissance statique	Puissance ventilée	Larg. x H (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (kg)
1200 W	500 W	700 W	366 x 741	174	7,6

UTILISATION

Raccordement électrique

- Vérifier la concordance des caractéristiques électriques inscrites sur l'étiquette signalétique de l'appareil avec celles du réseau électrique sur lequel il sera raccordé.
- L'installation électrique doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation (NFC 15-100 pour la France).
- L'appareil doit être raccordé sur un réseau électrique 230V/50Hz, par l'intermédiaire d'une boîte de raccordement.

Démarrage rapide

- Mise en marche / Arrêt chauffage :
- Réglage de la température souhaitée, tourner la molette et appuyer pour valider.
- Sélection du mode de fonctionnement :
- Confort** : Température ajustée en tournant la molette et appuyer pour valider.
- ECO** : Abaissement de la température de 3,5°C par rapport à la position Confort.
- Hors Gel** : Maintient la température de la pièce à environ 7°C.
- AUTO** :
 - Prédéfinie : Appliquer un programme prédéfini ou personnalisé.
 - Mode programmation «AUTO» ou «prédéfinie» : Appui 3 sec .

La fonction «Booster»

- Appuyer sur la molette et sélectionner la durée souhaitée.

La fonction «Fenêtre Ouverte»

- Appuyer une seconde sur pour activer.

Mise en fonctionnement

- À la première mise sous tension (ou après une coupure secteur assez longue) 00:00 s'affiche, régler l'heure. Après chaque intervention sur les commandes du boîtier, au bout de 5 sec on revient à l'affichage de l'heure.
- Appuyer pour mise en marche, ou arrêt chauffage de l'appareil. Le buzzer s'active, l'écran et le voyant vert s'allument.
- Le témoin de chauffe indique la mise en chauffe de l'appareil, il s'allume et s'éteint selon les besoins de chauffe.

Réglage de la température de consigne

- La molette permet d'augmenter ou diminuer la température souhaitée. Si elle correspond à votre température de confort idéal, il est possible de la mémoriser en appuyant 3 sec sur . Pour ajuster la température à sa valeur optimale, il faut la laisser se stabiliser pendant quelques heures en maintenant la pièce fermée.

L'indicateur comportemental

Cet indicateur permet d'optimiser le réglage de la température de confort. En fonction de sa position, le curseur sensibilise l'utilisateur sur le caractère économe ou non du réglage. Si le curseur se trouve au niveau du symbole vert, la température réglée est inférieure ou égale à la température conseillée de 19°C. Le curseur apparaît lors d'un changement de consigne.



Fonctionnement automatique

- Un appui sur permet un fonctionnement automatique en suivant votre planning de chauffe (programmation des plages Confort et Eco) et vos préférences de réglage (température de consigne favorite, détection d'ouverture de fenêtre...).


Détection de fenêtre ouverte

- Un appui sur permet d'activer ou désactiver la fonction fenêtre ouverte. Cette fonction coupe automatiquement l'appareil de chauffage en cas de détection d'une chute brutale de la température dans la pièce. (Ex : une fenêtre ou une porte ouverte). Une fois l'appareil coupé, un bip sonore et un voyant vert clignotant vous indique la mise à l'arrêt de l'appareil, pour le remettre en fonctionnement appuyer sur .

Fonctionnement Manuel

- Un appui sur permet de prendre la main sur le fonctionnement automatique de l'appareil. Les fonctions automatiques sont désactivées et l'appareil se positionne :
 - soit en mode **Confort** (possibilité d'ajuster la température désirée).
 - soit en mode **Eco** (conseillé pour les absences de courte durée).
 - soit en mode **Hors-gel** (conseillé pour les absences supérieures à 24h)

Pour déverrouiller



5- L'INDICATEUR COMPORTEMENTAL

Le curseur de l'indicateur comportemental informe quant à l'aspect économique du réglage de l'appareil.

Curseur vers le vert : économique

Curseur vers le rouge : moins économique

Pour un fonctionnement économique, il est conseillé de ne pas dépasser une température de 19°C en moyenne sur l'ensemble du logement.

6- PARAMETRAGE DES FONCTIONS ANNEXES

Ce menu vous permet de verrouiller ou de déverrouiller certaines options et de régler certains paramètres.

Appuyer sur pour mettre en veille votre appareil.

Appuyer simultanément sur les touches et pendant 3 sec.

Lorsque l'écran affiche **1142**, appuyer sur la touche pendant 3 sec, le premier écran de paramètre apparaît.

Pour passer d'un paramétrage à un autre, appuyer sur la molette .

Programmation interne

La programmation interne : **OFF** elle ne s'applique pas, **ON** elle s'applique.


1- RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Dans tous les cas, pour pouvoir utiliser la programmation, il est nécessaire de régler l'heure et le jour de l'appareil (réglage usine 00:00)

En cas de coupure de courant supérieure à 12h, il faudra reprogrammer l'heure et le jour de l'appareil.

1-A- RÉGLAGE DE L'HEURE

Appuyer simultanément sur les touches + pendant 3 secondes.




Screen de paramétrage	Signification		Résultat
	Réinitialisation de l'écran permanent ou limité à 10s après la dernière manipulation	0	Réinitialisation permanente
		1	Réinitialisation 10s
	Fonction buzzer. Lorsque cette fonction est activée, le boîtier émet un son pour certaines manipulations.	0	Désactivation du buzzer
	Le buzzer reste toujours actif pour la touche Marche / Arrêt chauffage.	1	Activation du buzzer
	Affichage de la température en degré Celsius ou en degré Fahrenheit.	°C	Unité de degré Celsius
		°F	Unité de degré Fahrenheit
	Encadrement de consigne. Lorsque cette fonction est activée, le réglage de la température de Confort est encadré. La température de consigne n'est modifiable que de + ou - 2°C	0	Encadrement désactivé
		1	Encadrement activé

Retour au mode utilisateur

2- MISE EN PLACE DE LA PROGRAMMATION

Ce mode permet le fonctionnement automatique de votre appareil de chauffage soit en consigne Confort, soit en consigne Eco.




Détail des programmes prédéfinis (P1 - P2 - P3) et à personnaliser (P4 - P5 - P6)

Programme prédéfini	Choix	Signification
<p>du Lundi au Vendredi</p>	P1	Le programme P1 permet d'obtenir la température de consigne Confort le matin de 5h à 9h et le soir de 17h à 22h.
<p>du Samedi au Vendredi</p>	P2	Le programme P2 permet d'obtenir la température de consigne Confort le matin de 5h à 9h, le midi de 12h à 14h et le soir de 17h à 22h.
<p>le Week-end</p>	P3	Le programme P3 permet d'obtenir la température de consigne Confort de 5h à 22h.
Programmes à personnaliser	P4 P5 P6	Les programmes P4, P5 et P6 permettent de personnaliser les plages horaires de température de consigne Confort suivant les besoins.

3- PERSONNALISATION DE PROGRAMMES P4-P5-P6

Ce mode permet le fonctionnement automatique journalier de votre appareil de chauffage soit en consigne Confort, soit en consigne Eco.

Pour affecter un programme à chaque jour de la semaine appuyer sur les touches et pendant 3s pour entrer dans le menu de programmation.



Tourner la molette pour sélectionner **ON** qui s'affiche à l'écran, valider en appuyant sur la molette .

(Le choix de **OFF** fait sortir de ce menu de réglage).

Pr s'affiche à l'écran.

Tourner la molette pour sélectionner l'un des programmes P4, P5 ou P6 dans le menu déroulant.

Attribuer l'un des programmes (ici le programme P4 est choisi comme exemple) en tournant la molette et valider en appuyant sur la molette .







Il est ainsi possible de définir des plages horaires spécifiques en mode Confort, (Voir exemple page suivante).

Retour paramétrage usine

Un appui très long (10 sec) sur la touche engendre un retour aux paramètres usine :

Confort	19°C
Eco	15,5°C
Détection d'ouverture de fenêtre	Activée
Verrouillage (Simple ou Codé)	Aucun
Rétroéclairage	10s
Buzzer	Activé
Unité de température	°C
Encadrement de consigne	Désactivé
Programmation	Aucune

AIDE AU DIAGNOSTIC

NATURE	VERIFICATION	ACTION
L'appareil ne chauffe pas	■ S'assurer que l'écran digital est actif.	■ Appuyer sur  . ■ Appuyer successivement sur  pour atteindre la position Confort.
	■ Si l'écran digital n'est toujours pas allumé.	■ S'assurer que les disjoncteurs d'installation sont enclenchés et appuyer sur  .
	■ S'assurer d'être en mode confort.	■ Appuyer successivement sur  pour atteindre la position Confort.
	■ S'assurer que la fonction fenêtre ouverte n'est pas activée et qu'une fenêtre ou une porte n'est pas ouverte dans la pièce.	■ Fermer la porte et/ou la fenêtre, réinitialiser la fonction en appuyant 2 fois de suite sur  .
	■ L'écran digital est actif, le témoin de chauffe est éteint.	■ Vérifier la valeur de la consigne. ■ La température ambiante ne nécessite pas de chauffer. ■ L'appareil est en Eco ou en délestage : s'assurer que le système de délestage n'a pas coupé l'alimentation de l'appareil.
L'appareil chauffe tout le temps	■ Vérifier que le réglage de la température n'a pas été modifié.	■ Régler de nouveau la température.
	■ Vérifier que l'appareil n'est pas situé près d'une porte ouverte et/ou dans un courant d'air.	■ Fermer la porte ou supprimer le courant d'air.
L'appareil ne suit pas les ordres de programmation	■ Vérifier qu'il est en mode programmation	■ Mettre en mode programmation
	■ Vérifier la programmation	■ Réaliser la programmation
	■ Aspirer la poussière accumulée aux entrées et sortie d'air de l'appareil.	
DANS TOUS LES AUTRES CAS, CONTACTEZ UNE PERSONNE QUALIFIÉE		

CONSEILS - ENTRETIEN

Pour conserver les performances de l'appareil, il est nécessaire d'effectuer régulièrement un dépoussiérage de l'intérieur de celui-ci en passant l'aspirateur sur les entrées et sorties d'air.

Utilisez de préférence des produits nettoyants universels à base d'agents tensio-actifs (savon, ...) et un chiffon type microfibre. Pour un simple dépoussiérage, un chiffon suffit.

L'entretien doit être effectué hors tension et après que l'appareil a refroidi.



Afin d'assurer un fonctionnement optimal de la soufflerie,


un message de maintenance s'affichera sur l'écran LCD

du thermostat après 90h de fonctionnement du mode booster.

La maintenance de ce filtre se résume à un dépoussiérage et

éventuellement un rinçage à l'eau claire.

La réinitialisation du décompte se fait par appui sur la molette  pendant 3s durant la phase d'affichage de «  ».

Lorsque la réinitialisation est effective, l'écran indique «  ».



TOUTES LES INTERVENTIONS SUR NOS APPAREILS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES HORS TENSION ET PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ.

NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS ABRA-SIFS OU À BASE D'ACÉTONE QUI RISQUERAIENT DE DÉTÉRIORER LE REVÊTEMENT DE L'APPAREIL.



Recommandations et conseils

Lors de la première chauffe, il peut s'échapper une odeur, ce phénomène disparaît après quelques minutes de fonctionnement.

Si votre installation est équipée d'un délesteur : Le délestage étant prioritaire, il est possible que l'appareil ne chauffe pas, en cas de surconsommation momentanée (lave-linge + four + fer à repasser...). Ceci est normal. Dès rétablissement d'une consommation normale, l'appareil se remettra en chauffe.

Prévu pour être raccordé à un réseau d'alimentation électrique 230V~ 50Hz.

Identification de l'appareil			
Type d'appareil :		Appareil de chauffage électrique décentralisé à action directe à poste fixe	
Caractéristiques			Unité
Puissance thermique		1200W	
Puissance thermique nominale	Pnom	1,2	kW
Puissance thermique minimale (indicative)	Pmin	N.A.	kW
Puissance thermique maximale continue	Pmax,c	1,2	kW
Consommation d'électricité auxiliaire			
À la puissance thermique nominale	elmax	0,00	kW
À la puissance thermique minimale	elmin	0,00	kW
En mode veille	elSB	0,001	kW
Caractéristiques			Unité
Type de contrôle de la température de la pièce			
contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire			Oui
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte			Oui
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence			Non
option contrôle à distance			Non



				A	B	C	D	E	F
	•	E221124	1200W	63	218	63	468	147	915

Dimensions (with fastening bars and backplate):

Total power	Static power	Ventilated power	Width x Height (mm)	Thickness (mm)	Weight (kg)
1200 W	500 W	700 W	366 x 741	174	7.6

USE

Electrical connection

- Make sure that the electrical characteristics indicated on the rating label of the unit correspond to those of the electrical network to which it will be connected.
- The electrical system must comply with the standards in effect in the installation country (NFC 15-100 for France).
- The unit must be connected to a 230V 50Hz electricity network going through a junction box.

Rapid Start-up

- Heating On/Off:
- To set the desired temperature, turn the knob and press to confirm.
- Selection of operating mode:
- Comfort:** Temperature adjusted by turning the knob and pressing to confirm.
- ECO:** Lowers the temperature by 3.5°C compared with the Comfort position.
- Frost Free:** Maintains the temperature of the room at about 7°C.
- AUTO:**
Predefined: Applies a predefined or personalized program.
- "AUTO" or "predefined" programming mode: Press for 3 seconds.

The "Booster" function

- Press the knob and select the desired duration.

The "Open Window" function

- Press for one second to activate it.

Starting operation

- When you first plug in the unit (or after a fairly long power break) 00:00 is displayed, set the time.

After each use of the control box, the time display reappears after 5 seconds.

- Press to turn the heating of the unit on or off. The buzzer sounds, the screen and the green indicator light go on.
- The heating indicator light shows that the unit is heating up. It goes on and off according to the heating needs.

Setpoint temperature adjustment

- The knob allows you to increase or decrease the desired temperature. If it corresponds to your ideal comfort temperature, you can store it by pressing for 3 seconds.
- To adjust the temperature to its optimal value, keep the room closed for a few hours to allow it to stabilize.

The behavior indicator

This indicator allows you to optimize the comfort temperature setting. As a function of its position, the cursor makes the user aware of whether or not the setting is economical. If the cursor is at the level of the green symbol, the set temperature is less than or equal to the recommended temperature of 19°C. The cursor appears when a setpoint is changed.



Automatic functioning

- Pressing allows for automatic functioning according to your heating schedule (programming of the Comfort and Eco time slots) and your setting preferences (favorite setpoint temperature, open window detection, etc.).

Open Window Sensor

- Pressing activates or deactivates the open window function. This function automatically shuts off the heating unit in the event of detection of a sudden drop in the temperature in the room. (E.g.: an open window or door). Once the unit has turned itself off, an audible beep and a blinking green indicator light show that the unit has stopped. To start it again, press .

Manual functioning

- Pressing allows you to manually adjust the unit. The automatic functions are deactivated and the unit is positioned:
 - either in **Comfort** mode (possibility of adjusting the desired temperature).
 - or in **Eco** mode (recommended for short absences).
 - or in **Frost-free** mode (recommended for absences of more than 24 hours)

Functioning of the blower

When the blower is operating, the power is at the maximum level.


1- RAPID START-UP

A short press on the knob  immediately starts the blower.

Turning the knob  lets you increase or decrease the blower operating duration using pre-recorded durations.


The pre-recorded durations are:
15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2 hours.

2- PERSONALIZING THE DURATION


After starting the blower, a long press of the knob  (3 sec) lets you personalize the blower operating duration by increments of 1 minute.

Pressing the knob  for 3 seconds will save the modification for future uses.


3- STOPPING THE BLOWER

Briefly pressing the knob  stops the blower.

4- MAINTENANCE OF THE BLOWER

In order to ensure optimal functioning of the blower, a maintenance message is displayed on the LCD screen of the thermostat after 90 hours of operation .


The maintenance involves simply removing dust for the air intake and exhaust points.




Pull the tab to remove the filter from its housing

Other settings


1- ECONOMICAL MODE "ECO"



Successively press  until the Economical mode is displayed.

To view the Eco setpoint,

briefly turn the knob .

To modify the Eco setpoint temperature:

Press  for 3 seconds until the Eco setpoint temperature blinks.

- Turn the knob  to modify it.
- Press  for 3 seconds to save it.



In the event of a short absence (less than 12 hours), we recommend using this mode for maximum savings. It decreases the temperature by about 3.5°C compared with the Comfort mode setpoint temperature.

The Eco setpoint cannot be adjusted to a temperature greater than 19°C.



2- FROST-FREE "FF" MODE

Successively press  until the Frost-Free mode is displayed.



For maximum savings, in the event of a long absence (more than 24 hours), we advise using this mode. It maintains the room at a frost-free temperature.

3- SIMPLE PARENTAL LOCKING

Simultaneously press  and  for 3 seconds to lock or unlock the keypad.

Only the Heating On/Off function remains accessible.



This function prevents access to the setting adjustments of the unit to prevent untimely modifications.


The blower function remains accessible when the thermostat is locked.

4- PARENTAL LOCKING WITH CODE



It is IMPORTANT to remember this code.

If you forget it, you cannot unlock the keypad. The blower function remains accessible when the thermostat is locked.



5- THE BEHAVIOR INDICATOR

The cursor of the behavior indicator shows you whether or not the unit's setting is economical.

Cursor to green: economical

Cursor to red: less economical



For economical functioning, we recommend not exceeding an average temperature of 19°C for the entire housing unit.

6- SETTING OF THE ANCILLARY FUNCTIONS

This menu allows you to lock or unlock certain options and to adjust certain parameters.

Press to put your unit in standby mode.

Simultaneously press the and buttons for 3 seconds.

When the screen displays , press the button for 3 seconds.

The first settings screen appears.

To shift from one function setting to another, press the .

Internal programming

The internal programming: **OFF** does not apply, **ON** does apply.


1- CLOCK ADJUSTMENT

In all cases, to be able to use the programming, you must first set the time and day of the unit (factory setting 00:00)

In the event of a power shutoff of more than 12 hours, you must reset the day and time of the unit.

1-A- HOUR ADJUSTMENT

Simultaneously press the + buttons for 3 seconds.




Settings screen	Meaning		Result
	Permanent backlighting of the screen or backlighting for 10 seconds after the last adjustment		Permanent backlighting
			Backlighting 10 seconds
	Buzzer function. When this function is activated, the control box emits a sound for certain adjustments. The buzzer always remains active for the heating On/Off button.		Deactivation of the buzzer
			Activation of the buzzer
	Displaying of the temperature in degrees Celsius or in degrees Fahrenheit		Units: degree Celsius
			Units: degree Fahrenheit
	Setpoint restriction. When this function is activated, the Comfort temperature adjustment is restricted. The setpoint temperature cannot be modified by more than + or - 2°C		Restriction deactivated
			Restriction activated

Return to user mode

2-IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMMING

This mode allows for the automatic functioning of your unit in either Comfort or Eco mode.




Details of the predefined programs (P1 - P2 - P3) and programs to be personalized (P4 - P5 - P6)

Predefined program	Choice	Meaning
from Monday to Friday P1 	P1	Program P1 gives you the Comfort setpoint temperature in the morning from 5.00 to 9.00 and in the evening from 17.00 to 23.00.
from Monday to Friday P2 	P2	Program P2 gives you the Comfort setpoint temperature in the morning from 5.00 to 9.00, in the afternoon from 12.00 to 14.00, and in the evening from 17.00 to 23.00.
week-end P3 	P3	Program P3 gives you the Comfort setpoint temperature from 5.00 to 23.00.
Programs to be personalized	P4 P5 P6	Programs P4, P5 and P6 allow you to personalize the time slots of the Comfort setpoint temperature according to your needs.

3- PERSONALIZATION OF PROGRAMS P4-P5-P6

This mode allows for the automatic daily functioning of your unit in either Comfort or Eco mode.

To assign a program to each day of the week, press the and buttons for 3 seconds to enter the programming menu.



Turn the knob to select **ON** which is displayed on the screen, confirm by pressing the knob .

(Choosing **OFF** takes you out of this adjustment menu).

Pr is displayed on the screen.

Turn the knob to select one of the programs P4, P5 or P6 in the scrolling menu.







Assign one of the programs (program P4 is taken as an example) by turning the knob and confirm by pressing the knob . It is thus possible to define specific time slots in Comfort mode, (See example on following page).

Return to factory settings

A very long pressing (10 seconds) of the button leads to a return to the factory settings:

Comfort	19°C
Eco	15.5°C
Open window detection	Activated
Locking (Simple or with Code)	None
Backlighting	10s
Buzzer	Activated
Temperature unit	°C
Setpoint restriction	Deactivated
Programming	None

TROUBLESHOOTING

NATURE	VERIFICATION	ACTION
L'appareil ne chauffe pas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Make sure that the digital screen is active. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Press . ■ Successively press  to reach the Comfort position.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ If the digital screen has still not turned on. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Make sure that the circuit breakers are on and press .
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Make sure that you are in comfort mode 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Successively press  to reach the Comfort position.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Make sure that the open window function is not activated and that there is no window or door open in the room. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Close the door and/or the window, reset the function by pressing  two times in a row.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ The digital screen is active, the heating indicator is off. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Check the setpoint value. ■ The room temperature is such that heating is not required. ■ The unit is in Eco or in load shedding: make sure that the load shedding system did not shut off the power to the unit.
The unit heats all the time	<ul style="list-style-type: none"> ■ Make sure that the temperature setting has not been modified. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Set the temperature again.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Make sure that the unit is not located near an open door and/or in a draft. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Close the door or eliminate the draft.
The unit does not follow the programming orders	<ul style="list-style-type: none"> ■ Make sure that it is in programming mode 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Put in programming mode
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Check the programming 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Do the programming
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vacuum to remove dust that has accumulated at the unit's air intake and exhaust points. 	
IN ALL OTHER CASES, CONTACT A QUALIFIED PERSON		

ADVICE - UPKEEP

To maintain the unit's performance, you must remove dust from inside the unit regularly by placing a vacuum cleaner at the air intake and outlet points.



Use all-purpose surfactant cleaning products (soap, etc.) and a microfiber cloth. For simple dust removal, a cloth is sufficient.


Upkeep must be done with the power turned off and once the unit has cooled down.

In order to ensure optimal functioning of the blower, a maintenance message will be displayed on the LCD screen of the thermostat after 90 hours of operation in booster mode.



The maintenance of this filter involves simply dust removal and possibly rinsing with clean water.

You can reset the countdown by pressing the knob  for 3 seconds during the phase of displaying of «».

When the resetting has been completed, the screen displays «».

MAINTENANCE WORK ON OUR UNITS MUST ALWAYS BE DONE WITH THE POWER TURNED OFF AND BY QUALIFIED PERSONNEL. NEVER USE ABRASIVE OR ACETONE-BASED PRODUCTS WHICH COULD DETERIORATE THE SURFACE OF THE UNIT.

Recommendations and advice



An odor may appear when the unit is heated for the first time, but it should disappear after running for a few minutes.

If your installation is equipped with a load shedding system: As the load shedding takes priority, your unit may not heat up in the event of momentary overconsumption (washing machine + oven + iron, etc.). This is normal. As soon as normal consumption resumes, the unit will start heating again.

The unit is intended for connection to a 230V~50Hz power supply network.

Identification of the unit			
Type of unit:		Decentralized electrical heating unit, direct acting, fixed unit	
Characteristics			Unit
Heat output		1200W	
Rated heat output	Pnom	1.2	kW
Minimal heat output (indicative)	Pmin	N.A.	kW
Maximum continuous heat output	Pmax,c	1.2	kW
Auxiliary electricity consumption			
At rated heat output	elmax	0.00	kW
At minimal heat output	elmin	0.00	kW
In standby mode	elSB	0.001	kW
Characteristics			Unit
Type of room temperature control			
Electronic room temperature control and weekly programmer			Yes
Room temperature control, with open window sensor			Yes
Room temperature control, with presence detector			No
Remote control option			No

CUSTOMER SERVICE: +33 (0)9 78 45 10 22
service-client@noirot.fr
service-consommateur@noirot.fr



				A	B	C	D	E	F
	•	E221124	1200W	63	218	63	468	147	915

Afmetingen (met bevestigingsbeugels en muurbevestiging):

Totaal vermogen	Statisch vermogen	Geventileerd vermogen	Breedte x hoogte (mm)	Dikte (mm)	Gewicht (kg)
1200 W	500 W	700 W	366 x 741	174	7,6

GEBRUIK


Elektrische aansluiting

- Controleer of de elektrische kenmerken op het etiket van het apparaat overeenkomen met die van het elektriciteitsnet waarop het wordt aangesloten.


- De elektrische installatie moet voldoen aan de normen die van toepassing zijn in het land van installatie (NFC 15-100 voor Frankrijk).


- Het apparaat moet worden aangesloten op een elektriciteitsnet van 230V/50Hz met behulp van een aansluitdoos.

Snel aan de slag

- Aan- en uitzetten van de verwarming: 

- Draai aan de draaiknop  om de gewenste temperatuur in te stellen en druk erop om te bevestigen.

- Het selecteren van de gebruiksmodus: 


Comfort - Draai aan de draaiknop  om de gewenste temperatuur aan te passen en druk erop om te bevestigen.

ECO: Verlaging van de temperatuur met 3,5°C ten opzichte van de Comfort-stand.

Vorstvrij: Houdt de kamertemperatuur op ongeveer 7°C.

AUTO:


Vooraf ingesteld: Gebruik een vooraf ingesteld of gepersonaliseerd programma.

- Programmeerstand 'AUTO' of 'vooraf ingesteld': 3 seconden indrukken .

De 'Booster'-functie

- Druk op de draaiknop  en selecteer de gewenste tijdsduur.

'Open raam'-functie

- Druk één seconde op  om deze functie te activeren.

Ingebruikstelling


 - Wanneer het apparaat voor het eerst wordt ingeschakeld (of na een lange stroomonderbreking), wordt 00:00 weergegeven, stel de tijd in.

Elke keer na het bedienen van het apparaat geeft het scherm na 5 seconden de tijd weer.

- Druk op  om de verwarming van het apparaat aan of uit te zetten. Er klinkt een geluidssignaal en het scherm en het groene lampje lichten op.

- Het verwarmingslampje  geeft aan dat het apparaat opwarmt; het gaat aan en uit als dat nodig is.

Instellen van de gewenste temperatuur

- Gebruik de draaiknop  om de gewenste temperatuur te verhogen of te verlagen. Als deze overeenkomt met uw ideale comforttemperatuur, kunt u deze opslaan door 3 seconden op  te drukken.


Om de temperatuur in te stellen op de optimale waarde, laat u deze een paar uur stabiliseren in de gesloten ruimte.

De gedragsindicator



Met deze indicator kunt u de instelling van de comforttemperatuur optimaliseren. Afhankelijk van zijn positie laat de cursor de gebruiker weten of de instelling zuinig is of niet. Als de cursor op het groene symbool staat, is de ingestelde temperatuur lager dan of gelijk aan de aanbevolen temperatuur van 19°C. De cursor verschijnt als de ingestelde waarde wordt gewijzigd.




Automatische werking

- Als u op  drukt, wordt de automatische werking ingeschakeld op basis van uw verwarmingsschema (programmering van Comfort- en Eco-tijden) en uw instellingsvoorkeuren (favoriete insteltemperatuur, open raamsensor, etc.)

Open raamsensor

- Druk op  om de open raam-functie te activeren of deactiveren. Deze functie schakelt de verwarming automatisch uit als er een plotselinge temperatuurdaling in de kamer wordt gedetecteerd. (bijv. een open raam of deur). Zodra de verwarming is uitgeschakeld, geven een pieptoon en een knipperend groen lampje aan dat de verwarming is uitgeschakeld. Druk op  om de verwarming weer in te schakelen.

Handmatige werking

- Druk op  om de automatische werking over te nemen. De automatische functies worden gedeactiveerd en het apparaat wordt ingesteld:

- ofwel op de **Comfort**-stand (u kunt de gewenste temperatuur instellen).
- ofwel op de **Eco**-stand (aanbevolen als u korte tijden afwezig bent).
- ofwel op de **Vorstvrij**-stand (aanbevolen als u langer dan 24 uur afwezig bent).

Werking van de blower

Wanneer de blower in werking is, is het vermogen maximaal.


1- QUICK START

Druk kort op de draaiknop  om de blower onmiddellijk te starten.

Door aan de draaiknop  te draaien, verhoogt of verlaagt u de gebruiksduur van de blower volgens de vooraf ingestelde tijdsduur.

De vooraf ingestelde tijdsduur is:
15 minuten, 30 minuten, 1 uur, 2 uur.

2- DE TIJD AANPASSEN

Houd na het starten van de blower de draaiknop  ingedrukt (3 seconden) om de gebruiksduur van de blower aan te passen in stappen van 1 minuut.

Door lang op de draaiknop  te drukken (3 seconden) wordt de wijziging opgeslagen voor toekomstig gebruik.


3- STOPPEN VAN DE BLOWER

Druk kort op de draaiknop  om de blower te stoppen.

4- ONDERHOUD VAN DE BLOWER

Voor een optimale werking van de blower wordt na 90 bedrijfsuren een onderhoudsmelding **ME TT** weergegeven op het LCD-scherm van de thermostaat.

Onderhoud bestaat uit het verwijderen van stof uit de luchtinlaten en -uitlaten.





Trek aan het lipje om het filter los te maken.

Andere instellingen

1- ENERGIEBESPARENDE STAND 'ECO'

Druk achtereenvolgens op  totdat de energiebesparende stand wordt weergegeven. **ECO**


Om de Eco-instelling weer te geven, draait u kort aan de draaiknop  Om de Eco insteltemperatuur te wijzigen.

- Druk gedurende 3 seconden op  tot de ingestelde Eco-temperatuur knippert.
- Draai aan de draaiknop  om te wijzigen.
- Druk 3 seconden op  om op te slaan.

Bij een korte afwezigheid (minder dan 12 uur) wordt aangeraden om deze stand te gebruiken voor een optimale energiebesparing. Deze stand verlaagt de temperatuur met ongeveer 3,5°C ten opzichte van de ingestelde temperatuur in de Comfort-stand.



In de Eco-stand kan de temperatuur niet hoger dan 19°C worden ingesteld.

2- VORSTVRIJ-STAND (HORS-GEL - HG)

Druk achtereenvolgens op  totdat de Vorstvrij-stand 'HG' wordt weergegeven. **HG**

Gebruik deze stand voor een optimale energiebesparing als u langere tijd (meer dan 24 uur) afwezig bent. Hiermee kunt u de ruimte op vorstvrije temperatuur houden.

3- KINDERSLOT ZONDER CODE

Druk tegelijkertijd 3 seconden op  en  om het toetsenbord te vergrendelen of ontgrendelen. Alleen de aan/uit functie van de verwarming blijft nu werkzaam



Me deze functie kunt u de toegang tot de instellingen van het apparaat blokkeren om te voorkomen dat onbevoegden veranderingen aanbrengen.

De blowerfunctie blijft toegankelijk als de thermostaat vergrendeld is.


4- KINDERSLOT MET CODE



Het is BELANGRIJK om deze code te onthouden.

Als u de code vergeet, kunt u het toetsenbord niet meer ontgrendelen.

De blowerfunctie blijft toegankelijk als de thermostaat vergrendeld is.



5- GEDRAGSINDICATOR

De cursor van de gedragsindicator verstrekt informatie over de energiebesparing van de apparaatinstellingen.

Cursor richting groen: zuinig

Cursor naar rood: minder zuinig

Voor een zuinige werking wordt aanbevolen om de gemiddelde temperatuur van 19°C in het hele huis niet te overschrijden.

6- NEVENFUNCTIES INSTELLEN

Met dit menu kunt u bepaalde opties vergrendelen of ontgrendelen en bepaalde parameters instellen.

Druk op om het apparaat in de slaapstand te zetten.

Druk tegelijkertijd op en gedurende 3 seconden. **N142**

Wanneer het scherm **N142** weergeeft, drukt u 3 seconden op de toets waarna het eerste instellingsscherm verschijnt.

Druk op de draaiknop om van de ene instelling naar de andere te gaan.

Interne programmering

De interne programmering: **OFF** is niet van toepassing, **ON** is wel van toepassing.


1- DE TIJD INSTELLEN

Om de programmering te kunnen gebruiken, moet u altijd de tijd en de dag van uw apparaat instellen (fabrieksinstelling 00:00).

Bij een stroomuitval van meer dan 12 uur moet u uw apparaat weer op de juiste tijd instellen.

1-A- INSTELLEN VAN DE TIJD

Druk tegelijkertijd op + gedurende 3 seconden.




Instellingsscherm	Belekenis		Resultaat
	Schermeachtergrondverlichting permanent aan of beperkt tot 10 seconden na de laatste handeling	0 1	Permanente achtergrondverlichting Achtergrondverlichting 10 seconden
BUZZ	Functie geluidssignaal: Wanneer deze functie geactiveerd is, geeft het bedieningspaneel een geluid voor bepaalde handelingen. Het geluidssignaal blijft altijd actief voor de toets Aan/uit van de verwarming.	0 1	Geluidssignaal deactiveren Geluidssignaal activeren
°C	Temperatuuraangegeve in graden Celsius of Fahrenheit	°C °F	Meeteenheid Celsius Meeteenheid Fahrenheit
ENCL	Begrenzing van de temperatuurstelling: Als deze functie is geactiveerd, wordt de instelling van de comforttemperatuur begrensd. De ingestelde temperatuur kan slechts met + of - 2°C worden gewijzigd	0 1	Begrenzing geactiveerd Begrenzing geactiveerd

Terug naar gebruikersmodus

2- PROGRAMMERING INSTELLEN

In deze stand werkt uw verwarming automatisch in de Comfort- of Eco-stand.



Om het programma te vertalen


Detail van de vooraf ingestelde programmering (P1 - P2 - P3) en de personaliseerbare programmering (P4 - P5 - P6).

Vooraf ingesteld programma	Keuze	Details
Weekdag tot vrijdag P1 van 5:00 tot 9:00 uur van 17:00 tot 21:00 uur 	P1	Met het programma P1 kunt u 's morgens van 5 tot 9 uur en 's avonds van 17 tot 21 uur de gewenste Comfort-temperatuur instellen.
Weekdag tot vrijdag P2 van 5:00 tot 9:00 uur van 12:00 tot 14:00 uur van 17:00 tot 21:00 uur 	P2	Met het programma P2 kunt u 's morgens van 5 tot 9 uur, van 12 tot 14 uur en 's avonds van 17 tot 21 uur de gewenste Comfort-temperatuur instellen.
Week-end P3 van 5:00 tot 21:00 uur 	P3	Met het programma P3 kunt u van 5 uur tot 21 uur de gewenste Comfort-temperatuur instellen.
Personaliseerbare programma's	P4 P5 P6	Met de programma's P4, P5 en P6 kunt u de tijden voor de Comfort-temperatuur aanpassen aan uw behoeften.

3- DE PROGRAMMA'S P4-P5-P6 PERSONALISEREN

In deze stand werkt uw verwarming dagelijks automatisch in de Comfort- of Eco-stand.

Om aan elke dag van de week een programma toe te wijzen, drukt u 3 seconden op de toetsen en om het programmeermenu te openen.



Draai de draaiknop om **ON** te selecteren, dat op het scherm verschijnt, en bevestig door op de draaiknop te drukken.

(Door **OFF** te selecteren verlaat u dit instellingenmenu).

Pr verschijnt op het scherm.

Draai de draaiknop om een van de programma's P4/P5/P6 uit het keuzemenu te selecteren.

Wijs een van de programma's toe (hier wordt programma P4 als voorbeeld gekozen) door aan de draaiknop te draaien en bevestig door op de draaiknop te drukken.







Zo kunt u specifieke tijdvensters definiëren in de Comfort-stand (zie het voorbeeld op de volgende pagina).

Terug naar fabrieksinstellingen

Door heel lang (10 sec) op de knop te drukken, keert u terug naar de fabrieksinstellingen:

Comfort (Comfort)	19°C
Eco	15.5°C
Open raamsensor	Geactiveerd
Vergrendelen (zonder code of met code)	Geen enkele
Achtergrondverlichting	10 seconden
Geluidssignaal	Geactiveerd
Temperatuureenheid	°C
Begrenzing van de temperatuurinstelling	Gedeactiveerd
Programmering	Geen

HULP BIJ FOUTMELDINGEN

AARD	CONTOLE	ACTIE
Het apparaat verwarmt niet	■ Controleer of het digitale scherm in werking is.	■ Druk op  . ■ Druk achtereenvolgens op  om de comfortstand te bereiken.
	■ Als het digitale scherm nog steeds niet oplicht.	■ Controleer of de schakelaars van de installatie ingeschakeld zijn en druk op  .
	■ Controleer of het apparaat in de comfortstand staat	■ Druk achtereenvolgens op  om de omforstand te bereiken.
	■ Controleer of de open raam-functie niet geactiveerd is en of er geen open raam of deur in de ruimte is.	■ Sluit de deur en/of het raam en reset de functie door 2 keer achter elkaar op  te drukken.
	■ Het digitale scherm is in werking, het symbool verwarming is uit.	■ Controleer de instelwaarde. ■ De omgevingstemperatuur hoeft niet verwarmd te worden. ■ Het apparaat staat in de ECO-stand of in afschakeling: controleer of het afschakelsysteem de stroom naar het apparaat niet heeft afgesloten.
Het apparaat verwarmt continu	■ Controleer of de temperatuurstelling niet is gewijzigd.	■ Stel de temperatuur opnieuw in.
	■ Controleer of het apparaat niet in de buurt van een open deur en/of op de tocht is geplaatst.	■ Sluit de deur of zorg ervoor dat de tocht wordt weggenomen.
Het apparaat volgt de volgorde van de programmering niet	■ Controleer of het apparaat in de programmeerstand staat. ■ Controleer de programmering	■ Schakel over naar de programmeerstand ■ Programmeer het apparaat
	■ Verwijder met een stofzuiger het stof dat zich ophoopt bij de luchtinlaten en -uitlaten van het apparaat.	
NEEM IN ALLE ANDERE GEVALLEN CONTACT OP MET EEN BEVOEGD PERSOON		

TIPS - ONDERHOUD

Om de werking van het apparaat optimaal te houden, is het noodzakelijk om de binnenkant van het apparaat regelmatig schoon te maken door de luchtinlaten en -uitlaten te stofzuigen.


Gebruik bij voorkeur universele schoonmaakmiddelen met oppervlakteactieve stoffen (zeep, etc.) en een microfiber doekje. Voor eenvoudig afstoffen is een doek voldoende.

Het onderhoud moet worden uitgevoerd als het apparaat is uitgeschakeld en nadat het is afgekoeld.

Voor een optimale werking van de blower wordt een onderhoudsmelding weergegeven op het LCD-scherm van de thermostaat nadat de booster-stand 90 uur heeft gewerkt.

Het onderhoud van dit filter beperkt zich tot het verwijderen van stof en, indien nodig, het afspoeien met helder water.

Resetten vindt plaats door 3 seconden op de draaiknop  te drukken terwijl «  » wordt weergegeven.

Wanneer het resetten is voltooid, wordt «  » weergegeven op het scherm.

ALLE WERKZAAMHEDEN AAN HET APPARAAT MOETEN WORDEN UITGEVOERD ALS DE STROOM IS UITGESCHAKELD EN DOOR EEN BEVOEGD PERSOON.

GEBRUIK NOOIT SCHUURMIDDELEN OF PRODUCTEN OP ACETONBASIS DIE HET OPPERVLAK VAN HET APPARAAT KUNNEN BESCHADIGEN.

Aanbevelingen en tips



Wanneer het apparaat voor het eerst wordt verwarmd, kan er een geur vrijkomen, maar deze verdwijnt na een paar minuten.


Als uw installatie is uitgerust met een afschakelsysteem: Aangezien de afschakeling prioriteit krijgt, is het mogelijk dat het apparaat niet verwarmt bij tijdelijke overbelasting (wasmachine + oven + strijkijzer ...). Dat is normaal. Zodra het verbruik weer normaal is, zal het apparaat weer verwarmen.

Het apparaat moet worden aangesloten op een elektriciteitsnet van 230V 50Hz.

Identificatie van het apparaat			
Type apparaat:	Elektrisch decentraal verwarmingsapparaat met directe actie en vaste plaats		
Kenmerken			Eenheid
Thermisch vermogen	1200W		
Nominaal thermisch vermogen	P _{nom}	1,2	kW
Minimaal thermisch vermogen (ter indicatie)	P _{min}	N.v.t.	kW
Maximaal continu thermisch vermogen	P _{max,c}	1,2	kW
Supplementair elektriciteitsverbruik			
Bij nominaal thermisch vermogen	el _{max}	0,00	kW
Bij minimaal thermisch vermogen	el _{min}	0,00	kW
In stand-by modus	el _{SB}	0,001	kW
Kenmerken			Eenheid
Soort kamertemperatuurregeling			
elektronische temperatuurregeling in de ruimte en weekprogramming			Ja
temperatuurregeling in de ruimte met open raamsensor			Ja
temperatuurregeling in de ruimte met aanwezigheidssensor			Nee
optie afstandsbediening			Nee

KLANTENSERVICE: +33 (0)9 78 45 10 22
service-client@noiro.fr
service-consommateur@noiro.fr



				A	B	C	D	E	F
	•	E221124	1200W	63	218	63	468	147	915

Maße (mit Stangen und Befestigungsvorrichtung):





Gesamtleistung	Statische Leistung	Belüftete Leistung	Breite x Höhe (mm)	Dicke (mm)	Gewicht (kg)
1200 W	500 W	700 W	366 x 741	174	7,6

NUTZUNG


Stromanschluss

- Überprüfen Sie, ob die elektrischen Daten auf dem Typenschild des Geräts mit denen des Stromnetzes, an das es angeschlossen werden soll, übereinstimmen.
- Die elektrische Installation muss den im Land der Installation geltenden Normen entsprechen (NFC 15-100 für Frankreich).
- Das Gerät muss über einen Anschlusskasten an ein 230V 50Hz Stromnetz angeschlossen werden.


Schneller Start

- Ein-/Aus-Funktion Heizung: 
- Einstellung der Wunschtemperatur, Rädchen  drehen und drücken, um zu validieren.
- Auswahl des Funktionsmodus: 
- Komfort:** Angepasste Temperatur, Rädchen  drehen und drücken, um zu validieren.
- SPARMODUS:** Senkung der Temperatur um 3,5°C in Bezug auf die Komfort-Position.
- Frostschutz:** Hält die Temperatur des Raums bei etwa 7°C bei.


AUTO:

- Vorbestimmt:** Ein vorbestimmtes oder personalisiertes Programm anwenden.
- „AUTO“- oder „vorbestimmter“ Programmiermodus: 3 Sek.  gedrückt halten.




Die „Booster“-Funktion

- Das Rädchen  drehen und die gewünschte Dauer auswählen.



Die Funktion „Fenster offen“

- Eine Sekunde lang auf  drücken, um die Funktion zu aktivieren.

Inbetriebnahme

-  - Beim ersten Anschalten (oder nach einem ziemlich langen Stromausfall) wird 00:00 angezeigt, Uhrzeit einstellen. Nach jeder Betätigung der Steuerungen des Gehäuses wird die Uhrzeit nach 5 Sekunden wieder angezeigt.
- Zum An- oder Ausschalten des Heizgeräts auf  drücken. Der Buzzer wird aktiviert, der Bildschirm und die grüne Leuchte leuchten auf.
- Die Heizleuchte  gibt an, dass das Gerät heizt, sie schaltet sich je nach Heizbedarf an und aus.

Einstellung der Wunschtemperatur


- Mit dem Rädchen  kann die gewünschte Temperatur erhöht oder reduziert werden. Wenn sie Ihrer Idealen Komforttemperatur entspricht, kann sie gespeichert werden, indem Sie 3 Sek. Lang  gedrückt halten. Um die Temperatur an ihren optimalen Wert anzupassen, muss man einige Stunden bei geschlossenem Raum warten, damit sich die Temperatur stabilisiert.

Verhaltensanzeige



- Mit dieser Anzeige kann die Einstellung der Komforttemperatur optimiert werden. Je nach Position weist der Cursor den Nutzer auf den Öko-Modus der Einstellung hin. Wenn der Cursor auf dem grünen Symbol steht, beträgt die Temperatur höchstens die empfohlene Temperatur von 19°C. Der Cursor erscheint bei Änderung der Solltemperatur.




Automatische Funktion

- Durch Drücken auf  wird die automatische Funktion aktiviert, indem Ihr Heizprogramm (Programmierung der **Komfort-** und **Spar-**Uhrzeiten) und Ihre Einstellpräferenzen (bevorzugte Solltemperatur, Erkennung eines offenen Fensters, ...) befolgt werden.

Erkennung eines offenen Fensters

- Durch Drücken auf  wird die Funktion „Fenster offen“ aktiviert oder deaktiviert. Mit dieser Funktion wird das Heizgerät bei Erkennung eines starken Temperaturabfalls im Zimmer automatisch abgeschaltet. (Bsp.: ein offenes Fenster oder eine offene Tür). Wenn das Gerät abgeschaltet ist, wird durch einen Signalton und eine grüne blinkende Leuchte die Abschaltung des Geräts angezeigt, zum Einschalten auf  drücken.


Manuelle Funktion


- Durch Drücken auf  erhält man die Kontrolle über die automatische Funktion des Geräts. Die automatischen Funktionen werden deaktiviert und das Gerät geht in:
 - den **Komfortmodus** (Möglichkeit, die gewünschte Temperatur anzupassen).
 - den **Sparmodus** (wird empfohlen bei kurzer Abwesenheit).
 - den **Frostschutzmodus** (wird empfohlen bei Abwesenheit von länger als 24 Std.)

Funktionsweise des Gebläses


Wenn das Gebläse funktioniert, besteht maximale Leistung.


1- SCHNELLER START

Durch kurzes Drücken auf das Rädchen  kann das Gebläse sofort gestartet werden.


Durch das Drehen des Rädchens  kann die Betriebsdauer des Gebläses je nach vorgeschichteten Zeiträumen erhöht oder reduziert werden. Die vorgeschichteten Zeiträume sind:
15 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden.

2- PERSONALISIERUNG DES ZEITRAUMS


Nach dem Starten des Gebläses kann die Betriebsdauer des Gebläses durch langes Drücken auf das Rädchen  (3 Sek.) in 1-minütigen Schritten personalisiert werden.

Durch langes Drücken des Rädchens  (3 Sek.) wird die Änderung für die nächsten Anwendungen gespeichert.


3- ABSCHALTUNG DES GEBLÄSES

Durch kurzes Drücken des Rädchens  kann das Gebläse abgeschaltet werden.

4- WARTUNG DES GEBLÄSES

Für einen optimalen Betrieb des Gebläses wird eine Wartungsnachricht nach 90 Stunden Betrieb  auf dem LCD-Bildschirm des Thermostats angezeigt.

Die Wartung besteht aus dem Entstauben der Luften- und auslässe.



Die Lasche ziehen, um den Filter aus seinem Sitz zu holen.

Weitere Parametrierungen




1- SPARMODUS „ÖKO“

Nacheinander auf  drücken, bis der Sparmodus angezeigt wird.

Um „Öko“ anzuzeigen,

kurz das Rädchen  drehen.


Um die Öko-Solltemperatur zu ändern.

- 3 Sekunden lang auf  drücken, bis die ÖKO-Solltemperatur blinkt.
- Das Rädchen  zum Ändern drehen.
- 3 Sek.  gedrückt halten zum Speichern.



Bei kurzzeitiger Abwesenheit (weniger als 12 Stunden) wird empfohlen, diesen Betriebsmodus bei maximalem Sparmodus anzuwenden. Das führt zu einer Senkung von ca. 3,5°C im Vergleich zur Solltemperatur im Komfortmodus. Die Solltemperatur im Sparmodus kann nicht auf höher als 19°C eingestellt werden.



2- FROSTSCHUTZ-MODUS „HG“

Nacheinander auf  drücken, bis der Frostschutzmodus angezeigt wird.



Für maximale Sparmaßnahmen wird bei langfristiger Abwesenheit (mehr als 24 Stunden) empfohlen, diesen Betriebsmodus anzuwenden. Dies hält den Raum auf Frostschutz-Temperatur.

3- EINFACHE KINDERSPERRE

3 Sekunden lang gleichzeitig auf die Tasten  und  drücken, um die Tastatur zu verriegeln oder freizuschalten.

Nur die Ein-/Aus-Funktion Heizung bleibt zugänglich.



Mit dieser Funktion kann der Zugriff auf die Einstellungen des Geräts blockiert werden, um jegliche unangebrachte Änderung zu verhindern. Die Gebläsefunktion bleibt zugänglich, wenn das Thermostat gesperrt ist.

4- KINDERSPERRE MIT CODE




Es ist WICHTIG, diesen Code nicht zu vergessen.

Wenn Sie ihn vergessen, können Sie die Tastatur nicht mehr freischalten.

Die Gebläsefunktion bleibt zugänglich, wenn das Thermostat gesperrt ist.

2- EINSTELLUNG DER PROGRAMMIERUNG

Dieser Modus ermöglicht den automatischen Betrieb Ihres Heizgeräts sowohl im **Komfort-** als auch im **Sparmodus**.



Zum Verlassen


Detail der vorbestimmten (P1 - P2 - P3) und zu personalisierenden Programme (P4 - P5 - P6)

Vorbestimmtes Programm	Wahl	Bedeutung
<p>Von Montag bis Freitag</p> <p>Wahl P1</p>	P1	Das Programm P1 ermöglicht die Einstellung der gewünschten Komfort-Solltemperatur morgens zwischen 05.00 und 09.00 Uhr und abends zwischen 17.00 und 23.00 Uhr.
<p>Von Montag bis Freitag</p> <p>Wahl P2</p>	P2	Das Programm P2 ermöglicht die Einstellung der gewünschten Komfort-Temperatur morgens zwischen 05.00 und 09.00 Uhr, mittags von 12.00 bis 14.00 Uhr und abends zwischen 17.00 und 23.00 Uhr.
<p>Wahl P3</p>	P3	Das Programm P3 ermöglicht die Einstellung der gewünschten Komfort-Temperatur von 05.00 Uhr bis 23.00 Uhr.
Zu personalisierende Programme	P4 P5 P6	Die Programme P4, P5 und P6 ermöglichen die individuelle Einstellung der Solltemperatur für die Komfort-Solltemperatur je nach Ihren Bedürfnissen.

3- PERSONALISIERUNG DER PROGRAMME P4-P5-P6

Dieser Modus ermöglicht den automatischen Tagesbetrieb Ihres Heizgeräts sowohl im **Komfort-** als auch im **Sparmodus**.

Um jedem Tag der Woche ein Programm zuzuweisen, 3 Sek. lang auf und drücken, um das Programmiermenü zu öffnen.



Das Rädchen drehen, um **ON** auszuwählen, dies wird auf dem Bildschirm angezeigt, validieren durch Drücken auf das Rädchen .

(Durch die Wahl von **OFF** verlassen Sie dieses Einstellmenü).

Pr erscheint auf dem Bildschirm.

Das Rädchen drehen, um eines der Programme P4, P5 oder P6 im Drop-down-Menü auszuwählen.

Eines der Programme (hier wird das Programm P4 als Beispiel genommen) durch Drehen des Rädchens zuweisen und validieren durch Drücken auf das Rädchen .

So kann man die spezifischen Zeitfenster im Komfortmodus bestimmen (siehe Beispiel auf folgender Seite).

Zurück zu den Werkseinstellungen

Durch sehr langes (10 Sekunden) Drücken auf die Taste gelangt man zurück zu den Werkseinstellungen:

Komfort	19°C
Sparmodus	15.5°C
Erkennung Fenster offen	Aktiviert
Sperrung (einfach oder mit Code)	Keine
Hintergrundbeleuchtung	10 Sek.
Buzzer	Aktiviert
Temperatureinheit	°C
Einrahmung Sollwert	Deaktiviert
Programmierung	Keine

DIAGNOSEHILFE


ART	ÜBERPRÜFUNG	AKTION
Das Gerät wird nicht warm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherstellen, dass der digitale Bildschirm aktiv ist. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Auf  drücken. ■ Aufeinanderfolgend auf  drücken, um die Komfortposition zu erreichen.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wenn der digitale Bildschirm immer noch nicht eingeschaltet ist. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherstellen, dass die Schutzschalter des Geräts eingerastet sind und auf  drücken.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherstellen, dass Sie im Komfort-Modus sind 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aufeinanderfolgend auf  drücken, um die Komfortposition zu erreichen.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherstellen, dass die Funktion „Fenster offen“ nicht aktiviert ist und dass ein Fenster oder eine Tür im Zimmer nicht geöffnet ist. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Die Tür und/oder das Fenster schließen, die Funktion zurücksetzen durch zweimaliges Drücken hintereinander auf .
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Der digitale Bildschirm ist aktiv, die Heizleuchte ist aus. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Den Wunschwert überprüfen. ■ Die Umgebungstemperatur muss nicht geheizt werden. ■ Das Gerät ist im Spar- oder Entlastungsmodus: sicherstellen, dass das Entlastungssystem die Stromversorgung des Geräts nicht unterbrochen hat.
Das Gerät heizt die ganze Zeit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Überprüfen, ob die Einstellung der Temperatur nicht geändert wurde. ■ Überprüfen, ob sich das Gerät nicht in der Nähe einer offenen Tür und/oder im Durchzug befindet. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Die Temperatur erneut einstellen. ■ Die Tür schließen oder den Durchzug beseitigen.
Das Gerät befolgt nicht die Befehle der Programmierung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Überprüfen, dass es im Programmiermodus ist ■ Die Programmierung überprüfen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Den Programmiermodus auswählen ■ Die Programmierung durchführen
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Angesammelten Staub an den Luftein- und auslässen des Geräts aufsaugen. 	
KONTAKTIEREN SIE EINE KOMPETENTE PERSON IN ALLEN ANDEREN FÄLLEN		

EMPFEHLUNGEN - PFLEGE



Um die Leistungsfähigkeit des Geräts zu erhalten, müssen Sie das Innenteil des Geräts regelmäßig entstauben, indem Sie an den Luftein- und -auslässen staubsaugen.

Verwenden Sie am besten Allzweckreiniger mit Tensid (Seife usw.) und ein Mikrofasertuch. Zum einfachen Abstauben reicht ein Tuch aus.

Die Pflege sollte im ausgeschalteten Zustand und nach dem Abkühlen des Geräts durchgeführt werden.

Für einen optimalen Betrieb des Gebläses wird eine Wartungsnachricht nach 90 Stunden Betrieb des Booster-Modus auf dem LCD-Bildschirm des Thermostats  angezeigt.

Die Wartung dieses Filters besteht aus dem Entstauben und Abwaschen mit klarem Wasser.

Das Zurücksetzen erfolgt durch 3 Sekunden Drücken auf das Rädchen  während der Anzeigephase von «  ».

Nach dem Zurücksetzen gibt der Bildschirm «  » an.

ALLE ARBEITEN AN UNSEREN GERÄTEN DÜRFEN NUR IM AUSGESCHALTETEN ZUSTAND UND VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN.

NIEMALS SCHEUERMITTEL ODER PRODUKTE MIT ACETON VERWENDEN, DA DIESE DIE BESCHICHTUNG DES GERÄTS BESCHÄDIGEN KÖNNTEN

Empfehlungen und Ratschläge



Beim ersten Aufheizen kann ein Geruch entweichen, dieser verschwindet einige Minuten nach Inbetriebnahme.


Wenn Ihr Gerät mit einem Entlaster ausgestattet ist: Die Entlastung hat Vorrang, deshalb kann es sein, dass das Gerät bei einem momentanen Überverbrauch (Waschmaschine + Ofen + Bügel-eisen ...) nicht heizt. Das ist normal. Sobald der Verbrauch wieder normal ist, schaltet sich das Gerät wieder ein.

Vorgesehen für den Anschluss an ein 230V~50Hz Stromnetz.

Kennung des Geräts			
Gerätetyp:		Dezentralisiertes elektrisches Heizgerät mit direkter Wirkung und festem Standort	
Eigenschaften			
Wärmeleistung		1200W	
Nominale Wärmeleistung	P_{nom}	1,2	kW
Minimale Wärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	N.A.	kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max,c}$	1,2	kW
Hilfsstromverbrauch			
Nominale Wärmeleistung	e_{lmax}	0,00	kW
Minimale Wärmeleistung	e_{lmin}	0,00	kW
Im Standby-Modus	e_{lSB}	0,001	kW
Eigenschaften			
Gerät			
Art der Temperaturkontrolle des Raums			
elektronische Temperaturkontrolle des Raums und wöchentlicher Programmierer			Ja
Temperaturkontrolle des Raums mit Melder bei offenem Fenster			Ja
Temperaturkontrolle des Raums mit Melder bei Anwesenheit			Nein
Option Fernsteuerung			Nein

KUNDENDIENST: +33 (0)9 78 45 10 22
service-client@noiro.fr
service-consommateur@noiro.fr



				A	B	C	D	E	F
	•	E221124	1200W	63	218	63	468	147	915

Dimensioni (con barre e schienale di fissaggio):

Potenza totale	Potenza statica	Potenza ventilata	Largh. x H (mm)	Spessore (mm)	Peso (kg)
1200 W	500 W	700 W	366 x 741	174	7,6

USO

Connessione elettrica

- Verificare che le specifiche elettriche riportate sull'etichetta dell'apparecchio corrispondano a quelle della rete elettrica a cui verrà collegato.

- L'impianto elettrico deve essere conforme alle norme vigenti nel paese di installazione (NFC 15-100 per la Francia).

- L'apparecchio deve essere collegato a una rete elettrica a 230V 50Hz, tramite una scatola di connessione.

Avvio rapido

- Accensione e spegnimento del riscaldamento:



- Regolazione della temperatura desiderata, ruotare la manopola e premere per confermare.

- Selezione della modalità di funzionamento:



Comfort: Temperatura regolata ruotando la manopola e premere per confermare.

ECO: Temperatura ridotta di 3,5°C rispetto alla posizione Comfort.

Protezione antigelo: Mantiene la temperatura ambiente a circa 7°C.

AUTO:

Predefinita: Applica un programma predefinito o personalizzato.

- Modalità di programmazione "AUTO" o "predefinita": Premere per 3 secondi .

Funzione «Booster»

- Premere la manopola e selezionare la durata desiderata.

Funzione «Finestra Aperta»

- Premere per un secondo per attivare.

Messa in funzione



- Alla prima accensione (o dopo un'interruzione di corrente abbastanza lunga) viene visualizzato 00:00, impostare l'ora.

Dopo ogni intervento sui comandi del quadro, dopo 5 sec si torna alla visualizzazione dell'ora.


- Premere per accendere o spegnere il riscaldamento dell'apparecchio. Il buzzer si attiva, il display e la spia verde si accendono.

- La spia di riscaldamento indica che l'apparecchio si sta riscaldando, si accende e si spegne in base alle esigenze di riscaldamento.

Regolazione della temperatura impostata

- La manopola consente di aumentare o diminuire la temperatura desiderata. Se corrisponde alla temperatura di comfort ideale, è possibile memorizzarla premendo per 3 sec. Per regolare la temperatura al valore ottimale, lasciarla stabilizzare per alcune ore mantenendo la stanza chiusa.

Indicatore di comportamento

Questo indicatore viene utilizzato per ottimizzare l'impostazione della temperatura comfort. A seconda della sua  posizione, il cursore indica all'utente se l'impostazione è economica o meno. Se il cursore si trova sul simbolo verde, la temperatura impostata è inferiore o uguale alla temperatura consigliata di 19°C. Il cursore appare quando si modifica il valore di regolazione.

Funzionamento automatico

- Una pressione su consente un funzionamento automatico seguendo la pianificazione del riscaldamento (programmazione delle fasce orarie Comfort ed Eco) e le preferenze di regolazione (temperatura preferita, rilevamento finestra aperta...).

Rilevamento finestra aperta

- Una pressione su consente di attivare o disattivare la funzione finestra aperta. Questa funzione spegne automaticamente l'apparecchio di riscaldamento in caso di rilevamento di un calo brusco della temperatura nella stanza. (Es: una finestra o una porta aperta). Una volta spento l'apparecchio, un segnale acustico e una spia verde lampeggiante indicano lo spegnimento dell'apparecchio. Per riavviarlo, premere .

Funzionamento Manuale


- Una pressione su consente di prendere il controllo del funzionamento automatico dell'apparecchio. Le funzioni automatiche sono disattivate e l'apparecchio si posiziona:


- in modalità **Comfort** (possibilità di regolare la temperatura desiderata).
- in modalità **Eco** (consigliata per brevi assenze)
- in modalità **Antigelo** (consigliata per assenze superiori a 24 ore)

Funzionamento del ventilatore

Quando il ventilatore è in funzione, la potenza è massima.

1- AVVIO RAPIDO


Una breve pressione sulla manopola  consente di avviare immediatamente il ventilatore.


Ruotando la manopola  si aumenta o diminuisce la durata di funzionamento del ventilatore in base alle durate preimpostate.

Le durate preimpostate sono:


15 minuti, 30 minuti, 1 ora, 2 ore. 2-

2- PERSONALIZZAZIONE DELLA DURATA


Dopo l'avvio del ventilatore, una pressione prolungata sulla manopola  ((3 sec) consente di personalizzare la durata di funzionamento del ventilatore in incrementi di 1 minuto.

Una pressione prolungata sulla manopola  (3 sec) memorizzerà la modifica per i successivi utilizzi.


3- ARRESTO DEL VENTILATORE

Una breve pressione sulla manopola  arresta il ventilatore.

4- MANUTENZIONE DEL VENTILATORE

Per garantire un funzionamento ottimale del ventilatore, un messaggio di manutenzione viene visualizzato sul display LCD del termostato dopo 90 ore di funzionamento .


La manutenzione consiste nel rimuovere la polvere dalle prese d'aria di ingresso e uscita.




Tirare la linguetta per rimuovere il filtro dalla sua sede.




Altre impostazioni

1- MODALITÀ ECONOMICA «ECO»

Premere ripetutamente  fino a visualizzare la modalità Economica.




Per visualizzare la temperatura impostata Eco, ruotare brevemente la manopola . Per modificare la temperatura impostata Eco:

- Premere  per 3 sec fino a quando la temperatura di setpoint Eco lampeggia.
- Ruotare la manopola  per modificare.
- Premere  per 3 sec per memorizzare.

In caso di assenza breve (meno di 12 ore), si consiglia di utilizzare questa modalità per il massimo risparmio. Provoca una riduzione di circa 3,5°C rispetto alla temperatura impostata della modalità Comfort.

La temperatura impostata Eco non può essere impostata a una temperatura superiore a 19°C.



2- MODALITÀ ANTIGELO «HG»

Premere ripetutamente  fino a visualizzare la modalità Antigelo.



Per il massimo risparmio, in caso di assenza prolungata (più di 24 ore), si consiglia di utilizzare questa modalità. Consente di mantenere la stanza a una temperatura antigelo.

3- BLOCCO TASTIERA SEMPLICE

Premere simultaneamente  e  per 3 sec per bloccare o sbloccare la tastiera. Solo la funzione Accensione/Spegnimento riscaldamento rimane accessibile.



Questa funzione consente di bloccare l'accesso alle impostazioni dell'apparecchio per evitare modifiche indesiderate.


La funzione ventilatore rimane accessibile quando il termostato è bloccato.

4- BLOCCO TASTIERA CON CODICE



È IMPORTANTE ricordare bene questo codice. In caso di dimenticanza, non sarà più possibile sbloccare la tastiera.

La funzione ventilatore rimane accessibile quando il termostato è bloccato.



5- INDICATORE DI COMPORTAMENTO

Il cursore dell'indicatore comportamentale informa sull'aspetto economico dell'impostazione dell'apparecchio.

Cursore verso il verde: economico

Cursore verso il rosso: meno economico

Per un funzionamento economico, si consiglia di non superare una temperatura media di 19°C nell'intera abitazione.

6- IMPOSTAZIONE DELLE FUNZIONI AGGIUNTIVE

Questo menu consente di bloccare o sbloccare alcune opzioni e di regolare alcuni parametri.

Premere per mettere in stand-by l'apparecchio.

Premere simultaneamente i tasti e per 3 sec.

Quando il display mostra **NI 42**, premere il

tasto per 3 sec, appare la prima schermata dei parametri.

Per passare da un'impostazione all'altra, premere la manopola .

Programmazione interna

La programmazione interna: **OFF** ▶ non si applica, **ON** ▶ si applica.


1- IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO

In ogni caso, per poter utilizzare la programmazione, è necessario impostare l'ora e il giorno dell'apparecchio (impostazione di fabbrica 00:00)

In caso di interruzione di corrente superiore a 12 ore, sarà necessario riprogrammare l'ora e il giorno dell'apparecchio.

1-A- IMPOSTAZIONE DELL'ORA

Premere simultaneamente i tasti + per 3 secondi.




Schema di impostazione	Significato		Risultato
	Retroilluminazione del display permanente o limitata a 10s dopo l'ultima operazione	0	Retroilluminazione permanente
		1	Retroilluminazione 10s
	Funzione buzzer. Quando questa funzione è attivata, il quadro emette un suono per alcune operazioni. Il buzzer rimane sempre attivo per il lato Accensione/Spegnimento riscaldamento.	0	Disattivazione del buzzer
		1	Attivazione del buzzer
	Visualizzazione della temperatura in gradi Celsius o Fahrenheit	°C	Unità di misure in gradi Celsius
		°F	Unità di misure in gradi Fahrenheit
	Limitazione della temperatura impostata. Quando questa funzione è attivata, la regolazione della temperatura Comfort è limitata. La temperatura di setpoint è modificabile solo di +/- 2°C	0	Limitazione disattivata
		1	Limitazione attivata

Ritorno alla modalità utente

2- IMPOSTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE

Questa modalità consente il funzionamento automatico dell'apparecchio di riscaldamento sia con Comfort che Eco.




Dettaglio dei programmi predefiniti (P1 - P2 - P3) e personalizzabili (P4 - P5 - P6)

Programma predefinito	Sceita	Significato
<p>Dal lunedì al venerdì</p> <p>11:00-13:00 17:00-19:00</p>	P1	Il programma P1 consente di ottenere la temperatura di setpoint Comfort la mattina dalle 5:00 alle 9:00 e la sera dalle 17:00 alle 23:00.
<p>Dal lunedì al venerdì</p> <p>11:00-13:00 17:00-19:00</p>	P2	Il programma P2 consente di ottenere la temperatura Comfort la mattina dalle 5:00 alle 9:00, a mezzogiorno dalle 12:00 alle 14:00 e la sera dalle 17:00 alle 23:00.
<p>week-end</p> <p>11:00-13:00</p>	P3	Il programma P3 consente di ottenere la temperatura Comfort dalle 5:00 alle 23:00.
Programmi personalizzabili	P4 P5 P6	I programmi P4, P5 e P6 consentono di personalizzare la fascia oraria della temperatura di setpoint Comfort in base alle esigenze.

3- PERSONALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI P4-P5-P6

Questa modalità consente il funzionamento automatico giornaliero dell'apparecchio di riscaldamento sia con Comfort che Eco.

Per assegnare un programma a ogni giorno della settimana, premere i tasti e per 3s per accedere al menu di programmazione.



Ruotare la manopola per selezionare **ON** che appare sul display, confermare premendo la manopola .

(La scelta di **OFF** consente di uscire da questo menu di impostazione).

Pr appare sul display.

Ruotare la manopola per selezionare uno dei programmi P4, P5 o P6 nel menu a discesa.

Assegnare uno dei programmi (in questo esempio viene scelto il programma P4) ruotando la manopola e confermare premendo la manopola .

È quindi possibile definire fasce orarie specifiche in modalità Comfort (vedere esempio nella pagina seguente).







Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Una pressione molto lunga (10 sec) sul tasto

ripristina le impostazioni di fabbrica:

Comfort	19°C
Eco	15,5°C
Rilevamento finestra aperta	Attivato
Blocco (semplice o con codice)	Nessuno
Retroluminazione	10s
Buzzer	Attivato
Unità di temperatura	°C
Limitazione della temperatura impostata	Disattivata
Programmazione	Nessuna

GUIDA ALLA DIAGNOSTICA


PROBLEMA	VERIFICA	AZIONE
L'apparecchio non riscalda	■ Assicurarsi che il display digitale sia attivo.	■ Premere  . ■ Premere ripetutamente  per raggiungere la posizione Comfort.
	■ Se il display digitale è ancora spento.	■ Assicurarsi che gli interruttori dell'impianto siano attivati e premere  .
	■ Assicurarsi di essere in modalità Comfort.	■ Premere ripetutamente  per raggiungere la posizione Comfort.
	■ Assicurarsi che la funzione di rilevamento finestra aperta non sia attiva e verificare che nella stanza non vi siano finestre o porte aperte.	■ Chiudere la porta e/o la finestra, reimpostare la funzione premendo 2 volte di seguito  .
	■ Il display digitale è attivo, la spia di riscaldamento è spenta. Verificare il valore della temperatura impostata.	■ Controllare il valore richiesto. ■ La temperatura ambiente non richiede il riscaldamento. ■ L'apparecchio è in modalità ECO o di riduzione del carico: verificare che il sistema di riduzione del carico non abbia interrotto l'alimentazione dell'apparecchio.
L'apparecchio riscalda sempre	■ Controllare che l'impostazione della temperatura non sia stata modificata.	■ Impostare nuovamente la temperatura.
	■ Controllare che l'apparecchio non si trovi vicino a una porta aperta e/o a una corrente d'aria.	■ Chiudere la porta o eliminare la corrente d'aria.
L'apparecchio non segue i comandi della programmazione:	■ Verificare che sia in modalità programmazione	■ Passare alla modalità programmazione
	■ Controllare la programmazione	■ Eseguire la programmazione
	■ Aspirare la polvere accumulata sulle prese d'aria e sulle uscite dell'apparecchio.	
IN TUTTI GLI ALTRI CASI, CONTATTARE UNA PERSONA QUALIFICATA		

CONSIGLI - MANUTENZIONE



Per mantenere le prestazioni dell'apparecchio, è necessario spolverare regolarmente l'interno aspirando le entrate e le uscite dell'aria.

Utilizzare preferibilmente prodotti di pulizia universali con agenti tensioattivi (sapone, ecc.) e un panno in microfibra. Per spolverare è sufficiente un panno.

La manutenzione deve essere effettuata a macchina spenta e dopo che l'apparecchio si è raffreddato.

Per garantire un funzionamento ottimale del ventilatore, un messaggio di manutenzione viene visualizzato sul display LCD del termostato dopo 90 ore di funzionamento  della modalità Booster.

La manutenzione del filtro è semplice: basta rimuovere la polvere e risciacquare con acqua pulita, se necessario.

Il conto alla rovescia si azzerà premendo la rotellina  per 3s durante la fase di visualizzazione «».

Al termine del reset, il display visualizza «».

TUTTI GLI INTERVENTI SULLE NOSTRE APPARECCHIATURE DEVONO ESSERE ESEGUITI A CORRENTE SPENTA E AFFIDATI A PERSONALE QUALIFICATO.

NON UTILIZZARE MAI PRODOTTI ABRASIVI O A BASE DI ACETONE CHE POTREBBERO DANNEGGIARE IL RIVESTIMENTO DELL'APPARECCHIO.

Raccomandazioni e consigli



Al primo utilizzo, l'apparecchio potrebbe emettere un leggero odore che svanirà dopo pochi minuti di funzionamento.


Se l'impianto è dotato di un interruttore di protezione del carico: Dal momento che la riduzione del carico è una priorità, è possibile che l'apparecchio non si riscaldi in caso di momentaneo sovraconsumo (lavatrice + forno + ferro da stiro...). Questo è normale. Non appena viene ripristinato il normale consumo di energia, l'apparecchio si riavvia.

Progettato per essere collegato a una rete di alimentazione a 230V~ 50Hz.

Identificazione dell'apparecchio			
Tipo di apparecchio:		Riscaldatore elettrico fisso decentralizzato ad azione diretta	
Caratteristiche		Unità di misura	
Potenza termica nominale		1200W	
Potenza termica nominale	P _{nom}	1,2	kW
Potenza termica minima (indicativa)	P _{min}	N.D.	kW
Potenza termica massima continua	P _{max,c}	1,2	kW
Consumo elettrico ausiliario			
Alla potenza termica nominale	e _{lmax}	0,00	kW
Alla potenza termica minima	e _{lmin}	0,00	kW
In modalità standby	e _{lSB}	0,001	kW
Caratteristiche		Unità di misura	
Tipo di controllo della temperatura ambiente			
controllo della temperatura ambiente con sensore di finestra aperta		Sì	
controllo della temperatura ambiente con sensore di finestra aperta		Sì	
controllo della temperatura ambiente con sensore di presenza		No	
opzione di controllo remoto		No	

SERVIZIO CLIENTI: +33 (0)9 78 45 10 22
service-client@noirof.fr
service-consommateur@noirof.fr



				A	B	C	D	E	F
	•	E221124	1200W	63	218	63	468	147	915

Medidas (con barras y soporte de fijación):






Potencia total	Potencia estática	Potencia ventilada	Anch. x Alt. (mm)	Grosor (mm)	Peso (kg)
1200 W	500 W	700 W	366 x 741	174	7,6

FUNCIONAMIENTO


Conexión eléctrica

- Comprobar que las características eléctricas que aparecen en la ficha técnica del aparato se corresponden con las de la red eléctrica a la que se va a conectar.
- La instalación eléctrica debe respetar las normas vigentes del país de instalación (NFC 15-100 para Francia).
- El radiador debe conectarse a una red eléctrica de 230 V y 50 Hz en un cajetín de conexiones.


Encendido rápido

- Puesta en marcha/Apagado del calefactor: 
- Para ajustar la temperatura deseada: girar el botón giratorio  y pulsar para confirmar.
- Selección del modo de funcionamiento: 
Confort: Ajustar la temperatura moviendo el botón giratorio  y pulsando para confirmar.
ECO: La temperatura baja 3,5 °C respecto a la posición Confort.
Antihielo (Hors Gel): Mantiene la temperatura ambiente en torno a 7 °C.
AUTO:
Predefinido: Aplicar un programa predefinido o personalizado.
- Modo de programación "AUTO" o "Predefinido": Pulsar  durante 3 seg.




Función "Booster"

- Pulsar el botón giratorio  y seleccionar la duración deseada.



Función "Ventana Abierta"

- Pulsar  durante un segundo para activarla.


Puesta en marcha

-  - Cuando el aparato se enciende por primera vez (o después de un corte de corriente prolongado), se visualiza 00:00. Ajustar la hora. La visualización de la hora vuelve transcurridos 5 segundos cada vez que se toquen los mandos del cajetín.
- Pulsar  para encender o apagar el calefactor. El zumbador se activa y se encienden la pantalla y el piloto verde.
- El piloto de calefacción  indica la puesta en calefacción del aparato, se enciende y se apaga según las necesidades de calefacción.


Ajuste de la temperatura de consigna

- El botón giratorio  permite aumentar o disminuir la temperatura deseada. Si corresponde a su temperatura de confort ideal, es posible memorizarla pulsando 3 seg. la tecla . Para ajustar la temperatura a su valor óptimo es necesario dejar que se establezca durante varias horas manteniendo cerrada la estancia.



Indicador de comportamiento

- Este indicador permite optimizar el ajuste de la temperatura de confort. El cursor permite al usuario saber si el ajuste es de bajo consumo o no en función de su posición. La temperatura programada es inferior o igual a la temperatura recomendada de 19 °C si el cursor está en el símbolo verde. Este cursor aparece cuando se modifica el punto de consigna.
- 


Funcionamiento automático

- Pulsar la tecla  permite un funcionamiento automático según su planificación de calefacción (programación de las gamas Confort y Eco) y sus preferencias de ajuste (temperatura de consigna favorita, detección de ausencia apertura de ventana,...).

Detección de ventana abierta

- Pulsar  para activar o desactivar la función de ventana abierta. Esta función corta automáticamente el aparato calefactor en caso de detectar una caída brusca de la temperatura en una estancia. (Pej.: una ventana o puerta abierta). Una vez apagado el aparato, un pitido y una luz verde parpadeante indican que el aparato está apagado. Pulsar  para volver a encenderlo.


Funcionamiento Manual


- Pulsar  permite gestionar el funcionamiento automático del aparato. Las funciones automáticas se desactivan y el aparato se posiciona:
 - en modo **Confort** (es posible ajustar la temperatura deseada).
 - o en modo **Eco** (aconsejado para las ausencias de corta duración).
 - o en modo **Antihielo (Hors Gel)** (aconsejado para las ausencias superiores a 24 horas)

Funcionamiento del soplador

La potencia irradiada es máxima cuando funciona el soplador.


1- LANZAMIENTO RÁPIDO


Pulsar de forma breve el botón giratorio  permite lanzar inmediatamente el soplador.

El hecho de mover el botón giratorio  permite aumentar o disminuir la duración de funcionamiento del soplador según las duraciones pre-registradas.


Las duraciones pre-registradas son de: 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas.

2- PERSONALIZACIÓN DE LA DURACIÓN


Después de lanzar el soplador, pulsar más tiempo el botón giratorio  (3 seg.) permite personalizar la duración de funcionamiento del soplador con pasos de 1 minuto.

Una pulsación larga del botón giratorio  (3 seg.) permite guardar la modificación para un uso futuro.

3- PARADA DEL SOPLADOR

Pulsar brevemente el botón giratorio  detiene el soplador.

4- MANTENIMIENTO DEL SOPLADOR

Con el fin de garantizar un funcionamiento óptimo del soplador, aparecerá un mensaje de mantenimiento en la pantalla LCD del termostato tras 90 horas de funcionamiento .


El mantenimiento se limita a quitar el polvo de las entradas y salidas de aire.




Tire de la lengüeta para sacar el filtro de su posición.




Otros ajustes de los parámetros

1- MODO AHORRO "ECO"

Pulsar sucesivamente en  hasta que aparezca el modo Ahorro.




Mover brevemente el botón giratorio  para ver la consigna Eco. Para modificar la temperatura de consigna Eco.

- Pulsar 3 seg. en  hasta que parpadee la temperatura de consigna Eco.
- Mover el botón giratorio  para modificar.
- Pulsar 3 seg. en  para guardar.

En caso de ausencia de corta duración (menos de 12h), se aconseja utilizar este funcionamiento para un ahorro máximo. Implica un descenso de 3,5 °C aprox. respecto a la temperatura de consigna del modo Comfort.

La consigna Eco no puede regularse con una temperatura superior a 19 °C.



2- MODO ANTIHIELO "HG"

Pulsar sucesivamente en  hasta que aparezca el modo Antihielo (Hors Gel).



Se aconseja utilizar este modo para conseguir un ahorro máximo, en caso de ausencia de larga duración (+ de 24h). Permite mantener la estancia a una temperatura Antihielo.

3- BLOQUEO PARENTAL SIMPLE

Pulsar simultáneamente en  y  durante 3 seg. para bloquear o desbloquear el teclado. Sólo sigue siendo accesible la función Marcha/Parada del calefactor.



Esta función permite bloquear el acceso a los ajustes del aparato con el fin de impedir cualquier modificación imprevista.

La función soplador sigue siendo accesible cuando el termostato está bloqueado.

4- BLOQUEO PARENTAL CON CÓDIGO




Es **IMPORTANTE** recordar este código.

En caso de olvidarlo, ya no podrá bloquear/desbloquear el teclado.

La función soplador sigue siendo accesible cuando el termostato está bloqueado.

Para desbloquear



5- INDICADOR DE COMPORTAMIENTO

El cursor del indicador de comportamiento informa sobre el aspecto ahorro del ajuste del aparato.

Cursor hacia el verde: ahorro

Cursor hacia el rojo: menos ahorro

Para un funcionamiento con ahorro se aconseja no superar una temperatura de 19 °C como media en toda la estancia.

6- AJUSTE DE LOS PARÁMETROS DE LAS FUNCIONES ANEXAS

Este menú permite bloquear o desbloquear algunas opciones y ajustar algunos parámetros.

Pulsar para poner en espera el aparato.

Pulsar simultáneamente las teclas

y durante 3 seg.

Pulsar la tecla durante 3 seg. cuando la pantalla indica , aparece la primera pantalla de parámetros.

Para pasar de un ajuste de los parámetros a otro, pulsar la tecla .

Programación interna

La programación interna: **OFF** no se aplica, **ON** se aplica.


1- AJUSTE DEL RELOJ

En todos los casos, para poder utilizar la programación es necesario ajustar la hora y el día del aparato (ajuste de fábrica 00:00)

Será necesario programar de nuevo la hora y el día del aparato en caso de corte eléctrico superior a 12 horas.

1-A- AJUSTE DE LA HORA

Pulsar simultáneamente las teclas + durante 3 seg.



Pantalla de ajuste de los parámetros	Significado		Resultado
	Retroiluminación de la pantalla permanente o limitada a 10 seg. después de la última operación	0	Retroiluminación permanente
		1	Retroiluminación 10 seg.
	Función zumbador: Si el cajón emite un sonido para algunas operaciones cuando está activada esta función.	0	Desactivación del zumbador
	Si el zumbador sigue estando activo para la tecla Marcha/Parada del calefactor.	1	Activación del zumbador
	Visualización de la temperatura en grados Celsius o en grados Fahrenheit	0C	Unidad de grados Celsius
		0F	Unidad de grados Fahrenheit
	Marco de consigna: Cuando esta función está activada aparece enmarcado el ajuste de la temperatura de Confort. La temperatura de consigna sólo se puede modificar en 42 °C	0	Marco desactivado
		1	Marco activado

Regreso al modo usuario

2- PROGRAMACIÓN

Este modo permite un funcionamiento automático del aparato calefactor tanto en la consigna Confort como en la consigna Eco.



Detalle de los programas predefinidos (P1 - P2 - P3) y personalizables (P4 - P5 - P6)


Programa predefinido	Selección	Significado
	P1	El programa P1 permite obtener la temperatura de consigna Confort por la mañana desde las 05:00 hasta las 09:00 y por la noche desde las 17:00 hasta las 23:00.
	P2	El programa P2 permite obtener la temperatura de consigna Confort por la mañana desde las 05:00 hasta las 09:00, si mediodía desde las 12:00 hasta las 14:00 y por la noche desde las 17:00 hasta las 23:00.
	P3	El programa P3 permite obtener la temperatura de consigna Confort desde las 05:00 hasta las 23:00.
Programas para personalizar	P4 P5 P6	Los programas P4, P5 y P6 permiten personalizar las franjas horarias de temperatura de consigna Confort según las necesidades.

3- PERSONALIZACIÓN DE PROGRAMAS

P4-P5-P6

Este modo permite un funcionamiento automático diario del aparato calefactor tanto en la consigna Confort como en la consigna Eco.

Para asignar un programa a cada día de la semana pulsar las teclas y durante 3 seg. para entrar en el menú de programación.



Mover el botón giratorio para seleccionar **ON**, que aparece en la pantalla, aceptar pulsando el botón giratorio .

(Elegir **OFF** permite salir de este menú de ajuste).

Pr aparece en la pantalla.

Mover el botón giratorio para seleccionar uno de los programas P4, P5 o P6 en el menú emergente.

Asignar uno de los programas (se ha elegido el programa P4 como ejemplo) moviendo el botón giratorio y aceptar pulsando el botón giratorio .







De este modo es posible definir franjas horarias específicas en modo Confort (véase ejemplo página siguiente).

Volver a los parámetros de fábrica

Si se pulsa la tecla durante un tiempo (10 seg.) se vuelve a los parámetros de fábrica:

Confort	19°C
Eco	15,5°C
Detección de apertura de la ventana	Activada
Bloqueo (Simple o Codificado)	Ninguno
Retroluminación	10 seg.
Zumbador	Activado
Unidad de temperatura	°C
Marco de consigna	Desactivado
Programación	Ninguna

AYUDA PARA EL DIAGNÓSTICO

TIPO	COMPROBACIÓN	ACTIE
El aparato no calienta	■ Comprobar que la pantalla digital está activa.	■ Pulsar  . ■ Pulsar sucesivamente  para alcanzar la posición Comfort.
	■ Si la pantalla digital sigue sin encenderse.	■ Comprobar que los disyuntores de la instalación están accionados y pulsar  .
	■ Comprobar que está en modo Comfort	■ Pulsar sucesivamente  para alcanzar la posición Comfort.
	■ Comprobar que no está activada la función ventana abierta y que no está abierta ninguna ventana o puerta en la estancia.	■ Cerrar la puerta y/o ventana y reinicializar la función pulsando 2 veces seguidas  .
	■ La pantalla digital está activa y apagado el piloto de calefacción.	■ Comprobar el valor de consigna. ■ La temperatura ambiente no requiere calentar. ■ El aparato está en Eco o en deslastre: comprobar que el sistema de deslastre no ha cortado la alimentación del aparato.
El aparato calienta continuamente	■ Comprobar que no se ha modificado el ajuste de la temperatura. ■ Comprobar que el aparato no se encuentra cerca de una puerta abierta y/o en una corriente de aire.	■ Ajuste nuevamente la temperatura. ■ Cierre la puerta o elimine la corriente de aire.
	El aparato no sigue las órdenes de programación	■ Comprobar que está en modo programación ■ Comprobar la programación
		■ Aspirar el polvo acumulado en las entradas y salidas de aire.
EN TODOS LOS DEMÁS CASOS, PONERSE EN CONTACTO CON UNA PERSONA CUALIFICADA.		

CONSEJOS – MANTENIMIENTO



Es necesario desempolvar con regularidad el interior del radiador pasando el aspirador por las entradas y las salidas de aire con el fin de conservar sus prestaciones.

Utilice preferiblemente productos de limpieza universales a base de agentes tensioactivos (jabón,...) y un trapo de microfibra. Un simple trapo basta para quitar el polvo.

El mantenimiento debe realizarse con la alimentación desconectada y después de que el radiador se haya enfriado.

Con el fin de garantizar un funcionamiento óptimo del soplador, aparecerá un mensaje de mantenimiento en la pantalla LCD del termostato tras 90 horas del modo funcionamiento.

El mantenimiento de este filtro se resume en un desempolvado y, eventualmente, en un aclarado con agua limpia.

Reinicializar el recuento se hace pulsando el botón giratorio  durante 3 seg durante la fase de visualización de . En la pantalla aparece "UX" una vez terminada la reinicialización.

TODAS LAS INTERVENCIONES EN NUESTROS APARATOS DEBEN REALIZARSE CON LA ALIMENTACIÓN DESCONECTADA Y POR PERSONAL CUALIFICADO.

NO UTILIZAR NUNCA PRODUCTOS ABRASIVOS O A BASE DE ACETONA QUE PODRÍAN DETERIORAR EL RECUBRIMIENTO DEL APARATO.

Recomendaciones y consejos



Al calentar por primera vez puede escaparse un olor, este fenómeno desaparece tras varios minutos de funcionamiento.


Si su instalación dispone de un dispositivo de desconexión de carga: Como el sistema de desconexión de carga tiene prioridad, es posible que el aparato no caliente en caso de producirse un pico de consumo (lavadora + horno + plancha, etc.). Esto es normal. Al restablecerse un consumo normal, el aparato se volverá a poner en modo calefacción.

Previsto para conectarse a una red de alimentación eléctrica de 230 V~ 50 Hz.

Identificación del aparato			
Tipo de aparato:	Radiador eléctrico descentralizado de acción directa con posición fija		
Características			Unidad
Potencia térmica	1200W		
Potencia térmica nominal	Pnom	1,2	kW
Potencia térmica mínima (orientativa)	Pmin	N.A.	kW
Potencia térmica máxima continua	Pmax,c	1,2	kW
Consumo de electricidad auxiliar			
A la potencia térmica nominal	elmax	0,00	kW
A la potencia térmica mínima	elmin	0,00	kW
En modo Espera	elSB	0,001	kW
Características			Unidad
Tipo de control de la temperatura de la estancia			
control electrónico de la temperatura de la estancia y programador semanal			Si
control de la temperatura de la estancia con detector de ventana abierta			Si
control de la temperatura de la estancia con detector de presencia.			No
opción de control remoto			No

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: +33 (0)9 78 45 10 22
service-client@noirof.fr
service-consommateur@noirof.fr



				A	B	C	D	E	F
	•	E221124	1200W	63	218	63	468	147	915

Wymiary (razem z żebrami i tylnym panelem montażowym):

Moc całkowita	Moc statyczna	Moc wentylacji	Szer. × wys. (mm)	Grubość (mm)	Masa (kg)
1200 W	500 W	700 W	366 x 741	174	7,6

UŻYTKOWANIE

Podłączenie elektryczne


– Sprawdzić, czy parametry elektryczne podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiadają parametrom sieci elektrycznej, do której będzie ono podłączone.

– Podłączenie elektryczne musi być zgodne z normami obowiązującymi w kraju montażu (NFC 15-100 dla Francji).


– Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej 230 V, 50 Hz poprzez skrzynkę przyłączeniową.

Szybki start

– Włączanie/wyłączanie ogrzewania: 

– Wybór żądanej temperatury; obrócić pokrętkę  i nacisnąć, aby zatwierdzić.


– Wybór trybu pracy: 

Komfort: regulacja temperatury; obrócić pokrętkę  i nacisnąć, aby zatwierdzić.

EKO: obniżenie temperatury o 3,5°C w stosunku do ustawienia trybu Komfort.

Ochrona przed zamrażaniem: utrzymanie temperatury w pomieszczeniu na poziomie około 7°C.


AUTOMATYCZNY:

Wstępnie zdefiniowany: zastosowanie wstępnie zdefiniowanego lub spersonalizowanego programu. – Tryb programowania AUTOMATYCZNY lub Wstępnie zdefiniowany: nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk .


Funkcja Booster

– Nacisnąć pokrętkę  i wybrać żądany czas trwania.


Funkcja wykrywania otwartego okna


– Nacisnąć i przytrzymać przez sekundę przycisk , aby włączyć.

Uruchamianie



 – Po pierwszym włączeniu (lub po stosunkowo długiej przerwie w dostawie prądu) na ekranie wyświetla się wartość 00:00. Należy ustawić godzinę.

Po każdym użyciu elementów sterowania na panelu po upływie 5 sekund ponownie wyświetla się godzina.

– Nacisnąć przycisk , aby włączyć lub wyłączyć ogrzewanie. Włączą się sygnał dźwiękowy, ekran i zielona kontrolka.

– Kontrolka ogrzewania  informuje o włączeniu ogrzewania. Kontrolka włącza i wyłącza się zależnie od zapotrzebowania na ogrzewanie.

Regulacja ustawionej temperatury

– Pokrętko  pozwala zwiększać i zmniejszać żadaną temperaturę. Jeśli ustawienie odpowiada idealnej żądanej temperaturze, można ją zapisać, naciskając i przytrzymując przez 3 sekundy przycisk .


Aby uzyskać optymalną wartość temperatury, należy ją ustabilizować poprzez zamknięcie pomieszczenia i odczekanie kilku godzin.

Wskaźnik behawioralny



Ten wskaźnik pozwala zoptymalizować regulację temperatury komfortowej. W zależności od położenia kursor informuje użytkownika, czy ustawienie jest ekonomiczne. Jeśli kursor znajduje się w obszarze zielonym, ustawiona temperatura jest mniejsza lub równa względem zalecanej temperatury 19°C. Kursor wyświetla się przy zmianie nastawy.




Praca automatyczna

– Naciśnięcie przycisku  umożliwia pracę automatyczną zgodnie z harmonogramem ogrzewania (ustawienie zakresów trybów **Komfort** i **EKO**) i preferencjami ustawień (ulubiona temperatura nastawy, wykrywanie otwartego okna itd.) d'ouverture de fenêtre...).

Wykrywanie otwartego okna

– Naciśnięcie przycisku  pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję wykrywania otwartego okna. Funkcja ta automatycznie wyłącza grzejnik po wykryciu nagłego spadku temperatury w pomieszczeniu (np. wskutek otwarcia okna lub drzwi). Po wyłączeniu grzejnika sygnał dźwiękowy i migająca zielona kontrolka informują o wyłączeniu. Aby ponownie włączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk .

Praca ręczna


– Naciśnięcie przycisku  umożliwia przejęcie kontroli nad automatyczną pracą urządzenia. Następuje wyłączenie funkcji automatycznych i urządzenie przechodzi w jeden z następujących trybów:


- Tryb **Komfort** (możliwość ustawienia żądanej temperatury).
- Tryb **EKO** (zalecany przy krótkich nieobecnościach).
- Tryb **ochrony przed zamrażaniem** (zalecany przy nieobecnościach powyżej 24 h).

Praca dmuchawy

Gdy dmuchawa jest włączona, urządzenie pracuje z maksymalną mocą.

1- SZYBKIE WŁĄCZANIE


Naciśnięcie i przytrzymanie przez chwilę pokrętki  pozwala szybko włączyć dmuchawę.


Obracanie pokrętki  pozwala zwiększyć lub zmniejszyć czas pracy dmuchawy zgodnie ze wstępnie zapisanymi czasami pracy.

Wstępnie zapisane czasy:


15 minut, 30 minut, 1 godzina i 2 godziny.

2- PERSONALIZACJA USTAWIENÍ CZASU

Po włączeniu dmuchawy naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy pokrętki  pozwala spersonalizować czas pracy dmuchawy w 1-minutowych krokach.

Naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy pokrętki  powoduje zapisanie zmiany na przyszłość.


3- WYŁĄCZANIE DMUCHAWY

Naciśnięcie i przytrzymanie przez chwilę pokrętki  powoduje wyłączenie dmuchawy.

4- KONSERWACJA DMUCHAWY

Aby zadbać o optymalne działanie dmuchawy, po 90 godzinach pracy na ekranie LCD wyświetla się komunikat informujący o potrzebie konserwacji **HE 11**.


Konserwacja polega na odkurzeniu wlotów i wylotów powietrza.







Aby zwolnić filtr, należy pociągnąć zaczep

Inne ustawienia

1- TRYB EKONOMICZNY „EKO”

Nacisnąć kilkakrotnie przycisk , aż wyświetli się opcja trybu Ekonomiczny. **EKO**


Aby wyświetlić nastawę trybu EKO, należy delikatnie obrócić pokrętkę  Aby zmienić temperaturę nastawy trybu EKO:

- Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk  aż zacznie migać nastawa temperatury trybu EKO.
- Obrócić pokrętkę  w celu zmiany wartości.
- Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk  w celu zapisania wartości.

W przypadku krótkiej nieobecności (poniżej 12 godzin) wskazane jest użycie tego trybu pracy w celu uzyskania jak największych oszczędności. Powoduje on obniżenie temperatury o około 3,5°C względem temperatury nastawy trybu Komfort.



Nastawa temperatury trybu EKO nie może przekraczać 19°C.

2- TRYB OCHRONY PRZED ZAMARZANIEM „HG”

Nacisnąć kilkakrotnie przycisk  aż wyświetli się opcja trybu ochrony przed zamarzaniem. **HG**

Aby uzyskać jak największe oszczędności, zaleca się korzystanie z tego trybu w przypadku długiej nieobecności (powyżej 24 godzin). Pozwala on utrzymać w pomieszczeniu temperaturę chroniącą przed zamarzaniem.

3- PROSTA BLOKADA RODZICIELSKA

Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski  i  aby zablokować lub odblokować klawiaturę.

Po zablokowaniu dostępna będzie tylko funkcja włączania/wyłączania ogrzewania.



Zablokowano Odblokowano

Funkcja ta pozwala zablokować dostęp do ustawień urządzenia, by uniknąć niepożądanych zmian.

Gdy termostat jest zablokowany, funkcja dmuchawy pozostaje dostępna.


4- BLOKADA RODZICIELSKA NA PODSTAWIE KODU



WAŻNE jest, aby zapamiętać kod.

W przypadku jego utraty nie będzie można odblokować klawiatury.

Gdy termostat jest zablokowany, funkcja dmuchawy pozostaje dostępna.



5- WSKAŹNIK BEHAVIORALNY

Kursor wskaźnika behavioralnego informuje o oszczędnym charakterze ustawień urządzenia.

Kursor wskazujący kolor zielony:

praca oszczędna

Kursor wskazujący kolor czerwony:

praca mniej oszczędna

Aby zadbać o oszczędną pracę urządzenia, nie zaleca się przekraczania temperatury 19°C w całym lokalu.

USTAWIENIA DODATKOWYCH FUNKCJI

To menu pozwala zablokować lub odblokować niektóre opcje oraz ustawić określone parametry.

Nacisnąć przycisk

, aby ustawić stan gotowości urządzenia.

Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski i .

Po wyświetleniu się na ekranie komunikatu

HI 192 nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk . Wyświetli się pierwszy ekran ustawień.

Aby przechodzić między ustawieniami, naciskać pokrętko .

Programowanie wewnętrzne

Programowanie wewnętrzne: **OFF** ▶ nie ma zastosowania, **ON** ▶ ma zastosowanie.


1- USTAWIENIE ZEGARA

W każdym przypadku, aby móc skorzystać z programowania, należy ustawić godzinę i datę urządzenia (ustawienie fabryczne 00:00)

Po odcięciu zasilania na okres powyżej 12 godzin konieczne jest ponowne ustawienie godziny i daty urządzenia.

1-A- USTAWIANIE GODZINY

– Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski i .




Ekran ustawień	Znaczenie		Steki
	Podświetlenie ekranu stałe lub ograniczone do 10 sekund od ostatniej czynności		Stale podświetlenie ekranu
			Podświetlenie ekranu przez 10 sekund
	Funkcje sygnału dźwiękowego. Gdy ta funkcja jest włączona, przy niektórych zmianach panel emituje sygnał dźwiękowy.		Wyłączenie sygnału dźwiękowego
	Sygnał dźwiękowy zawsze aktywuje się przy włączeniu i wyłączeniu ogrzewania.		Włączenie sygnału dźwiękowego
	Wyświetlenie temperatury w stopniach Celsjusza lub Fahrenhelta		Stopnie Celsjusza
			Stopnie Fahrenhelta
	Wyświetlenie nastawy w ramce. Gdy ta funkcja jest włączona, ustawienie temperatury komfortowej jest wyświetlane w ramce. Temperatura nastawy można zmienić wyłączenie w zakresie + lub - 2°C.		Ramka wyłączona
			Ramka włączona

Powrót do trybu użytkownika

2- ZASTOSOWANIE PROGRAMOWANIA

Ten tryb umożliwi automatyczną pracę urządzenia według nastaw trybów **Komfort** lub **EKO**.




Szczegóły wstępnie ustawionych programów (P1 – P2 – P3) i programów do personalizacji (P4 – P5 – P6)

Wstępnie ustawiony program	Wybór	Znaczenie
<p>nie personalizacja do wyboru</p> <p>od godziny 1:00 do godziny 1:00</p> <p>od godziny 1:00 do godziny 1:00</p>	P1	Program P1 pozwala uzyskać temperaturę nastawy trybu Komfort rano w godzinach od 5:00 do 9:00 i wieczorem w godzinach od 17:00 do 23:00.
<p>nie personalizacja do wyboru</p> <p>od godziny 1:00 do godziny 1:00</p> <p>od godziny 1:00 do godziny 1:00</p>	P2	Program P2 pozwala uzyskać temperaturę nastawy trybu Komfort rano w godzinach od 5:00 do 9:00, w południe w godzinach od 12:00 do 14:00 i wieczorem w godzinach od 17:00 do 23:00.
<p>nie personalizacja do wyboru</p> <p>od godziny 1:00 do godziny 1:00</p>	P3	Program P3 pozwala uzyskać temperaturę nastawy trybu Komfort w godzinach od 5:00 do 23:00.
Programy do personalizacji	P4 P5 P6	Programy P4, P5 i P6 pozwalają ustawić pracochłownie temperaturę nastawy trybu Komfort według zapotrzebowania.

3- PERSONALIZACJA PROGRAMÓW P4 – P5 – P6

Ten tryb umożliwi dzienną automatyczną pracę urządzenia według nastaw trybów **Komfort** lub **EKO**.

Aby przypisać program do każdego dnia tygodnia, należy cisnąć jednocześnie i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski i w menu programowania.



Obrócić pokrętkę , aby wybrać opcję **ON**, która wyświetli się na ekranie, a następnie zatwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku pokrętki .

(wybór opcji **OFF** spowoduje wyjście z tego menu ustawień).

Na ekranie wyświetli się **Pr**.

Obrócić pokrętkę , aby wybrać jeden z programów P4, P5 lub P6 w menu rozwijającym.

Przypisać jeden z programów (tutaj dla przykładu wybrano program P4), obracając pokrętkę , a następnie zatwierdzić poprzez naciśnięcie pokrętki .






W ten sposób można określić przedziały czasowe dla trybu Komfort (patrz przykład na następnej stronie).

Przywracanie ustawień fabrycznych

Naciśnięcie i przytrzymanie przez 10 sekund przycisku powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych:

Komfort	19°C
EKO	15,5°C
Wykrywanie otwartego okna	Włączony
Blockada (prosta lub z kodem)	Brak
Podświetlenie	10 s
Sygnal dźwiękowy	Włączony
Jednostka temperatury	°C
Wyświetlanie nastawy w ramce	Wyłączone
Programowanie	Brak

POMOC PRZY DIAGNOSTYCE


NEPRAWIDŁOWOŚĆ	KONTROLA	CZYNNOSĆ
Urządzenie nie grzeje	■ Upewnić się, że ekran cyfrowy jest włączony.	■ Naciśnąć przycisk  . ■ Naciśnąć kilkakrotnie przycisk  , aby przejść do pozycji Komfort.
	■ Jeśli ekran cyfrowy nadal się nie włącza:	■ Upewnić się, że wyłączniki instalacji są włączone, a następnie naciśnąć przycisk  .
	■ Upewnić się, że jest włączony tryb Komfort.	■ Naciśnąć kilkakrotnie przycisk  , aby przejść do pozycji Komfort.
	■ Upewnić się, że funkcja wykrywania otwartego okna nie jest włączona oraz że w pomieszczeniu nie są otwarte okno ani drzwi.	■ Zamknąć drzwi i/lub okno, a następnie zresetować funkcję, naciskając dwukrotnie przycisk  .
	■ Ekran cyfrowy jest włączony, kontrola ogrzewania jest wyłączona.	■ Sprawdzić wartość nastawy. ■ Temperatura otoczenia nie wymaga uruchomienia ogrzewania. ■ Urządzenie znajduje się w trybie EKO lub odciążania: upewnić się, że system odciążania nie odciąża dopływu zasilania do urządzenia.
Urządzenie grzeje przez cały czas.	■ Sprawdzić, czy ustawienia temperatury nie zostały zmienione.	■ Ponownie ustawić temperaturę.
	■ Sprawdzić, czy urządzenie nie znajduje się w pobliżu otwartych drzwi i/lub w przedziagu.	■ Zamknąć drzwi lub usunąć przedział.
Urządzenie nie postępuje zgodnie z instrukcjami programowania	■ Upewnić się, że urządzenie jest w trybie programowania	■ Włączyć tryb programowania.
	■ Sprawdzić program	■ Wykonać program
	■ Usunąć kurz nagromadzony między wlotami i wylotami powietrza urządzenia.	
WE WSZYSTKICH INNYCH PRZYPADKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANĄ OSOBĄ		

PORADY – KONSERWACJA



Aby utrzymać parametry urządzenia, należy regularnie odkurzać jego wnętrze, przykładając końcówkę odkurzacza do wlotów i wylotów powietrza.

Najlepiej stosować uniwersalne środki czyszczące na bazie środków powierzchniowo czynnych (mydło itp.) oraz ściereczkę z mikrofibry. Do zwykłego odkurzania wystarczy szmatka.

Konserwację należy przeprowadzać przy wyłączonym zasilaniu i po ostygnięciu urządzenia.

Aby zadbać o optymalne działanie dmuchawy, po 90 godzinach pracy w trybie Booster na ekranie LCD wyświetla się komunikat  informujący o potrzebie konserwacji.

Konserwacja tego filtra polega na odkurzeniu i ewentualnym splukaniu czystą wodą.

Licznik resetuje się poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy pokrętki  w czasie wyświetlania komunikatu . Po pomyślnym zresetowaniu na ekranie wyświetla się komunikat **DK**.

WSZELKIE CZYNNOSCI NA NASZYCH URZĄDZENIACH MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE PRZY WYŁĄCZONYM ZASILANIU I PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.

NIGDY NIE UŻYWAĆ ŚRODKÓW ŚCIERNYCH ANI PRODUKTÓW NA BAZIE ACETONU, PONIEWAŻ MOGŁYBY USZKODZIĆ POWŁOKĘ URZĄDZENIA.

Zalecenia i porady



Podczas pierwszego rozgrzewania może wydobywać się zapach, lecz zjawisko to znika po kilku minutach działania.


Jeżeli instalacja jest wyposażona w system odciążania: ponieważ system odciążania ma priorytetowy charakter, może się zdarzyć, że urządzenie nie będzie grzać w przypadku chwilowego nadmiernego zużycia (pralka + piekarnik + żelazko itp.). Jest to normalne zjawisko. Po przywróceniu normalnego zużycia urządzenie powróci do trybu ogrzewania.

Urządzenie jest przeznaczone do podłączenia do sieci elektrycznej 230 V~, 50 Hz.

Identyfikacja urządzenia			
Typ urządzenia:		Zdecentralizowane, stacjonarne, elektryczne urządzenie grzewcze o działaniu bezpośrednim	
Specyfikacja			Jednostka
Moc cieplna		1200W	
Nominalna moc cieplna	P _{nom}	1,2	kW
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	P _{min}	Nie dotyczy	kW
Maksymalna ciągła moc cieplna	P _{max,c}	1,2	kW
Zużycie energii elektrycznej pomocnicze			
Przy nominalnej mocy cieplnej	el _{max}	0,00	kW
Przy minimalnej mocy cieplnej	el _{min}	0,00	kW
W trybie czuwania	el _{SB}	0,001	kW
Specyfikacja			Jednostka
Typ regulacji temperatury w pomieszczeniu			
Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i programator tygodniowy			Tak
Regulacja temperatury w pomieszczeniu z czujnikiem otwarcia okna			Tak
Regulacja temperatury w pomieszczeniu z czujnikiem obecności			Nie
Opcja zdalnego sterowania			Nie

OBSŁUGA KLIENTA: +33 (0)9 78 45 10 22
service-client@noiro.fr
service-consommateur@noiro.fr



				A	B	C	D	E	F
	•	E221124	1200W	63	218	63	468	147	915

Размери (с монтажни щанги и гръб за фиксиране):

Обща мощност	Статична мощност	Мощност с вентилатора	Ширина x височина (mm)	Дебелина (mm)	Тегло (kg)
1200 W	500 W	700 W	366 x 741	174	7,6

УПОТРЕБА


Електрическо свързване


- Проверете дали електрическите характеристики, посочени на табелката на уреда, съответстват на тези на електрическата мрежа, към която ще бъде свързан.

- Електрическата инсталация трябва да съответства на стандартите, които са в сила в страната на инсталиране (NFC 15-100 за Франция).


- Уредът трябва да бъде свързан към електрическа мрежа от 230V/50Hz чрез съединителна кутия.

Бърз старт

- Включване/изключване на затоплянето: 

- Задайте желаната температура, завъртете бутона  и натиснете, за да потвърдите.

- Избор на работен режим: 


Комфорт: Температурата се регулира чрез завъртане на бутона  и натискане, за да потвърдите.

ЕКО: Понижаване на температурата с 3,5 °C в сравнение с позиция **Комфорт**.

Без замръзване: Поддържа стайна температура от приблизително 7 °C.

АВТО:


Предварително зададен: Приложете предварително зададена или персонализирана програма.

- Режим на програмиране „АВТО“ или „предварително зададен“: Натиснете за 3 секунди .


Функция „Усилвател“

- Натиснете бутона  и изберете желаната продължителност.


Функция „Отворен прозорец“


- Натиснете  за една секунда, за да активирате

Пускане в ход



 - При първото включване (или след дълго прекъсване на захранването) на екрана ще се покаже 00:00. Задайте часа.

5 секунди след всяка интервенция за управление на кутията екранът се връща към това да показва часа.

- Натиснете  за включване или изключване на затоплянето на уреда. Активира се звънец, екранът и зеленият индикатор светват.

- Индикаторът за нагряване  показва, че уредът загрева. Индикаторът се включва и изключва според нуждите за отопление.

Настройка на температурата, зададена за режима

- Въртящият се бутон  Ви позволява да увеличавате или намалявате желаната температура. Ако тя отговаря на Вашата предпочитана температура на комфорт, може да я запаметите чрез натискане на  за 3 секунди.


За да регулирате температурата до оптималната стойност, трябва да я оставите да се стабилизира за няколко часа, като същевременно държите стаята затворена.

Индикатор за поведение



Този индикатор се използва за оптимизиране на настройката на температура за комфорт. В зависимост от позицията си, курсорът предупреждава потребителя дали настройката е икономична или не. Ако курсорът е върху зеления символ, зададената температура е по-малка или равна на препоръчителната температура от 19 °C. Курсорът се появява по време на промяна на зададения режим.




Автоматична работа

- След натискане на  радиаторът ще работи автоматично, като следва Вашия график за отопление (програмиране на диапазони **Комфорт** **Еко** и Вашите предпочитания за настройка (любима температура за режим, детектиране на отваряне на прозорец и т.н.).

Детектиране на отворен прозорец

- Натискането на  Ви позволява да активирате или деактивирате функцията „Отворен прозорец“. Тази функция автоматично изключва радиатора, ако се установи внезапен спад в температурата в помещението. (Например: отворен прозорец или врата). След като радиаторът бъде изключен, звуков сигнал и мигаща зелена светлина показват, че уредът е изключен. За да го рестартирате, натиснете .

Ръчен режим


- След натискане на  можете да поемете контрол върху автоматичната работа на уреда. Автоматичните функции се деактивират и уредът се поставя:


- или в режим **Комфорт** (можете да настроите желаната температура),
- или в режим **Еко** (препоръчва се при кратки отсъствия),
- или в режим **Без замръзване** (препоръчва се при отсъствия, по-дълги от 24 часа).

Функциониране на вентилатора



Когато вентилаторът работи, мощността е максимална.

1- БЪРЗО СТАРТИРАНЕ


Кратко натискане на въртящия се бутон  незабавно стартира вентилатора.

Със завъртане на бутон  увеличавате или намалявате времето за работа на вентилатора според предварително записаните интервали. Предварително записаните интервали са: 15 минути, 30 минути, 1 час, 2 часа.


2- ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ИНТЕРВАЛА

След стартиране на вентилатора, с дълго натискане на въртящия се бутон  (за 3 секунди) можете да персонализирате времето за работа на вентилатора със стъпки от 1 минута. Продължително натискане на въртящия се бутон  (за 3 секунди) запазвате промяната за бъдеща употреба.


3- СПИРАНЕ НА ВЕНТИЛАТОРА

Кратко натискане на въртящия се бутон  спира вентилатора.

4- ПОДДРЪЖКА НА ВЕНТИЛАТОРА

За да работи оптимално вентилаторът, на LCD екрана на термостата се показва съобщение за нужда от поддръжка след всеки 90 часа работа .

Поддръжката се състои в почистване на праха от входните и изходящите отвори за въздух.




Издърпайте езичето, за да освободите филтъра от мястото му




Други параметри

1- ИКОНОМИЧЕН РЕЖИМ „ЕКО“

Натиснете многократно , докато се покаже икономичният режим.



За да видите функцията Еко, завъртете за кратко бутон . За да промените зададената температура за Еко.


- Натиснете  в продължение на 3 секунди, докато започне да мига зададената температура за Еко.
- За да промените, завъртете бутон .
- За да запазмите, натиснете за 3 секунди .



Ако отсъствате за кратко време (по-малко от 12 часа) се препоръчва използването на този метод за максимално спестяване. Това води до намаляване с приблизително 3,5 °C в сравнение със зададената температура в режим Комфорт.

Температурата на Еко настройката не може да надвишава 19 °C.



2- РЕЖИМ „БЕЗ ЗАМРЪЗВАНЕ“

Натиснете многократно , докато се покаже режим „Без замръзване“.



За да спестявате максимално и при по-дълги отсъствия (повече от 24 часа), препоръчително е да използвате този режим. Той Ви позволява да поддържате в помещението температура „Без замръзване“.

3- ЛЕСНО РОДИТЕЛСКО ЗАКЛЮЧВАНЕ

Натиснете едновременно  и  за 3 секунди, за да заключите или отключите клавиатурата.


Остава достъпна единствено функцията „Включване/изключване на затоплянето“.



Тази функция позволява да блокирате достъпа до настройките на уреда, за да предотвратите нежелани промени.

Функцията за вентилация остава достъпна, когато термостатът е заключен.


4- РОДИТЕЛСКО ЗАКЛЮЧВАНЕ С КОД



ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО е да запомните този код.

Ако го забравите, няма да можете да отключите клавиатурата.

Функцията за вентилация остава достъпна, когато термостатът е заключен.



5- ИНДИКАТОР ЗА ПОВЕДЕНИЕ

Курсорът на индикатора за поведение дава информация за икономичния аспект на настройките на устройството.

Курсор към зеленото: икономично

Курсор към червеното: по-малко икономично

За икономична работа се препоръчва средната температура в дома да не надвишава 19 °C.

6- НАСТРОЙКА НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ФУНКЦИИ

Това меню позволява да заключвате или отключвате определени опции и да коригирате определени настройки.

За да поставите уреда в режим на готовност, натиснете

Натиснете едновременно бутоните и за 3 секунди.

Когато екранът покаже **NI42**, натиснете бутона за 3 секунди. Ще се появи се първият екран с параметри.

За да преминете от една настройка към друга, натиснете въртящия се бутон

Вътрешно програмиране

Вътрешното програмиране: **OFF** ► то не се прилага, **ON** ► то се прилага.


1- НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИКА

Във всеки случай, за да можете да използвате програмирането, необходимо е да настроите часа и деня на уреда (фабричната настройка е 00:00)

В случай на прекъсване на захранването за повече от 12 часа, ще трябва да препрограмирате часа и деня на уреда.

1-A- НАСТРОЙВАНЕ НА ЧАСА

Натиснете едновременно бутоните и за 3 секунди.




Екран с настройка	Значение		Резултат
	Подсветката на екрана може да е постоянна или ограничена до 10 секунди след последната операция	0	Постоянна подсветка
		1	Подсветка 10 сек.
	Функция „Звънец“: Когато тази функция е активирана, култите издават звук при определени операции.	0	Деактивирана на звънеца
		1	Активирана на звънеца
	Поставяне на температурата в Целзий или Фаренхайт	°C	Тредис по Целзий
		°F	Тредис по Фаренхайт
	Сградане на задаване: Когато тази функция е активирана, настройките за комфортна температура в поставяне в рамка. Зададената температура може да се променя само на стъпки от + или - 2 °C	0	Сградането е деактивирано
		1	Сградането е активирано

Връщане в потребителски режим

2- ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМИРАНЕТО

Този режим позволява автоматичната работа на вашия отоплителен уред или в режим Комфорт, или в режим Еко.




Подробности за предварително дефинирани (P1 - P2 - P3) и персонализирани програми (P4 - P5 - P6)

Предварително дефинирани програми	Избор	Значение
<p>От сряда до петък</p> <p>от 19:00 ч. до 22:00 ч.</p> <p>19:00 20:00 21:00 22:00</p>	P1	Програмата P1 Ви позволява да получите зададената температура за работни сутрин от 5:00 до 9:00 ч. и вечер от 17:00 до 23:00 ч.
<p>От сряда до петък</p> <p>от 19:00 ч. до 22:00 ч.</p> <p>19:00 20:00 21:00 22:00</p>	P2	Програмата P2 Ви позволява да получите зададената температура за работни сутрин от 5:00 до 9:00 ч., по обяд от 12 до 14 ч. и вечер от 17:00 до 23:00 ч.
<p>Всички дни</p> <p>от 19:00 ч.</p> <p>19:00</p>	P3	Програмата P3 Ви позволява да получите зададената температура за работни от 5:00 до 23:00 ч.
Програми, които можете да персонализирате	P4 P5 P6	Програмите P4, P5 и P6 Ви дават възможност да персонализирате времеви интервали за зададената температура за комфорт според нужди Ви.

3- ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ P4-P5-P6

Този режим позволява автоматичната ежедневна работа на Вашия отоплителен уред или в режим Комфорт, или в режим Еко.

За да зададете програма за всеки ден от седмицата, натиснете бутоните и за 3 секунди, за да влезете в менюто за програмиране.



Завъртете бутона , за да изберете **ON**, което се появява на екрана. Потвърдете с натискане на бутона .

(Ако изберете **OFF**, ще излезете от менюто за настройка).

На екрана се показва **Pr** .

Завъртете бутона , за да изберете една от програмите P4, P5 или P6 в падащото меню.

Задайте една от програмите (тук програмата P4 е избрана като пример), като завъртите бутона и потвърдете, като натиснете бутона .

По този начин е възможно да се определят конкретни времеви интервали в режим „Комфорт“ (вижте примера на следващата страница).

Връщане към фабричните настройки

С много дълго натискане (10 сек) на бутона можете да върнете устройството към фабричните настройки:

Комфорт	19 °C
Еко	15,5 °C
Детектиране на отваряне на прозорец	Активирано
Заклучване (лесно или с код)	Няма
Подсветка	10 сек
Звънец	Активиран
Единица за температура	°C
Ограждане на режима	Деактивиран
Програмиране	Няма

ПОМОЩ ПРИ ДИАГНОСТИКА

ТИП	ПРОВЕРКА	ДЕЙСТВИЕ
Уредът не топли	■ Уверете се, че цифровият екран е активен.	■ Натиснете  . ■ Натиснете  последователно, за да стигнете до „Комфорт“.
	■ Ако цифровият екран все още не свети.	■ Уверете се, че инсталационните прекъсвачи са включени и натиснете  .
	■ Уверете се, че сте на режим „Комфорт“	■ Натиснете  последователно, за да стигнете до „Комфорт“.
	■ Уверете се, че функцията за отворен прозорец не е активирана и че няма отворен прозорец или врата в стаята.	■ Затворете вратата и/или прозореца, нулирайте функцията, като натиснете два пъти  .
	■ Цифровият екран е активен, индикаторът за затопляне е изключен.	■ Проверете стойността на зададената стойност. ■ Стайната температура не изисква отопление. ■ Уредът е в режим „ЕКО“ или „ограничаване на натоварването“: проверете дали системата за ограничаване на натоварването не е прекъснала електрозахранването на уреда.
Уредът топли постоянно	■ Проверете дали настройката на температурата не е променена.	■ Регулирайте отново температурата.
	■ Проверете дали уредът не е разположен близо до отворена врата и/или на течение.	■ Затворете вратата или опрете течението.
Устройството не изпълнява командите за програмиране	■ Проверете дали е в режим на програмиране	■ Поставете в режим на програмиране
	■ Проверете програмираното	■ Направете програмирането
	■ Почистете с прахосмукачка праха по отворите за вход и изход на въздух.	
ВЪВ ВСИЧКИ ДРУГИ СЛУЧАИ ТРЯБВА ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ СЪС СПЕЦИАЛИСТ		

СЪВЕТИ ЗА ПОДДРЪЖКА


За да поддържате характеристиките на уреда, необходимо е редовно да отстранявате праха от вътрешността на уреда с прахосмукачка на входовете и изходите за въздух.

За предпочитане използвайте универсални почистващи продукти на базата на повърхностно активни вещества (сапун и др.) и микрофибърна кърпа. За обикновено почистване на прах е достатъчна кърпа.

Поддръжката трябва да се извършва при изключено захранване и след като уредът се охлади.

За да работи оптимално вентилаторът, на LCD екрана на термостата ще се покаже съобщение за нужда от поддръжка след всеки 90 часа работа в режим „Усилвател“.

Поддръжката на този филтър включва почистване от прах и евентуално изплакване с чиста вода.

Обратното броене се нулира чрез натискане на въртящия се бутон  за 3 секунди, докато на дисплея се вижда „NETT“.

Докато трае нулирането, дисплеят показва „OK“.

ИНТЕРВЕНЦИИ ПО НАШИТЕ УРЕДИ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ САМО ПРИ ИЗКЛЮЧЕНО ЗАХРАНВАНЕ И ОТ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ.

НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ АБРАЗИВНИ ПРОДУКТИ ИЛИ ПРОДУКТИ НА БАЗАТА НА АЦЕТОН – ТЕ МОГАТ ДА ПОВРЕДЯТ ПОКРИТИЕТО НА УРЕДА.

Препоръки и съвети

По време на първото нагряване това явление може да изчезне след няколко минути работа.

Ако Вашата инсталация е оборудвана с уред за разпределяне на натоварването: Тъй като разпределянето на натоварването е с приоритет, възможно е радиаторът да не загрее в случай на моментна свръхконсумация (пéralния + фурна + ютия и т.н.). Това е нормално. Веднага щом се възстанови нормалната консумация, уредът отново ще започне да загрява.



Проектиран за свързване към захранваща мрежа 230V~ 50Hz.


Идентификация на уреда			
Вид уред:		Електрически децентрализиран отоплителен уред с директно действие, закрепен на място	
Характеристики			Единица
Топлинна мощност		1200W	
Номинална топлинна мощност	P_{nom}	1,2	kW
Минимална топлинна мощност (ориентировъчно)	P_{min}	Неприложимо	
Максимална продължителна топлинна мощност	$P_{max,c}$	1,2	kW
Спомагателно потребление на електроенергия			
При номинална топлинна мощност	e_{lmax}	0,00	kW
При минимална топлинна мощност	e_{lmin}	0,00	kW
В режим на готовност	e_{lSB}	0,001	kW
Характеристики			Единица
Вид контрол на стайната температура			
електронен контрол на стайната температура и седмичен таймер			Да
контрол на температурата в помещението, с детектор за отворен прозорец			Да
контрол на температурата в помещението, с детектор за присъствие			Не
опция за дистанционно управление			Не

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: +33 (0)9 78 45 10 22

service-client@noirof.fr

service-consommateur@noirof.fr



				A	B	C	D	E	F
	•	E221124	1200W	63	218	63	468	147	915

Rozměry (s tyčemi a upevněním):

Celkový výkon	Statický výkon	Ventilační výkon	Šířka x výška (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost (kg)
1200 W	500 W	700 W	366 x 741	174	7,6

POUŽITÍ

Elektrické připojení

- Zkontrolujte, zda elektrické specifikace uvedené na typovém štítku zařízení odpovídají specifikacím elektrické sítě, ke které bude zařízení připojeno.
- Elektrická instalace musí odpovídat normám platným v zemi instalace (NFC 15-100 pro Francii).
- Spotřebič zapojte do elektrické sítě 230 V/50 Hz prostřednictvím spojovací krabice.

Démarrage rapide

- Zapnutí/vypnutí topení:
- Pro nastavení požadované teploty otočte ovládacím kolečkem a potvrďte volbu jeho stisknutím.
- Výběr režimu fungování:
- Komfort: Nastavte teplotu otočením ovládacího kolečka a potvrďte volbu jeho stisknutím.
- EKO: Teplota o 3,5 °C nižší než teplota Komfort.
- Temperování Udržování teploty v místnosti na cca 7 °C.

AUTO:

Prédefinie (Přednastavený): Použijte přednastavený nebo individuální program. „AUTO“ nebo „přednastavený“ programovací režim: Stiskněte po dobu 3 s .

Funkce „Booster“

- Stiskněte ovládací kolečko a zvolte požadovanou dobu trvání.

Funkce „Fenêtre Ouverte“ (Otevřené okno)

- Zapněte stisknutím po dobu 1 s.

Spuštění

- Při prvním zapnutí přístroje (nebo po delším výpadku napájení) se zobrazí 00:00, nastavte tedy aktuální čas. Po každé změně ovládacích prvků skříňě se po 5 sekundách opět zobrazí čas.
- Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí topení přístroje. Zapne se bzučák, displej a zelená kontrolka.
- Kontrolka ohřevu vás informuje, že se vaše zařízení zahřívá. Zapíná a vypíná se podle potřeby vytápění.

Nastavení požadované teploty

- Ovládacím kolečkem můžete zvyšovat nebo snižovat požadovanou teplotu. Pokud se vám momentálně nastavená teplota zdá být ideální, podržením kolečka po dobu 3 s ji můžete uložit. Chcete-li nastavit optimální teplotu, zavřete místnost a nechte teplotu několik hodin ustálit.

Ukazatel teplotního režimu

Tento indikátor umožňuje optimalizovat nastavení komfortní teploty. V závislosti na své poloze kurzor informuje uživatele o tom, zda je nastavení energeticky úsporné, nebo ne. Pokud je kurzor na úrovni zeleného symbolu, je nastavená teplota nižší nebo rovna doporučené teplotě 19 °C. Při změně požadované hodnoty se kurzor zobrazí.



Automatický provoz

- Stisknutím tlačítka zapnete automatický provoz podle vašeho plánu vytápění (naprogramování časových úseků režimu Komfort a Eko) a vlastního nastavení (oblíbená teplota, detekce otevřeného okna atd.).

Detekce otevřeného okna

- Stisknutím zapnete nebo vypnete detekci otevřeného okna. Tato funkce automaticky vypne topení v případě zjištění prudkého poklesu teploty v místnosti. (Např. při otevření okna nebo dveří). Po vypnutí zařízení se zapne zvukový signál a zelená kontrolka začne blikat. Budete-li ho chtít opět zapnout, stiskněte tlačítko .


Manuální ovládání


- Po stisknutí tlačítka můžete zasahovat do automatického provozu zařízení. Automatické funkce se vypnou a zařízení přejde do režimu:
 - **Komfort** (možnost nastavit požadovanou teplotu).
 - **Eko** (doporučuje se pro krátkodobou nepřítomnost).
 - **Temperování** (doporučuje se pro nepřítomnost delší než 24 h).

Provoz dmyhadla

Po uvedení dmyhadla do provozu dosáhne zařízení maximálního výkonu.

1- RYCHLÝ START

Krátké stisknutí ovládacího kolečka  ihned spustí dmyhadlo.


Otočením ovládacího kolečka  se doba chodu dmyhadla zvyšuje nebo snižuje podle předem nastavených časů.


Předem nastavené časy jsou:

15 minut, 30 minut, 1 hodina, 2 hodiny.


2- PŘÍZPŮSOBENÍ DOBY CHODU

DMYHADLA


Po spuštění dmyhadla stiskněte a podržte ovládací kolečko  (na 3 sekundy). Doba provozu dmyhadla můžete přizpůsobit v intervalech po 1 minutě.

Dlouhým podržením ovládacího kolečka  (na 3 sekundy) uložíte nastavení pro budoucí použití.


3- VYPNUTÍ DMYHADLA

Krátkým stisknutím ovládacího kolečka  vypnete dmyhadlo.

4- ÚDRŽBA DMYHADLA

Pro zajištění správného chodu dmyhadla se po 90 h chodu zobrazí na LCD displeji termostatu zpráva o údržbě .

Údržba spočívá v jednoduchém odstranění prachu ze vstupů a výstupů vzduchu.




Zatáhnutím za jazyček uvolníte filtr




Další nastavení

1- EKONOMICKÝ REŽIM „EKO“

Stiskněte postupně , dokud se nezobrazí ekonomický režim.




Chcete-li zobrazit nastavenou hodnotu Eko, krátce otočte ovládacím kolečkem . Chcete-li změnit nastavenou teplotu Eko.

- Stiskněte  na 3 s, dokud nezačne blikat nastavená teplota Eko.
- Pro změnu teploty otočte ovládacím kolečkem .
- Pro uložení stiskněte tlačítko  na 3 s.

V případě krátkodobé nepřítomnosti (méně než 12 hod.) doporučujeme pro maximální úsporu používat tento provozní režim. Teplotu nastavenou v režimu Komfort snižuje přibližně o 3,5 °C. Hodnotu Eko nelze nastavit na více než 19 °C.



2- REŽIM TEMPEROVÁNÍ „HG“ (HORS-GEL)

Stiskněte postupně , dokud se nezobrazí režim temperování („Hors-gel“).



V případě dlouhodobé nepřítomnosti (24 hod. a více) doporučujeme pro maximální úsporu používat tento provozní režim. Tento režim umožňuje v místnosti udržovat nezámraznou teplotu.

3- DĚTSKÝ ZÁMEK BEZ KÓDU

Současně stiskněte tlačítka  a  na 3 s pro zamknutí nebo odemknutí klávesnice. Přístupná zůstává pouze funkce zapnutí/vypnutí topení.



Tato funkce blokuje přístup k nastavení zařízení, aby se zabránilo nežádoucím změnám.

Funkce dmyhadla zůstává přístupná, i když je termostat uzamčen.


4- DĚTSKÝ ZÁMEK S KÓDEM



MUSÍTE si zvolený kód zapamatovat.

Pokud jej zapomenete, klávesnici již neodemknete.

Funkce dmyhadla zůstává přístupná, i když je termostat uzamčen.



5- UKAZATEL TEPLOTNÍHO REŽIMU

Kurzor na ukazateli teplotního režimu poskytuje informace o ekonomickém nastavení spotřebiče.

Kurzor ukazuje směrem k zelené – ekonomický režim

Kurzor ukazuje směrem k červené – neekonomický režim

Pro úsporný provoz topení se doporučuje, aby průměrná teplota v celém domě nepřesahovala 19 °C.

6- NASTAVENÍ DALŠÍCH FUNKCÍ

V tomto menu můžete zamykat nebo odemykat některé možnosti a nastavovat některé parametry.

Stisknutím tlačítka přepnete zařízení do režimu spánku.

Stiskněte současně tlačítka a na 3 sekundy.

Když se na displeji zobrazí **NI VZ**, stiskněte na 3 sekundy tlačítko a zobrazí se první nabídka nastavení.

Chcete-li přejít od jednoho nastavení k dalšímu, stiskněte ovládací kolečko .

Vnitřní programování

Vnitřní programování: **OFF** ► nepoužije se, **ON** ► použije se.


1- NASTAVENÍ HODIN

Pokud chcete využít možnost programování, musíte na svém přístroji vždy seřídit čas a den (výchozí nastavení výrobce je 00:00).

V případě výpadku proudu trvajícího déle než 12 hodin bude nutné přenastavit čas a den.

1-A- NASTAVENÍ ČASU

Stiskněte současně tlačítka a na 3 sekundy.








Odhod z menu

Nabídka nastavení	Význam		Výsledek
	Displej je inaktiv podsvícen nebo se zhasne 10 s po provedení poslední akce		Trvalé podsvícení
			Podsvícení na 10 s
BUZZ	Funkce bzučáku: Když je tato funkce aktivována, sděluje při určitých operacích výdělkový zvuk. Bzučák zůstává vždy aktivní pro tlačítka Zapnutí/Vypnutí topení.		Vypnutí bzučáku
			Zapnutí bzučáku
°C	Zobrazení teploty ve stupních Celсія nebo Fahrenhelta		Jednotka stupně Celсія
			Jednotka stupně Fahrenhelta
ENCR	Upravení nastavení teploty: Když je tato funkce aktivována, je nastaveno teplotní rozmezí pro režim Komfort. Požadovanou teplotu lze měnit pouze o +/- 2 °C.		Funkce upravení teploty je vypnutá
			Funkce upravení teploty je zapnutá

Zpět do uživatelského režimu

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

DRUH	KONTROLA	AKCE
Přístroj netopí	■ Ujistěte se, zda je digitální displej aktivní.	■ Stiskněte  . ■ Opakovaným stisknutím tlačítka  se dostanete do režimu Komfort.
	■ Pokud digitální obrazovka stále není zapnutá.	■ Zkontrolujte, zda jsou zapojeny jističe, a stiskněte  .
	■ Ujistěte se, že jste v režimu Komfort.	■ Opakovaným stisknutím tlačítka  se dostanete do režimu Komfort.
	■ Ujistěte se, že není zapnutá funkce detekce otevřeného okna a že v místnosti není otevřené okno nebo dveře.	■ Zavřete dveře a/nebo okno, resetujte funkci dvojným stisknutím  .
	■ Digitální displej je aktivní, kontrolka ohřevu je zhasnutá.	■ Zkontrolujte nastavenou teplotu. ■ Teplota v místnosti nevyžaduje topení. ■ Přístroj je v režimu Eko nebo odlehčení: zkontrolujte, zda systém odlehčení neodpojí napájení přístroje.
Přístroj vytápí nepřetržitě	■ Zkontrolujte, zda nedošlo k přenastavení teploty.	■ Znovu nastavte teplotu.
	■ Zkontrolujte, zda spotřebič není v blízkosti otevřených dveří a/nebo v průvanu.	■ Uzavřete dveře nebo odstraňte průvan.
Zařízení nedodržuje naprogramované příkazy	■ Zkontrolujte, zda je v režimu programování	■ Zapněte režim programování
	■ Zkontrolujte naprogramování	■ Proveďte programování
	■ Vysajte prach nahromaděný na vstupech a výstupech vzduchu spotřebiče.	
VE VŠECH OSTATNÍCH PŘÍPADECH SE OBRÁTE NA KVALIFIKOVANÉHO PRACOVNÍKA		

TIPY – ÚDRŽBA

Aby byl spotřebič stále výkonný, je nutné ho pravidelně zbavovat prachu zevnitř pomocí vysavače, který přiložíte na vstupy a výstupy vzduchu.


Používejte přednostně univerzální povrchově aktivní čisticí prostředky (mýdlo apod.) a utěrku z mikrovlákna. Pro očištění prachu stačí pouze hadr.

Údržbu provádějte při vypnutém napájení a po vychladnutí spotřebiče.

Pro zajištění optimálního výkonu dmychadla se po 90 hodinách provozu v režimu posilovače na LCD displeji termostatu zobrazí zpráva o údržbě.



Údržba tohoto filtru se omezuje na odstranění prachu a případné propláchnutí čistou vodou.

Odpočítávání se vynuluje stisknutím ovládacího kolečka  na 3 s během fáze zobrazení

„**NETT**“.

Po dokončení resetování se na displeji zobrazí „**OK**“.

VEŠKERÉ PRÁCE NA SPOTŘEBIČI MUSÍ PŘI VYPNUTÉM NAPÁJENÍ PROVÁDĚT KVALIFIKOVANÁ OSOBA.

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE ABRAZIVNÍ PROSTŘEDKY NEBO PROSTŘEDKY NA BÁZI ACETONU, MOHLY BY POŠKODIT POVRCHOVOU ÚPRAVU SPOTŘEBIČE.

Doporučení a tipy



Při prvním zahřátí může spotřebič vydávat zá-pach, který však po několika minutách zmizí.

Pokud je instalace vybavena zařízením pro snížení zátěže: Vzhledem k tomu, že přednost má snížení zátěže, může se stát, že zařízení nebude topit v případě momentální nadspotřeby (pračka + trouba + žehlička...). To je normální. Jakmile se obnoví normální spotřeba, spotřebič se opět zahřeje.

Určeno pro připojení k elektrické síti 230 V/50 Hz.

Identifikace zařízení			
Typ zařízení:	Decentralizované stacionární elektrické topení s přímým účinkem		
Parametry			Jednotka
Tepelný výkon	1200W		
Jmenovitý tepelný výkon	Pnom	1,2	kW
Minimální tepelný výkon (orientačně)	Pmin	Nepoužije se	kW
Maximální kontinuální tepelný výkon	Pmax,c	1,2	kW
Spotřeba pomocné elektrické energie			
Při jmenovitém tepelném výkonu	elmax	0,00	kW
Při minimálním tepelném výkonu	elmin	0,00	kW
V pohotovostním režimu	elSB	0,001	kW
Parametry			Jednotka
Typ kontroly teploty v místnosti			
Elektronická kontrola teploty v místnosti a týdenní programátor			Ano
Kontrola teploty v místnosti, s detektorem otevřeného okna			Ano
Kontrola teploty v místnosti, se senzorem přítomnosti			Ne
Možnost ovládání na dálku			Ne

ZÁKAZNICKÝ SERVIS: +33 (0)9 78 45 10 22
service-client@noiro.fr
service-consommateur@noiro.fr



				A	B	C	D	E	F
	•	E221124	1200W	63	218	63	468	147	915

Параметри (з планками та стійками фіксації):

Загальна потужність	Статична потужність	Розподілена потужність	Ширина x висота (мм)	Товщина (мм)	Вага (кг)
1200 W	500 W	700 W	366 x 741	174	7,6

ВИКОРИСТАННЯ


Підключення до електромережі


- Переконайтеся, що електричні характеристики, зазначені на шильдику, відповідають характеристикам електромережі, до якої він буде підключений.

- Електроустановка повинна відповідати стандартам, що діють у країні установки (NFC 15-100 для Франції).


- Прилад необхідно підключити до електромережі 230 В 50 Гц через розподільчу коробку.

Швидкий запуск

- Увімкнення/вимкнення обігріву: 

- Регулювання бажаної температури поворотом коліщатка  і натисканням для підтвердження.

- Вибір режимів роботи: 


Комфорт: температура регулюється поворотом коліщатка  і натисканням для підтвердження.

ЕКО: зниження температури на 3,5°C порівняно з режимом «Комфорт».


Захист від замерзання підтримка температури в приміщенні на рівні 7°C.

АВТО:


Попереднє завдання (Prédéfinie): виконання попередньо визначеної або індивідуальної програми.

- Режим програмування «АВТО» або «попереднє завдання»: Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд .


Функція Бустер («Booster»)

- Натисніть на коліщатко  і оберіть бажану тривалість.


Функція Відкрите вікно («Fenêtre Ouverte»)


- Натисніть та утримуйте одну секунду  pour activer.

Запуск



 - Під час першого підключення (або після тривалого відключення живлення) відображається 00:00, налаштуйте годинник.

Після кожного втручання в блок керування через 5 секунд він повертається до відображення часу.

- Натисніть  для вмикання або вимкнення підігріву приладу. Активується звуковий сигнал, загоряється екран і зелений світлодіод.


- Індикатор нагрівання  вказує вмикання підігріву приладу, вмикаючись та вимикаючись за потреби.

Налаштування заданої температури


- Коліщатком  можна збільшувати або зменшувати бажану температуру. Якщо вона відповідає вашій ідеальній комфортній температурі, можна запам'ятати її, натиснувши і утримуючи протягом 3 секунд .

Для регулювання температури до оптимального значення потрібно дати їй стабілізуватися впродовж кількох годин та тримати кімнату зачищеною.



Індикатор поведінки

Цей індикатор використовується для оптимізації налаштування комфортної температури. Положення курсору  повідомляє користувачеві про те, чи є налаштування енергозберігаючим або ні. Якщо курсор знаходиться на зеленому символі, встановлена температура нижче або дорівнює рекомендованій температурі 19°C. Курсор з'являється, коли задане значення змінюється.


Автоматична робота

- Натисканням на  можна вмикати автоматичну роботу відповідно до вашого графіку опалення (програмування часових шкал комфортного та економного режимів) та ваших налаштувань (улюблена задана температура, розпізнавання відкриття вікон тощо).

Виявлення відчиненого вікна

- При натисканні на  активується або деактивується функція «Відкрите вікно» («Fenêtre Ouverte»). Ця функція автоматично вимикає прилад опалення, якщо виявлено різке падіння температури у приміщенні. (Наприклад: відчинене вікно або двері). Коли прилад вимкнено, лунає звуковий сигнал та блимає зелений індикатор, повідомляючи про зупинку роботи приладу; щоб відновити роботу натисніть на .

Ручне керування


- При натисканні на  можна втрутитися в автоматичну роботу приладу. Автоматичні функції вимикаються і прилад перебуває:


- у режимі «Комфорт» (можливість регулювання бажаної температури);
- у режимі «Еко» (рекомендовано для короткої відсутності);
- у режимі «Захист від замерзання» (рекомендовано для відсутності понад добу).

Робота повітрودувки

Коли працює повітрودувка, потужність максимальна.


1- ШВИДКИЙ ЗАПУСК


При натисканні на коліщатко  можна запустити повітрودувку негайно.

Обертання коліщатка  збільшує або зменшує час роботи повітрودувки відповідно до попередньо встановленого часу.


Попередньо встановлена тривалість наступна: 15 хвилин, 30 хвилин, 1 година, 2 години.

2- ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ ТРИВАЛОСТІ


Після запуску повітрودувки тривале натискання на коліщатко  (3 с) дає можливість персоналізувати тривалість роботи повітрودувки з кроком 1 хвилина.

При тривалому натисканні на коліщатко  (3 с) фіксується зміна для наступних використань.


3- ЗУПИНКА ПОВІТРОДУВКИ

При короткому натисканні на коліщатко  повітрودувка зупиняється.

4- ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРОДУВКИ

Для забезпечення оптимальної роботи повітрودувки через 90 годин роботи на РК-екрані термостата з'являється повідомлення про технічне обслуговування .

Технічне обслуговування полягає у видаленні пилу з вхідних і вихідних отворів.




Потягніть за язичок, щоб вивільнити фільтр зі свого положення




Інші налаштування

1- ЕКОНОМНИЙ РЕЖИМ «ЕКО»

Натискайте кнопку  кілька разів до появи економного режиму.



Для появи налаштування Еко коротко обертайте коліщатко . Для зміни температури налаштування Еко.

- Натискайте кнопку  протягом 3 секунд, доки не почне блимати встановлена температура ЕКО.
- Обертайте коліщатко  для зміни.
- Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд  для фіксації.

Цей режим роботи рекомендовано використовувати в разі короткочасної відсутності (менше 12 годин) з метою максимального заощадження. Він спричиняє опускання приблизно на 3,5°C відносно температури у налаштуванні режиму «Комфорт».

Режим «Еко» не можна регулювати для температури вище 19°C.



2- РЕЖИМ Захист від замерзання «HG» (HORS-GEL)

Натискайте кнопку  кілька разів до появи режиму захисту від замерзання.



Цей режим роботи рекомендовано використовувати в разі короткочасної відсутності (понад 24 години) з метою максимального заощадження. Підтримує в приміщенні температуру для захисту від замерзання.

3- ПРОСТИЙ БАТЬКІВСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

Однотиме натискання кнопок  і  протягом 3 секунд заблокує або розблокує клавіатуру. Залишається доступною лише функція Пуску/Зупинки обігріву.



Заблоковано Розблоковано

З цією функцією можна блокувати доступ до регулювання приладу, щоб унеможливити всі випадкові зміни.

Функція повітрودувки залишається доступною, коли термостат заблоковано.

4- БАТЬКІВСЬКИЙ КОНТРОЛЬ З КОДОМ




ВАЖЛИВО добре пам'ятати код. Якщо його забути, ви не зможете розблокувати клавіатуру.

Функція повітрودувки залишається доступною, коли термостат заблоковано.

2- ЗАПУСК ПРОГРАМУВАННЯ

Цей режим надає можливість автоматичної роботи вашого приладу обігріву у режимі «Комфорт» або «Еко».




Подробиці попередньо визначених програм (P1 - P2 - P3) та для персоналізації (P4 - P5 - P6)

Попередньо визначена програма	Вибір	Значення
<p>Зона персоналізації P1</p>	P1	Програма P1 дозволяє встановити задану температуру в режимі «Комфорт» (ранок), з 09.00 до 09.00, і «Еко» (ввечір), з 17.00 до 23.00.
<p>Зона персоналізації P2</p>	P2	Програма P2 дозволяє встановити задану температуру в режимі «Комфорт» (ранок), з 09.00 до 09.00, удень з 12.00 до 14.00, і «Еко» (ввечір), з 17.00 до 23.00.
<p>Зона персоналізації P3</p>	P3	Програма P3 дозволяє встановити задану температуру в режимі «Комфорт» з 09.00 до 23.00.
Програми для персоналізації	P4 P5 P6	Програми P4, P5 і P6 дозволяють персоналізувати часові інтервали температур у режимі «Комфорт» відповідно до потреб.

3- ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМ P4-P5-P6

Цей режим надає можливість автоматичної щоденної роботи вашого приладу обігріву у режимі «Комфорт» або «Еко».

Для виконання програми кожного дня тижня натисніть на кнопки і і утримуйте 3 с для входу в меню програмування.



Обертайте коліщатко для вибору **ON**, що відобразиться на екрані, підтвердьте натисканням на коліщатко .

(При виборі **OFF** виконується вихід з меню регулювання.)

На екрані з'явиться **Pr**.

Обертайте коліщатко для вибору однієї з програм P4, P5 або P6 в сладному меню.

Призначте одну з програм (для прикладу обрано програму P4), повернувши коліщатко , і підтвердьте вибір, натиснувши коліщатко .





Також можна визначити конкретний часовий інтервал у режимі «Комфорт» (див. приклад на наступній сторінці).

Повернення до заводських налаштувань

Тривалим натисканням (10 с) на кнопку виконується повернення до заводських налаштувань:

Комфорт	19°C
Еко	15,5°C
Виявлення відкритого вікна	Активовано
Блокування (просте або з кодом)	Немає
Підсвічування	10 с
Звуковий сигнал	Активовано
Одиниця температури	°C
Обрамлення налаштування	Деактивовано
Програмування	Немає

ДОПОМОГА ПІД ЧАС ДІАГНОСТИКИ

ПРОБЛЕМА	CONTROLE	ДІЯ
Прилад не опалює	■ Переконайтеся, що цифровий дисплей активний.	■ Натисніть кнопку  . ■ Кілька разів натисніть  для переходу до режиму «Комфорт».
	■ Якщо цифровий дисплей все ще не світиться.	■ Переконайтеся, що автоматичні вимикачі установки увімкнені, і натисніть  .
	■ Переконайтеся, що ви перебуваєте у режимі «Комфорт».	■ Кілька разів натисніть  для переходу до режиму «Комфорт».
	■ Переконайтеся, що функція Відкрите вікно («Fenêtre Ouverte») не активована і жодне вікно та двері у кімнати не відчинені.	■ Закрийте двері та/або вікно і скажіть функцію, натиснувши дачі на  .
	■ Цифровий дисплей активний, індикатор нагрівання вимкнений.	■ Перевірте задане значення. ■ Температура навколишнього середовища не вимагає нагрівання. ■ Прилад в економічному режимі «Еко» або режимі обмеження потужності: переконайтеся, що система обмеження потужності не вимкнула живлення приладу.
Прилад опалює безперервно	■ Переконайтеся, що не було змін у налаштуваннях температури.	■ Знову налаштуйте температуру.
	■ Переконайтеся, що прилад не розміщено біля відчинених дверей або/і на протязі.	■ Зачиніть двері або позбавитися протязу.
Прилад не виконує команди програмування	■ Переконайтеся, що він знаходиться в режимі програмування	■ Увімкніть режим програмування
	■ Перевірте програмування	■ Виконайте програмування
	■ Відаліть пил, що накопився на вході та виході повітря з приладу.	
У РЕШТІ ВИПАДКІВ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНОГО СПЕЦІАЛІСТА		


Поради та технічне обслуговування

Щоб зберегти працездатність приладу необхідно регулярно прибирати пил з його внутрішньої частини в місцях входу й виходу повітря.

Бажано використовувати поверхневоактивні універсальні мийні засоби (мило тощо) і серветку з мікрофібри. Для простого прибирання пилу достатньо використовувати суху ганчірку. Технічне обслуговування слід проводити при вимкненому живленні й після того, як прилад охолоне.

Для забезпечення оптимальної роботи повітрорудки через 90 годин роботи у режимі бустера на РК-екрані термостата з'являється повідомлення про технічне обслуговування.

Технічне обслуговування фільтра починається з видалення пилу та промивання чистою водою.

Відлік скидається натисанням на коліщатко  протягом 3 секунд під час фази відображення «**HEAT**».

Коли виконано скидання, на екрані відображається «**OK**».

БУДЬ-ЯКЕ ВТРУЧАННЯ В ПРИЛАД ПОВИННО ПРОВІДИТИСЯ ПРИ ВИМКНЕНОМУ ЖИВЛЕННІ Й ЛИШЕ КВАЛІФІКОВАНИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ.

НИКОЛИ НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ АБРАЗИВНІ ЗАСОБИ АБО ЗАСОБИ НА ОСНОВІ АЦЕТОНУ, ЯКІ МОЖУТЬ ПОШКОДИТИ ПОКРИТТЯ ПРИЛАДУ.

Рекомендації і поради



При першому використанні обігрівача може з'явитися неприємний запах, але він зникне через кілька хвилин роботи.

Якщо прилад обладнаний вимикачем навантаження: існує ймовірність того, що прилад не нагріватиметься при короткочасному надмірному споживанні, оскільки розвантаження є пріоритетом (пральна машина, духовка шафа, праска тощо). Це нормальне явище. Прилад знову почне обігрів, щойно відновиться нормальне споживання.

Прилад призначений для підключення до мережі електроживлення 230 В ~ 50 Гц.

Ідентифікація приладу			
Тип приладу:		Децентралізований стаціонарний електричний обігрівач прямої дії	
Характеристики			Одиниця вимірювання
Теплова потужність		1200W	
Номінальна теплова потужність	P_{nom}	1,2	kW
Мінімальна теплова потужність (орієнтовна)	P_{min}	Дані відсутні	kW
Максимальна безперервна теплова потужність	$P_{max,c}$	1,2	kW
Допоміжне споживання електроенергії			
При номінальній тепловій потужності	e_{lmax}	0,00	kW
При мінімальній тепловій потужності	e_{lmin}	0,00	kW
У режимі очікування	e_{lSB}	0,001	kW
Характеристики			Одиниця вимірювання
Тип регулювання температури в приміщенні			
електронне регулювання температури в приміщенні й режим програмування на тиждень			Так
електронне регулювання температури в приміщенні з датчиком відчиненого вікна			Так
електронне регулювання температури в приміщенні з датчиком присутності			Ні
можливість віддаленого керування			Ні

ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ: +33 (0)9 78 45 10 22
service-client@noirot.fr
service-consommateur@noirot.fr



				A	B	C	D	E	F
	•	E221124	1200W	63	218	63	468	147	915

Dimenzije (s prečkama i nosačem za pričvršćivanje):



Ukupna snaga	Statička snaga	Snaga ventilatora	Širina x visina (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)
1200 W	500 W	700 W	366 x 741	174	7,6

UPORABA


Spajanje na električnu mrežu

- Provjerite odgovaraju li električne značajke navedene na etiki uređaja značajkama električne mreže na koju će se uređaj spojiti.
- Električne instalacije moraju biti u skladu s važećim standardima u zemlji ugradnje (u Francuskoj NFC 15-100).
- Uređaj treba preko razvodne kutije spojiti na električnu mrežu 230 V 50 Hz.

Brzo paljenje

- Paljenje/gašenje grijanja: 
- Za namještanje željene temperature okrenite kotačić  i pritisnite za potvrdu.

- Odabir načina rada: 


Confort: Za dobivanje namještene temperature okrenite kotačić  pritisnite za potvrdu.

ECO: Temperatura se snižava za 3,5 °C u odnosu na Confort način rada.


Zaštita od zamrzavanja: Održavanje temperature u prostoriji na otprilike 7 °C.

AUTO:

Unaprijed definiran: Odabir unaprijed definiranog ili personaliziranog programa.

- Način rada „AUTO” ili „unaprijed definiran” način rada: Pritisnite 3 sekunde .


„Booster” funkcija


- Pritisnite kotačić  i odaberite željeno trajanje.


Funkcija prepoznavanja „otvorenog prozora”

- Za aktivaciju pritisnite jednu sekundu na .



Paljenje

-  – Pri prvom stavljanju pod napon (ili nakon prilično dugog prekida struje) na zaslonu se pojavljuje 00:00, pa namjestite vrijeme. Nakon svakog pritiskanja tipki na kućištu nakon 5 sekundi na zaslonu se vraća prikaz vremena.

- Pritisnite  za paljenje ili gašenje grijanja uređaja. Aktivira se zvučni signal, pale se zaslon i zeleno indikatorsko svjetlo.

- Indikator grijanja  znači da uređaj grije, pali se i gasi ovisno o potrebi za grijanjem.

Namještanje zadane temperature


- Okretanjem kotačića  može se povećati ili smanjiti željena temperatura. Ako ste pronašli svoju idealnu umjerenu temperaturu, uređaj je može zapamtiti pritiskom 3 sekunde na . Za prilagodbu temperature na njezinu optimalnu vrijednost potrebno je pustiti da se stabilizira tijekom nekoliko sati držanjem prostorije zatvorenom.

Indikator ekonomičnosti



Ovaj indikator omogućuje optimizaciju namještanja umjerene temperature. Ovisno o njegovu položaju, kursor pokazuje korisniku je li namještena temperatura ekonomična. Ako kursor pokazuje na zeleni dio, namještena temperatura niža je ili jednaka preporučenoj temperaturi od 19 °C. Kursor se pojavljuje pri promjeni zadane vrijednosti.




Automatski način rada

- Jednim pritiskom na  pali se automatski način rada koji slijedi vaš plan grijanja (programiranje vremenskih raspona u Confort i Eco načinu rada) i vaše unesene postavke (najdraža zadana temperatura, prepoznavanje otvorenog prozora itd.).

Prepoznavanje otvorenog prozora

- Jednim pritiskom na  uključuje se ili isključuje funkcija prepoznavanja otvorenog prozora. Zahvaljujući toj funkciji uređaj za grijanje automatski se gasi u slučaju naglog pada temperature u prostoriji. (Primjerice, otvoren prozor ili vrata). Nakon što uređaj prestane raditi, zvučni signal i titranje zelene lampice indikator su da je uređaj ugašen, a da biste ga ponovno upalili, stisnite na .

Ručno namještanje

- Jednim pritiskom na  isključuje se automatski način rada i uređaj se može ručno namjestiti. Automatske funkcije su isključene te se uređaj stavlja u:


- način rada **Confort** (mogućnost namještanja željene temperature);
- način rada **Eco** (preporučuje se za kratkotrajno izbjavanje iz kuće);
- način rada **Zaštita od zamrzavanja** (preporučuje se za izbjavanje iz kuće dulje od 24 h).

Puhanje

Kad je uključeno puhanje, uređaj je u najjačem načinu rada.


1- BRZO PALJENJE


Kratkim pritiskom na kotačić  puhanje se trenutno uključuje.

Okretanjem kotačića  trajanje puhanja može se produljiti ili skratiti na unaprijed programirano vrijeme.


Sljedeća su unaprijed programirana vremena:
15 minuta, 30 minuta, 1 sat i 2 sata.

2- PERSONALIZACIJA TRAJANJA


Nakon paljenja puhanja dugim pritiskom na kotačić  (3 sekunde) može se personalizirati trajanje tog načina rada produljujući ga za po 1 minutu.

Dugim pritiskom na kotačić  (3 sekunde) unijet će se izmjena za sljedeću uporabu.


3- GAŠENJE PUHANJA

Kratkim pritiskom na kotačić  puhanje se isključuje.

4- ODRŽAVANJE PUHANJA

Radi osiguravanja optimalnog rada puhanja nakon 90 sati rada na LCD zaslonu termostata pojaviti će se poruka o održavanju .


Održavanje se svodi na uklanjanje prašine iz ulaznih i izlaznih otvora za protok zraka.







Povucite ručicu kako biste oslobodili filter.

Ostale postavke

1- EKONOMIČAN NAČIN RADA „ECO“

Pritisnite uzastopno na  dok se na zaslonu ne pojavi oznaka za ekonomičan način rada.

Za prikaz oznake Eco kratko okrenite kotačić . Za izmjenu zadane temperature u Eco načinu rada:

- Pritisnite 3 sekunde na  dok zadana temperatura u Eco načinu rada ne počne treperiti.
- Okrenite kotačić  za unos izmjene.
- Pritisnite 3 sekunde na  za potvrdu izmjene.

U slučaju kratkotrajnog izbijanja (manje od 12 sati) preporučuje se koristiti ovu funkciju za maksimalnu ekonomičnost. U odnosu na zadanu temperaturu u Eco načinu rada temperatura se smanjuje za otprilike 3,5 °C.



U Eco načinu rada temperatura se ne može namjestiti na više od 19 °C.

2- NAČIN RADA ZAŠTITA OD ZAMRZAVANJA „HG“

Pritisnite uzastopno na  dok se na zaslonu ne pojavi oznaka za zaštitu od zamrzavanja. 

U slučaju dugotrajnog izbijanja (više od 24 sata) preporučuje se koristiti ovu funkciju za maksimalnu ekonomičnost. Omogućuje da se u prostoriji održava temperatura koja će spriječiti zamrzavanje.

3- JEDNOSTAVNA RODITELJSKA ZAŠTITA

Istodobno pritisnite 3 sekunde na  i  kako biste zaključali ili otključali tipkovnicu.

Može se koristiti samo funkcija paljenje/gašenje grijanja



Tom se funkcijom onemogućuje pristup postavkama uređaja kako bi se spriječila bilo kakva nenamjerna izmjena.

Funkcija puhanja je i dalje dostupna kad je termostat zaključan.


4- RODITELJSKA ZAŠTITA SA ŠIFROM



VAŽNO je zapamtiti tu šifru.

Ako je zaboravite, nećete moći otključati tipkovnicu.

Funkcija puhanja je i dalje dostupna kad je termostat zaključan.



5- INDIKATOR EKONOMIČNOSTI

Kursor indikatora ekonomičnosti pokazuje ekonomičnost načina na koji je uređaj postavljen.

Kursor na zelenom dijelu:

ekonomičan način rada

Kursor na crvenom dijelu: manje ekonomičan način rada

Za ekonomičan način rada savjetuje se da u prosjeku u cijelom prostoru temperatura ne bude viša od 19 °C.



6- POSTAVKE DODATNIH FUNKCIJA

Ovaj izbornik omogućuje vam da zaključate ili otključate određene opcije i da uredite određene postavke.

Pritisnite na kako biste uređaj stavili u stanje mirovanja.

Istodobno pritisnite 3 sekunde na tipke i .

HI/2

Kad se na zaslonu prikaže **HI/2**, pritisnite tipku 3 sekunde kako bi se pojavio prvi zaslon s postavkama.

Kako biste s jednih postavki prešli na druge, pritisnite na kotačić .

Vlastito programiranje

Vlastito programiranje: **OFF** ► ne primjenjuje se, **ON** ► primjenjuje se.


1- NAMJEŠTANJE SATA

Kako bi se moglo koristiti programiranje, u svakom je slučaju nužno namjestiti sat i dan na uređaju (tvorničke postavke 00:00)

U slučaju nestanka struje duljeg od 12 h potrebno je reprogramirati sat i dan na uređaju.

1-A- NAMJEŠTANJE VREMENA

Istodobno pritisnite tipke i na 3 sekunde.




Zaslon s postavkama	Značenje		Namjena
	Posadnikovo obavještanje zaslona (trajno ili ograničeno na 10 sekundi nakon posljednjeg korištenja)	0	Trajno posadnikovo obavještanje
		1	Posadnikovo obavještanje 10 sekundi
bUZZ	Funkcija zvučnog signala: Kad je ta funkcija aktivirana, određene radnje popraćene su zvučnim signalom iz kućice.	0	Isključavanje zvučnog signala
		1	Uključavanje zvučnog signala
°C	Prikaz temperature u Celzijevim stupnjevima ili u Fahrenheitovim stupnjevima	°C	Jedinica Celzijev stupanj
		°F	Jedinica Fahrenheitov stupanj
ENCR	Uklonjen način rada. Kad je ta funkcija uključena, uklonjena je postavka temperature u Comfort načinu rada. Zadana temperatura može se samo smanjiti ili povećati za 2 °C	0	Isključeno uklonjavanje
		1	Uključeno uklonjavanje

Povratak na korisnički način rada

ODABIR PROGRAMA

Ovime se omogućuje automatski način rada vašeg uređaja za grijanje u Confort ili Eco načinu rada.




Detaljni opis unaprijed definiranih programa (P1 - P2 - P3) i programa koji se mogu personalizirati (P4 - P5 - P6)

Unaprijed definiran program	Iskor	Značenje
<p>Iskor postavljaju do prikaza</p> <p>P1</p> <p>od 13:00 do 19:00 od 17:00 do 23:00</p>	P1	Program P1 omogućuje postizanje zadane temperature u Confort načinu rada ujutro od 5 h do 9 h i navečer od 17 h do 23 h.
<p>Iskor postavljaju do prikaza</p> <p>P2</p> <p>od 13:00 do 19:00 od 17:00 do 19:00 od 17:00 do 23:00</p>	P2	Program P2 omogućuje postizanje zadane temperature u Confort načinu rada ujutro od 5 h do 9 h, popodne od 12 h do 14 h i navečer od 17 h do 23 h.
<p>Iskor postavljaju do prikaza</p> <p>P3</p> <p>od 13:00 do 19:00</p>	P3	Program P3 omogućuje postizanje zadane temperature u Confort načinu rada od 5 h do 23 h.
<p>Programi koji se mogu personalizirati</p> <p>P4 P5 P6</p>	P4 P5 P6	Programi P4, P5 i P6 omogućuju personalizaciju vremenskih raspona za postizanje zadane temperature u Confort načinu rada prema potrebama.

3- PERSONALIZACIJA PROGRAMA P4-P5-P6

Ovime se omogućuje svakodnevni automatski način rada vašeg uređaja za grijanje u Confort ili Eco načinu rada.

Kako biste odredili program za svaki dan u tjednu, pritisnite tipke i na 3 sekunde kako biste otvorili izbornik programa.



Okrenite kotačić , odaberite **DH** prikazan na zaslonu i potvrdite pritiskom na kotačić .

(Odabirom **OFF** izađite iz tog izbornika postavki).

Na zaslonu će se prikazati **Pr** .

Okrenite kotačić za odabir jednog od programa P4, P5 ili P6 u padajućem izborniku.






Okretanjem kotačića odaberite jedan od programa (ovdje je primjerice odabran program P4) i potvrdite pritiskom na kotačić . Ovako se mogu odrediti posebni vremenski rasponi u Confort načinu rada (pogledajte primjer na sljedećoj stranici).

Vraćanje na tvorničke postavke

Vrlo dugim pritiskom (10 sekundi) na tipku vratit ćete uređaj na tvorničke postavke:

Confort	19 °C
Eco	15,5 °C
Prepoznavanje otvorenog prozora	Uključeno
Zaštita (jednostavna ili sa šifrom)	Nijedna
Pozadinsko osvjetljenje	10 s
Zvučni signal	Uključen
Jedinica temperature	°C
Uokviren način rada	Isključeno
Programiranje	Nijedno

POMOĆ U DIJAGNOSTICI

PRIRODA	CONTROLE	ACTIE
Uređaj ne grije	■ Provjerite je li digitalni zaslon aktivan.	■ Pritisnite na  . ■ Pritisnite uzastopno na  kako biste došli do Comfort načina rada.
	■ Ako se digitalni zaslon još nije uključio.	■ Provjerite jesu li instalacijski prekidači uključeni i pritisnite na  .
	■ Provjerite je li uređaj u Comfort načinu rada	■ Pritisnite uzastopno na  kako biste došli do Comfort načina rada.
	■ Provjerite je li funkcija prepoznavanja otvorenog prozora uključena i jesu li prozor ili vrata otvoreni u prostoriji.	■ Zatvorite vrata i/ili prozor, ponovno uključite funkciju pritiskom 2 puta zaredom na  .
	■ Digitalni zaslon je uključen, Indikator grijanja je isključen.	■ Provjerite vrijednost zadane temperature. ■ U slučaju sobne temperature nije potrebno grijati. ■ Uređaj je u Eco načinu rada ili u rasterećenju: provjerite da sustav za kontrolirani prekid napajanja nije prekinuo napajanje uređaja.
Uređaj stalno grije	■ Provjerite jesu li izmijenjene postavke temperature. ■ Provjerite je li uređaj smješten blizu otvorenih vrata ili je na propuhu.	■ Ponovno namjestite temperaturu. ■ Zatvorite vrata ili spriječite protok zraka.
	Uređaj ne sijedi zadani redoslijed programa	■ Provjerite je li u načinu rada koji se programira ■ Provjerite je li dobro programirano
		■ Usisajte nakupljenu prašinu iz ulaznih i izlaznih otvora za protok zraka na uređaju.
U SVIM DRUGIM SLUČAJEVIMA OBRATITE SE STRUČNOJ OSOBI		



SAVJETI ZA ODRŽAVANJE

Kako biste održali performanse uređaja, nužno je redovito uklanjati prašinu iz njegove unutrašnjosti usisavanjem ulaznih i izlaznih otvora za protok zraka.

Koristite se univerzalnim proizvodima za čišćenje na bazi površinski aktivnih tvari (sapun itd.) i krpom od mikrovlakana po vlastitom izboru. Za jednostavno uklanjanje prašine dovoljna je krpa. Uređaj treba čistiti dok je isključen iz struje i nakon što se ohladio.

Radi osiguranja optimalnog rada puhanja nakon 90 sati booster načina rada na LCD zaslonu termostata pojaviti će se poruka o održavanju.

Održavanje tog filtra podrazumijeva uklanjanje prašine i eventualno ispiranje čistom vodom.

Uređaj se resetira pritiskom kotačića  na 3 sekunde dok je na zaslonu prikazano «».
Nakon resetiranja na zaslonu piše «**OK**».

BILO KAKVE POPRAVKE I IZMJENE NA NAŠIM UREĐAJIMA TREBA OBAVITI STRUČNA OSOBA DOK JE UREĐAJ ISKLJUČEN IZ STRUJE. POSVE JE ZABRANJENO KORIŠTENJE ABRAZIVNIH SREDSTAVA ILI PROIZVODA NA BAZI ACETONA KOJI BI MOGLI UNIŠTITI KUĆIŠTE UREĐAJA.

Preporuke i savjeti



Pri prvom zagrijavanju može se osjetiti određeni miris, ali on će nestati nakon nekoliko minuta rada.


Ako vaš uređaj ima sustav za kontrolirani prekid napajanja: Budući da je rasterećenje prioritet, moguće je da uređaj neće grijati u slučaju trenutačne prekomjerne potrošnje (perilica + pečnica + glačalo itd.). To je normalno. Čim se ponovno uspostavi normalna potrošnja, uređaj će početi grijati.

Predviđen je za priključenje na električnu mrežu od 230 V~ 50 Hz.

Opis uređaja			
Vrsta uređaja:	Električni uređaj za lokalno grijanje prostora koji se postavlja u uspravni fiksni položaj		
Značajke			Jedinica
Toplinska snaga	1200W		
Nominalna toplinska snaga	P _{nom}	1,2	kW
Minimalna toplinska snaga (indikativna)	P _{min}	Nema	kW
Maksimalna trajna toplinska snaga	P _{max,c}	1,2	kW
Dodatna potrošnja električne energije			
Uz nominalnu toplinsku snagu	e _{lmax}	0,00	kW
Uz minimalnu toplinsku snagu	e _{lmin}	0,00	kW
U stanju mirovanja	e _{lSB}	0,001	kW
Značajke			Jedinica
Vrsta reguliranja temperature u prostoriji			
elektronička regulacija sobne temperature i tjedno namještanje vremena			Da
regulacija sobne temperature s prepoznavanjem otvorenog prozora			Da
regulacija sobne temperature s prepoznavanjem prisutnosti			Ne
opcija reguliranja na daljinu			Ne

SLUŽBA ZA KORISNIKE: +33 (0)9 78 45 10 22
service-client@noirof.fr
service-consommateur@noirof.fr



				A	B	C	D	E	F
	•	E221124	1200W	63	218	63	468	147	915

Dimenzije (sa montažnim šipkama i pozadinom za fiksiranje):

Ukupna snaga	Statička snaga	Ventilisana snaga	Širina x V (mm)	Debljina (mm)	Težina (kg)
1200 W	500 W	700 W	366 x 741	174	7,6

UPOTREBA


Električni priključak


– Proverite da li električne karakteristike navedene na identifikacionoj nalepnici uređaja odgovaraju karakteristikama električne mreže na koju će biti povezan.

– Električna instalacija mora biti u skladu sa standardima koji su na snazi u zemlji u kojoj se instalira (NFC 15-100 za Francusku).


– Uređaj mora biti povezan na električnu mrežu 230 V 50 Hz, preko priključne kutije.

Brzo startovanje

– Uključivanje/isključivanje grejanja: 

– Podesite željenu temperaturu, okrenite točkić  i pritisnite za potvrdu.

– Izbor režima rada: 


Komfor: Temperatura se podešava okretanjem točkića  i pritiskom za potvrdu.

EKO: Snižavanje temperature za 3,5 °C u poređenju sa udobnom pozicijom.

Zaštita od smrzavanja: Održavanje sobne temperature na približno 7 °C.

AUTO:


Unapred definisano: Primenite unapred definisani ili personalizovani program.

– „AUTO” ili „predefinisani” režim programiranja: Pritisnite 3 sekunde .


Funkcija „Booster”.

– Pritisnite točkić  i izaberite željeno trajanje.


Funkcija „Otvoren prozor”.


– Pritisnite jednu sekundu na  da biste aktivirali.

Pokrenuti



 – Kada se pri prvom uključivanju (ili nakon prilično dugog nestanka struje) prikaže 00.00, podesite vreme.

Nakon svake intervencije na kontrolama kutije, nakon 5 sekundi vraćamo se na prikaz vremena.

– Pritisnite  da biste uključili ili isključili uređaj. Aktivira se zupalica, ekran i zelena indikatorska lampica se pale.

– Indikator grejanja  pokazuje da se uređaj zagreva, uključuje se i isključuje prema potrebama za grejanjem.

Podešavanje temperature postavke

– Točkić  vam omogućava da povećate ili smanjite željenu temperaturu. Ako odgovara vašoj idealnoj komfornoj temperaturi, ona se može memorisati pritiskom na  u trajanju od 3 sekunde.


Da biste podesili temperaturu na optimalnu vrednost, morate je ostaviti da se stabilizuje nekoliko sati dok držite prostoriju zatvorenom.

Indikator ponašanja



Ovaj indikator vam omogućava da optimizujete podešavanje komforne temperature. U zavisnosti od svog položaja, kursor upozorava korisnika da li je podešenost ekonomična ili ne. Ako je kursor na zelenom simbolu, podešena temperatura je manja ili jednaka preporučenoj temperaturi od 19°C. Kursor se pojavljuje tokom promene zadate vrednosti




Automatski rad

– Pritiskom na  omogućava se automatski rad prateći vaš raspored grejanja (programiranje opsega «Komfor» i «Eko») i vaše željene postavke (omiljena podešena temperatura, detekcija otvorenog prozora...).

Detekcija otvorenog prozora






– Pritiskom na  možete da aktivirate ili deaktivirate funkciju otvorenog prozora. Ova funkcija automatski isključuje grejač ako se otkrije nagli pad temperature u prostoriji. (Na primer: otvoren prozor ili vrata). Kada se uređaj isključi, zvučni signal i treptajuće zeleno svetlo označavaju da je uređaj isključen. Da biste ga ponovo pokrenuli, pritisnite na .

Ručno upravljanje

– Pritiskom na  možete preuzeti kontrolu nad automatskim radom uređaja. Automatske funkcije su deaktivirane i uređaj je postavljen:

- bilo u režimu **Komfor** (mogućnost podešavanja željene temperature).
- bilo u režimu **Eko** (preporučuje se za kratkotrajna odsustva).
- bilo u režimu **zaštite od smrzavanja** (preporučuje se za odsustva duža od 24 sata)

DIJAGNOSTIČKA POMOĆ

VRSTA	VERIFIKACIJA	ACTIE
Uređaj se ne zagreva	■ Uverite se da je digitalni ekran aktivan.	■ Pritisnite na  . ■ Pritisnite uzastopno na  da biste došli do pozicije Komfort.
	■ Ako digitalni ekran još uvek nije uključen.	■ Proverite da li su instalacioni prekidači uključeni i pritisnite na  .
	■ Uverite se da ste u režimu komfor	■ Pritisnite uzastopno na  da biste došli do pozicije Komfort.
	■ Uverite se da funkcija otvaranja prozora nije aktivirana i da prozor ili vrata nisu otvoreni u prostorji.	■ Zatvorite vrata i/ili prozor, resetujte funkciju pritiskom na  dva puta uzastopno.
	■ Digitalni ekran je aktivan, indikator grejanja je isključen.	■ Proverite zadatu vrednost. ■ Sobna temperatura ne zahteva grejanje. ■ Uređaj je u ekološkom režimu ili u režimu rasterećenja: uverite se da sistem za rasterećenje nije prekinuo napajanje uređaja.
Uređaj se stalno zagreva	■ Proverite da podešavanje temperature nije promenjeno. ■ Proverite da se uređaj ne nalazi blizu otvorenih vrata i/ili na promaji.	■ Ponovo podesite temperaturu. ■ Zatvorite vrata ili sprečite promaju.
	Uređaj ne prati naloge programiranja	■ Proverite da li je u režimu programiranja ■ Proverite programiranje
		■ Usisajte prašinu koja se nakupila na ulazima i izlazima vazduha uređaja.
U SVIM OSTALIM SLUČAJEVIMA KONTAKTIRAJTE KVALIFIKOVANU OSOBU		

SAVET – ODRŽAVANJE

Da biste održali performanse uređaja, potrebno je redovno uklanjati prašinu iz unutrašnjosti uređaja usisivačem ulaznih i izlaznih otvora za vazduh.


Poželjno je da koristite univerzalne proizvode za čišćenje na bazi surfaktanata (sapun, itd.) i krpu od mikrovlakana. Za jednostavno brisanje prašine dovoljna je krpa.

Održavanje treba da se obavlja sa isključenim napajanjem i nakon što se uređaj ohladi.

Da bi se obezbedio optimalan rad duvalice, poruka o održavanju će biti prikazana na LCD ekranu termostata nakon 90 sati rada u režimu za pojačavanje.



Održavanje ovog filtera se sastoji od brisanja prašine i eventualnog ispiranja čistom vodom.

Odbrojavanje se resetuje pritiskom na  u trajanju od 3 s tokom faze prikaza «**HETT**». Kada je resetovanje efektivno, na ekranu se prikazuje «**OK**».

**SVE INTERVENCIJE NA NAŠIM UREĐAJIMA MORAJU SE IZVRŠITI SA ISKLJUČENIM NAPA-
JANJEM I OD STRANE KVALIFIKOVANIH OSO-
BA.**

**NIKADA NE KORISTITE ABRAZIVNE
PROIZVODE ILI PROIZVODE NA BAZI ACE-
TONA KOJI MOGU OŠTETI GORNJI SLOJ
UREĐAJA.**

Preporuke i saveti



Tokom prvog zagrevanja, može se pojaviti miris koji će nestati nakon nekoliko minuta rada.


Ako je vaša instalacija opremljena uređajem za rasterećenje: S obzirom na to da rasterećenje ima prioritet, moguće je da se uređaj neće zagrejati u slučaju trenutne prekomerne potrošnje (mašina za veš + rena + pegla, itd.). To je normalno. Čim se normalna potrošnja vrati, uređaj će ponovo početi da se zagreva.

Predviđen je za povezivanje na mrežu napajanja od 230 V~ 50 Hz.

Identifikacija uređaja			
Tip uređaja:	Decentralizovani električni grejač direktnog dejstva sa fiksnom stanicom		
Karakteristike			Jedinica
Toplotna energija	1200W		
Nazivna toplotna snaga	Pnom	1,2	kW
Minimalna toplotna snaga (indikativno)	Pmin	N.A.	kW
Maksimalna trajna toplotna snaga	Pmax,c	1,2	kW
Pomoćna potrošnja električne energije			
Pri nazivnoj toplotnoj snazi	elmax	0,00	kW
Na minimalnoj toplotnoj snazi	elmin	0,00	kW
Režim mirovanja	elSB	0,001	kW
Karakteristike			Jedinica
Tip kontrole sobne temperature			
elektronska kontrola sobne temperature i nedeljni tajmer			Da
kontrola sobne temperature, sa detektorom otvorenog prozora			Da
kontrola sobne temperature, sa detektorom prisustva			Ne
opcija daljinskog upravljanja			Ne

KORISNIČKI SERVIS: +33 (0)9 78 45 10 22
service-client@noirof.fr
service-consommateur@noirof.fr



				A	B	C	D	E	F
	•	E221124	1200W	63	218	63	468	147	915

Mere (s palicami in montažno ploščo):

Skupna moč	Statična moč	Ventilirana moč	Širina x višina (mm)	Debelina (mm)	Masa (kg)
1200 W	500 W	700 W	366 x 741	174	7,6

UPORABA

Električni priključki


– Preverite, ali se na identifikacijski nalepki naprave navedene električne karakteristike ujemajo s karakteristikami električnega omrežja, na katerega bo priključena.


– Električna napeljava mora biti v skladu z veljavnimi standardi v državi namestitve (NFC 15-100 za Francijo).


– Napravo je treba priključiti na omrežno napajanje 230 V 50 Hz prek priključne omarice.

Hitri zagon

– Vklp/izklp gretja: 

– Za nastavitev zelene temperature zasukajte gumb  in ga pritisnite za potrditev.

– Izбира načina delovanja: 

Udobje: Temperaturo prilagodite z zasukom gumba  in pritiskom za potrditev.

VARČNO: Znižanje temperature za 3,5 °C v primerjavi z načinom Udobje.

Zaščita pred zmrzaljo: Ohranja sobno temperaturo približno 7 °C.

AUTO (samodejno):

Prednastavljeno: Uporabite vnaprej določen ali prilagojen program.

– Način programiranja »AUTO« (samodejno) ali »prédéfinie« (prednastavljeno): Pritisnite in zadržite 3 sekunde .


Funkcija »Booster« (ojačevalnik)

– Pritisnite gumb  in izberite zeleno trajanje.


Funkcija »Fenêtre Ouverte« (odprto okno)

– Za vklop pritisnite  in zadržite eno sekundo.

Zagon delovanja



 – Ob prvem vklopu (ali po precej dolgem izpadu električne energije) se prikaže 00:00, nastavite čas.

Po vsakem posegu na ukazni omarici se po 5 sekundah vrne na prikaz časa.

– Za vklop ali izklp naprave pritisnite . Aktivira se brenčalo, zasvetita zaslon in zelena indikatorska lučka.

– Kontrolna lučka ogrevanja  kaže, da se naprava segreva; vklopi in izklopi glede na potrebe ogrevanja.

Urnavanje zelene temperature

– Gumb  vam omogoča zvišanje ali znižanje zelene temperature. Če ustreza vaši idealni temperaturi udobja, jo lahko vpišete v spomin s pritiskom na  za 3 sekunde.


Če želite temperaturo prilagoditi na optimalno vrednost, morate pustiti, da se stabilizira nekaj ur, medtem ko je prostor zaprt.

Kazalnik delovanja



Ta indikator se uporablja za nastavitev udobne temperature. Kazalnik s svojim položajem opozarja uporabnika, ali je izbrana nastavitev varčna ali ne. Če je kazalnik na zeleno obarvanem simbolu, je nastavljena temperatura nižja ali enaka priporočeni temperaturi 19 °C. Kazalnik se prikaže, čim spremenite nastavljeno vrednost.




Samodejno delovanje

– S pritiskom na  omogočite samodejno delovanje z upoštevanjem urnika ogrevanja (programiranje načinov Udobje in Varčno) in vaših nastavitev (želena temperatura nastavitve, zaznavanje odprtega okna itd.).

Zaznavanje odprtega okna

– S pritiskom na  lahko aktivirate ali deaktivirate funkcijo odprtega okna. Ta funkcija samodejno izklopi grelec, čim zazna nenaden padec temperature v prostoru. (Npr.: odprto okno ali vrata). Ko je naprava izklopljena, pisk in utripajoča zelena lučka pomenita, da je bila naprava izklopljena. Če jo želite znova zagnati, pritisnite .

Ročno upravljanje



– S pritiskom na  lahko prevzamete nadzor nad samodejnim delovanjem naprave. Samodejne funkcije so deaktivirane in naprava se postavi v položaj:

- bodisi v način Udobje (možnost nastavitve zelene temperature).
- bodisi v način Varčno (priporočljivo za kratkotrajni odsotnost).
- bodisi v način Zaščita pred zmrzaljo (zaščita pred zmrzaljo –priporočljivo odsotnost prek 24h)

Delovanje puhalo

Ko puhalo deluje, je moč največja.


1- HITRI ZAGON

Kratek pritisk na gumb  takoj zažene puhalo. S sukanjem gumba  se čas delovanja puhalo podaljša ali skrajša glede na vnaprej zabeležene čase.

Vnaprej zabeleženi časi trajanja znašajo:


15 minut, 30 minut, 1 ura, 2 uri.

2- TRAJANJE PO MERI


Po zagonu puhalo lahko s dolgim pritiskom na gumb  (3 sekunde) prilagodite čas delovanja puhalo v korakih po 1 minuto.

Dolg pritisk na gumb  (3 sekunde) bo shranil spremembo za prihodnjo uporabo.


3- ZAUSTAVITEV PUHALA

Kratek pritisk na gumb  zaustavi puhalo.

4- VZDRŽEVANJE PUHALA

Za zagotovitev optimalnega delovanja puhalo se po 90 urah delovanja na LCD zaslonu termostata prikaže sporočilo o vzdrževanju .



Vzdrževanje zajema zgolj odstranitev prahu z vstopnih in izstopnih odprtin za zrak.







Povlecite jeziček, da sprostite filter z njegovega mesta

Nastavljanje drugih parametrov

1- GOSPODARNI NAČIN »VARČNO«

Pritisnite in držite , vse dokler se ne prikaže varčni način. 

Za prikaz nastavitve Varčno na kratko zasukajte gumb . Za spremembo temperature nastavite Varčno.

- Pritisnite in za 3 sekunde zadržite  da začne utripati nastavljena temperatura Varčno.
- Za spremembo zasukajte gumb .
- Za zabeležitev pritisnite in za 3 sekunde zadržite .



V primeru kratkotrajne odsotnosti (do 12 ur) je za kar največji prihranek priporočljiva uporaba tega načina delovanja. Sproži znižanje temperature za približno 3,5 °C v primerjavi s temperaturo, nastavljeno v načinu Comfort. Vrednosti nastavitve Varčno ni mogoče uravnati pri temperaturi nad 19 °C.

2- NAČIN ZA ZAŠČITO PRED ZMRZALJO »HG«

Večkrat pritisnite tipko , da se izpiše način proti zmrzali HG. 

V primeru daljše odsotnosti (več kot 24ur) je za kar največji prihranek priporočljiva uporaba tega načina delovanja. V prostoru ohranja temperaturo brez zmrzali.

3- PREPROSTO ZAKLEPANJE PRED OTROCI

Za zaklepanje ali odklepanje tipkovnice hkrati pritisnite in za 3 sekunde zadržite tipki  in . Dostopna ostane samo funkcija vklop/izklop ogrevanja.



Ta funkcija za preprečevanje kakršnihkoli neželjenih omogoča blokado dostopa do nastavitve naprave.

Funkcija puhanja ostane dostopna tudi ob zaklepanem termostatu.




4- ZAKLEPANJE PRED OTROCI S KODO



POMEMBNO je, da si kodo dobro zapomnite. Če jo pozabite, ne boste mogli več odkleniti tipkovnice.

Funkcija puhanja ostane dostopna tudi ob zaklepanem termostatu.

POMOČ PRI DIAGNOSTIKI

NARAVA	PREVERJANJE	ACTIE
Naprava ne greje	■ Preverite, ali je digitalni zaslon aktiven.	■ Pritisnite  . ■ Pritisnite  , da dosežete položaj Comfort.
	■ Če digitalni zaslon še vedno ni osvetljen.	■ Preverite, ali so vklopljeni prekinjevalci tokokroga in pritisnite  .
	■ Preverite, ali ste v načinu Udobje	■ Pritisnite  , da dosežete položaj Comfort.
	■ Prepričajte se, da funkcija Odprto okno ni aktivirana in da okno ali vrata v prostoru niso odprta.	■ Zaprite vrata in/ali okno ter ponastavite funkcijo z 2-kratnim pritiskom na  .
	■ Digitalni zaslon je aktiven, indikator ogrevanja je ugasnjen.	■ Preverite nastavljeno vrednost. ■ Glede na temperaturo okolice ni potrebe po ogrevanju. ■ Naprava deluje v načinu Vairno ali razbremenitve: zagotovite, da sistem za razbremenitev ni prekinil napajanja naprave.
Naprava ves čas greje	■ Preverite, da ni prišlo do spremembe nastavitve temperature.	■ Znova nastavite temperaturo.
	■ Zagotovite, da naprava ne stoji v bližini odprtih vrat in/ali na prepihu.	■ Zaprite vrata ali odpravite prepih.
Naprava ne sledi programiranim ukazom	■ Preverite, ali je naprava v načinu programiranja.	■ Preklopite v način programiranja.
	■ Preverite programiranje.	■ Vzpostavite programiranje.
	■ Posežite prah, ki se je nabral na vstopnih in izstopnih odprtinah za zrak naprave.	
VVSEH DRUGIH PRIMERIH SE OBRNITE NA STROKOVNO USPOSABLJENO OSEBO		

NASVETI GLEDE VZDRŽEVANJA


Za zagotovitev delovanja naprave je treba redno čistiti notranjost naprave tako, da s sesalcem posestate dovode in odvode zraka.

Po možnosti uporabljajte univerzalna čistila na osnovi površinsko aktivnih snovi (milo in podobno) in krpo iz mikrovlaken. Za brisanje prahu zadostuje krpa.

Vzdrževanje je treba opravljati, ko je naprava izklopljena in ohlajena.

Za zagotovitev optimalnega delovanja puhalca se bo po 90 urah delovanja v načinu Booster (ojačevalnik) na LCD zaslonu termostata prikazalo sporočilo o vzdrževanju.

Vzdrževanje filtra obsega odstranitev prahu in morebitno izpiranje s čisto vodo.

Odštevanje ponastavite s pritiskom na gumb  za 3 sekunde med fazo prikaza «**NETT**». Ko je ponastavitev deluje, se na zaslonu prikaže «**OK**».



VSA DELA MORA OPRAVITI USPOSABLJENO OSEBJE IN TO TEDAJ, KO JE NAPRAVA IZKLOPLJENA IZ OMREŽJA.

NIKOLI NE UPORABLJAJTE ABRAZIVNIH IZDELKOV ALI IZDELKOV NA OSNOVI ACETONA, KI BI LAHKO POŠKODOVALI PREMAZ NAPRAVE.

Priporočila in nasveti



Med prvim segrevanjem se lahko pojavi neprijeten vonj, ta pojav izgine po nekaj minutah delovanja.


Če je vaša naprava opremljena z razbremenilnikom: Ker je prednostna naloga razbremenitev, je možno, da se gretje v primeručasne čezmerne porabe (pralni stroj + pečica + likalnik itd.) ne deluje. To je povsem normalno. Čim se vzpostavi normalna poraba, začne gretje znova delovati.

Naprava je zasnovana za priključitev na napajalno omrežje 230 V~ 50 Hz.

Identifikacija naprave			
Tip naprave:	Decentraliziran električni grelnik z neposrednim delovanjem v fiksnem položaju		
Karakteristike			
Toplotna moč	1200W		Enota
Nazivna toplotna moč	Pnom	1,2	kW
Najmanjša toplotna moč (okvirna)	Pmin	Ni na voljo.	kW
Največja stalna toplotna moč	Pmax,c	1,2	kW
Poraba pomožne električne energije			
Ob nazivni toplotni moči	elmax	0,00	kW
Ob najmanjši toplotni moči	elmin	0,00	kW
V stanju pripravljenosti	elSB	0,001	kW
Karakteristike			
Vrsta uravnavanja sobne temperature			Enota
elektronski nadzor sobne temperature in tedenski programator			Da
uravnavanje temperature prostora, s senzorjem odprtega okna			Da
uravnavanje temperature prostora, s senzorjem prisotnosti			Ne
daljinsko krmiljenje kot opcija			Ne

ODDELEK ZA STRANKE: +33 (0)9 78 45 10 22
service-client@noirof.fr
service-consommateur@noirof.fr



				A	B	C	D	E	F
	•	E221124	1200W	63	218	63	468	147	915

Dimensiuni (cu bare și suport de fixare):

Putere totală	Putere statică	Putere ventilată	L x Î (mm)	Grosime (mm)	Greutate (kg)
1200 W	500 W	700 W	366 x 741	174	7,6

UTILIZARE


Racordare electrică


- Verificați dacă toate caracteristicile electrice indicate pe plăcuța de identificare a aparatului corespund cu cele ale rețelei de alimentare la care va fi conectat.


- Instalația electrică trebuie să fie în conformitate cu normele în vigoare din țara de instalare (NFC 15-100 pentru Franța).


- Aparatul trebuie să fie conectat la o rețea electrică de 230V 50Hz, prin intermediul unei cutii de joncțiune.

Pornire rapidă

- Pornire/Oprire încălzire: 

- Setări temperatura dorită, rotiți butonul rotativ  și apăsați pentru a confirma.


- Selectați modul de funcționare: 

Confort: Temperatura este setată prin rotirea butonului  și apăsarea lui pentru a confirma. **ECO:** Temperatura scade cu 3,5°C comparativ cu poziția Confort.

Limita de îngheț: Menține temperatura camerei la aproximativ 7°C.

AUTO:


Predefinit: Aplicați un program predefinit sau personalizat.

- Mod de programare „AUTO” sau „prestat”: Apăsați timp de 3 secunde .


Funcția „Booster”


- Apăsați butonul rotativ  și selectați ora dorită.


Funcția „Fereastră deschisă”

- Apăsați pe  timp de o secundă pentru activare.



Punerea în funcțiune

 - Atunci când aparatul este pornit pentru prima dată (sau după o întrerupere prelungită a alimentării), se va afișa 00:00. După fiecare modificare a comenzilor, afișajul revine în 5 secunde la oră.

- Apăsați pe  pentru a porni sau a opri funcția de încălzire a aparatului. Se va auzi semnalul sonor, iar afișajul și lumina verde se vor aprinde.

- Indicatorul luminos de încălzire  indică faptul că aparatul se încălzește; acesta se aprinde și se stinge în funcție de necesitate.

Reglarea temperaturii definite

- Folosiți butonul rotativ  pentru a crește sau scădea temperatura dorită. Dacă aceasta corespunde temperaturii dumneavoastră ideale de confort, o puteți salva apăsând pe  timp de 3 sec.


Pentru a regla temperatura la nivelul optim, lăsați-o să se stabilizeze timp de câteva ore, ținând încăperea închisă.

Indicatorul de stare



Acest indicator este utilizat pentru a optimiza setarea temperaturii de confort. În funcție de poziția sa, cursorul indică dacă setarea este sau nu o setare economică din punct de vedere energetic. În cazul în care cursorul se află în dreptul simbolului verde, temperatura setată este mai mică sau egală cu temperatura recomandată de 19 °C. Cursorul apare atunci când se modifică valoarea setată




Funcționarea automată

- Apăsarea butonului  activează funcționarea automată în funcție de programul de încălzire (programarea intervalului Confort și Eco) și de preferințele dvs. de setare (temperatura de referință preferată, detectarea deschiderii ferestrelor...).

Detectarea ferestrei deschise

- Apăsați pe  pentru a activa sau dezactiva funcția „Fereastră deschisă”. Această funcție oprește automat radiatorul dacă este detectată o scădere bruscă a temperaturii în încăperea. (de exemplu, o fereastră sau o ușă deschisă). Odată ce aparatul a fost oprit, un semnal sonor și o lumină verde intermitentă va indica faptul că încălzitorul a fost oprit, iar pentru a-l porni din nou, apăsați pe .

Funcționarea manuală


- Apăsați pe  pentru a prelua controlul asupra funcționării automate. Funcțiile automate sunt dezactivate și aparatul se poate seta astfel:


- fie în modul Confort (puteți regla temperatura dorită).
- fie în modul Eco (recomandat pentru perioadele de absență de scurtă durată).
- fie în modul Hors-gel (**Limita de îngheț**) (recomandat pentru perioadele de absență de peste 24 de ore).

Funcționarea suflantei

Atunci când suflanta este în stare de funcționare, puterea este maximă.

1- PORNIRE RAPIDĂ


Apăsăți scurt butonul rotativ  pentru a porni imediat suflanta.


Rotirea butonului rotativ  crește sau scade durata de funcționare a suflantei în funcție de perioadele prestabilite.

Perioadele prestabilite sunt:


15 minute, 30 de minute, 1 oră, 2 ore.

2- PERSONALIZAREA DURATEI


După pornirea suflantei, apăsați și mențineți apăsat butonul rotativ  (3 sec.) pentru a personaliza durata de funcționare a suflantei în trepte de 1 minut.

O apăsare prelungită a butonului rotativ  (3 sec.) va salva modificarea pentru o utilizare ulterioară.


3- OPRIREA SUFLANTEI

Apăsăți scurt butonul rotativ  pentru a opri suflanta.

4- ÎNȚEȚINEREA SUFLANTEI

Pentru a asigura o performanță optimă a suflantei, pe ecranul LCD al termostatului este afișat un mesaj de întreținere după 90 de ore de funcționare .



Operațiunile de întreținere presupun pur și simplu îndepărtarea prafului de la intrările și ieșirile de aer.







Trageți de clapetă pentru a elibera filtrul din poziția sa

Alte setări

1- MODUL ECONOMIC „ECO”

Apăsăți pe  de mai multe ori până când este afișat modul economic. 



Pentru a vizualiza valoarea de setare Eco, rotiți scurt butonul rotativ . Pentru a modifica temperatura de setare Eco.

- Apăsăți timp de 3 sec. pe  până când temperatura de setare Eco luminează intermitent.
- Rotiți butonul rotativ  pentru a modifica.
- Apăsăți timp de 3 sec. pe  pentru a înregistra.

În cazul în care sunteți plecat pentru o perioadă scurtă de timp (mai puțin de 12 ore), este recomandat să utilizați acest mod pentru a beneficia de economii maxime. În acest mod, se realizează o reducere de aproximativ 3,5 °C față de temperatura setată în modul Confort.



Valoarea de setare Eco nu poate fi setată la o temperatură mai mare de 19 °C.

2- MODUL HORS-GEL (LIMITA DE ÎNGHEȚ) „HG”

Apăsăți pe  de mai multe ori până când este afișat modul Hors-gel (Limita de îngheț). 

Pentru a beneficia de economii maxime, vă recomandăm să utilizați acest mod dacă veți fi plecat pentru o perioadă mai lungă de timp (+24 de ore). Acest mod, menține camera la o temperatură peste limita de îngheț.

3- BLOCARE PARENTALĂ SIMPLĂ

Apăsăți simultan pe  și pe  timp de 3 sec. pentru a bloca sau debloca tastatura.

Doar funcția de pornire/oprire a încălzirii rămâne accesibilă.



Această funcție blochează accesul la setările aparatului pentru a preveni orice modificări nedorite.

Funcția suflantă rămâne accesibilă atunci când termostatul este blocat.

4- BLOCARE PARENTALĂ CU COD




Este important să rețineți acest cod.

În cazul în care îl uitați, nu veți mai putea debloca tastatura.

Funcția suflantă rămâne accesibilă atunci când termostatul este blocat.

Pentru deblocare



5- INDICATOR DE STARE

Cursorul indicatorului de stare oferă informații despre configurația economică a setării aparatului.

Cursor îndreptat spre verde: economic

Cursor îndreptat spre roșu:

mai puțin economic

Pentru o funcționare economică, vă recomandăm să nu depășiți o temperatură medie de 19 °C în întreaga locuință.

6- SETAREA FUNCȚIILOR AUXILIARE

Acest meniu vă permite să blocați sau să deblocați anumite opțiuni și să modificați anumite setări.

Apăsați pe pentru a pune aparatul în stare de așteptare.

Apăsați simultan butoanele și timp de 3 sec.

Când pe afișaj apare **NI42**, apăsați butonul timp de 3 sec. și va apărea primul afișaj cu parametri.

Pentru a trece de la un parametru la altul, apăsați butonul rotativ .

Programare internă

Programare internă: **OFF** ▶ nu se aplică, **ON** ▶ se aplică.


1- SETAREA CEASULUI

Întotdeauna, pentru a putea utiliza programarea, ora și ziua trebuie să fie setate pe aparat (setarea din fabrică 00:00).

În cazul unei întreruperi de energie electrică care durează mai mult de 12 ore, ora și ziua trebuie redate din nou.

1-A- SETAREA OREI

Apăsați simultan butoanele + timp de 3 sec.




Afișaj de setare a parametrilor	Semnificație		Rezultat
	Iluminarea de fundal a afișajului permanent sau limitată la 10 sec. după ultima operațiune	0	Iluminare de fundal permanent
		1	Iluminare de fundal 10 sec.
	Funcția semnal sonor: Alinați când această funcție este activată, aparatul emite un sunet pentru anumite operațiuni.	0	Dezactivarea semnalului sonor
	Semnalul sonor rămâne întotdeauna activat pentru butonul de pornire/oprire a încălzirii.	1	Activarea semnalului sonor
	Afișarea temperaturii în grade Celsius sau Fahrenheit	°C	Unitatea de măsură grade Celsius
		°F	Unitatea de măsură grade Fahrenheit
	Încadrarea valorii de setare. Când această funcție este activată, se încadrează setarea temperaturii Confort. Temperatura de setare poate fi modificată doar cu + sau - 2 °C.	0	Încadrare dezactivată
		1	Încadrare activată

Înapoi la modul utilizator

2- STABILIREA PROGRAMULUI

Acest mod permite radiatorului dvs. să funcționeze automat fie la valoarea de setare Confort, fie la valoarea de setare Eco.




Detalii despre programele predefinite (P1 - P2 - P3) și programele personalizabile (P4 - P5 - P6)

Program predefinit	Ale-gere	Semnifica-ție
de func-ționare de la ora 05:00 la ora 09:00 de la ora 17:00 la ora 23:00 P1	P1	Programul P1 vă permite să setați valoarea de temperatură Confort dimineața între ora 05:00 și 09:00 și seara între ora 17:00 și 23:00.
de func-ționare de la ora 05:00 la ora 09:00 de la ora 12:00 la ora 14:00 de la ora 17:00 la ora 23:00 P2	P2	Programul P2 vă permite să setați valoarea de temperatură Confort dimineața între ora 05:00 și 09:00, la prânz între ora 12:00 și 14:00 și seara între ora 17:00 și 23:00.
de func-ționare de la ora 05:00 la ora 23:00 P3	P3	Programul P3 vă permite să setați valoarea de temperatură Confort dimineața între ora 05:00 și 23:00.
Programa-ri personalizabile	P4 P5 P6	Programele P4, P5 și P6 vă permit să personalizați intervalul de timp al temperaturii de setare Confort în funcție de necesități dvs.

3- PERSONALIZAREA PROGRAMELOR P4-P5-P6

Acest mod permite radiatorului dvs. să funcționeze automat zilnic, fie la valoarea de setare Confort, fie la valoarea de setare Eco.

Pentru a atribui un program pentru fiecare zi a săptămânii, apăsați timp de 3 sec. butoanele și pentru a intra în meniul de programare.



Rotiți butonul rotativ pentru a selecta **DN** care apare pe afișaj, iar apoi confirmați prin apăsarea butonului rotativ .

(Selectând **OFF** se iese din acest meniu de setări).

Pr apare pe afișaj.

Rotiți butonul rotativ pentru a selecta unul dintre programele P4, P5 sau P6 din meniul derulant.

Atribuiți unul dintre programe (în acest caz, programul P4 este ales ca exemplu) prin rotirea butonului rotativ și confirmați prin apăsarea butonului rotativ .






Acest lucru face posibilă definirea unor intervale orare specifice în modul Confort (a se vedea exemplul de pe pagina următoare).

Revenirea la setările din fabrică

Apăsați și mențineți apăsat butonul (10 sec.) pentru a reveni la setările din fabrică:

Confort	19 °C
Eco	15,5 °C
Detectarea ferestrelor deschise	Activată
Blocare (simplă sau cu cod)	Niciluna
Iluminare fundal	10 sec.
Semnal sonor	Activat
Unitate de temperatură	°C
Încadrarea valorii de setare	Dezactivată
Programare	Niciluna

ASISTENȚĂ PENTRU DIAGNOSTICARE

NATURA	VERIFICARE	AȚIUNE
Aparatul nu încălzește	■ Asigurați-vă că afișajul digital este activ.	■ Apăsăți pe  . ■ Apăsăți de mai multe ori pe  pentru a ajunge la poziția Comfort.
	■ Dacă afișajul digital în continuare nu este aprins.	■ Asigurați-vă că întrerupătoarele de circuit ale instalației sunt pornite și apăsați pe  .
	■ Asigurați-vă că sunteți în modul Comfort	■ Apăsăți de mai multe ori pe  pentru a ajunge la poziția Comfort.
	■ Asigurați-vă că funcția „Fereastră deschisă” nu este activată și că nu există nicio fereastră sau ușă deschisă în încăpere.	■ Închideți ușa și/sau fereastra și resetați funcția apăsând  de două ori la rând.
	■ Afișajul digital este activ, indicatorul de încălzire este oprit.	■ Verificați valoarea de setare. ■ Temperatura ambiantă nu necesită încălzire. ■ Aparatul este în modul Eco sau în modul de reducere a sarcinii: verificați dacă sistemul de reducere a sarcinii nu a întrerupt alimentarea cu energie electrică a aparatului.
Aparatul încălzește tot timpul	■ Verificați dacă nu a fost modificată setarea temperaturii.	■ Setati din nou temperatura.
	■ Verificați ca aparatul să nu fie amplasat lângă o ușă deschisă și/sau într-o zonă cu curenți de aer.	■ Închideți ușa sau înlăturați curenții de aer.
Aparatul nu execută comenzile de programare	■ Verificați dacă se află în modul de programare	■ Treceți în modul de programare
	■ Verificați programarea	■ Efectuați programarea
	■ Aspirați praful acumulat la intrările și ieșirile de aer ale aparatului.	
ÎN TOATE CELELALTE CAZURI, CONTACTAȚI O PERSOANĂ CALIFICATĂ		

RECOMANDĂRI - ÎNTREȚINERE



Pentru a menține performanțele aparatului, interiorul trebuie să fie curățat periodic de praf prin aspirarea intrărilor și ieșirilor de aer.


Este de preferat să utilizați produse de curățare universale cu agenți tensioactivi (săpun etc.) și o lavetă din microfibre. Pentru o simplă ștergere a prafului, este suficientă o lavetă.

Întreținerea trebuie efectuată cu aparatul oprit și după ce acesta s-a răcit.

Pentru a asigura o performanță optimă a suflantei, pe ecranul LCD al termostatului va fi afișat un mesaj de întreținere după 90 de ore de funcționare în modul booster.

Întreținerea acestui filtru se limitează la îndepărtarea prafului și, dacă este necesar, la clătirea cu apă curată.

Resetarea numărătorii inverse se realizează prin apăsarea butonului rotativ  timp de 3 sec. în timpul fazei de afișare «  ».

Când resetarea este finalizată, pe afișaj apare «  ».

TOATE OPERAȚIUNILE REALIZATE LA APARATELE NOASTRE TREBUIE SĂ FIE EFECTUATE CU CURENTUL OPRIT ȘI DE CĂTRE PERSOANAL CALIFICAT.

NU FOLOȘIȚI NICIODATĂ PRODUSE ABRAZIVE SAU PE BAZĂ DE ACETONĂ CARE AR PUTEA DETERIORA STRATUL DE ACOPERIRE AL APARATULUI.

Recomandări și sugestii

Atunci când sistemul se încălzește pentru prima dată, este posibil să emane un miros, dar acesta va dispărea după câteva minute.

Dacă instalația dvs. este dotată cu un dispozitiv de reducere a sarcinii: Deoarece repartizarea sarcinii are prioritate, este posibil ca aparatul să nu se încălzească dacă există un supraconsum într-un anumit moment (mașină de spălat + cuptor + fier de călcat...). Acest lucru este normal. Imediat ce consumul normal este restabilit, aparatul va încălzi din nou.



Proiectat pentru a fi conectat la o rețea de alimentare de 230V ~ 50Hz.


Identificarea aparatului			
Tipul de aparat:		Radiator electric fix descentralizat cu acțiune directă	
Caracteristici			Unitate
Putere termică		1200W	
Putere termică nominală		Pnom	1,2 kW
Putere termică minimă (indicativă)		Pmin	N.A. kW
Putere termică maximă continuă		Pmax,c	1,2 kW
Consum electricitate auxiliară			
La puterea termică nominală		elmax	0,00 kW
La puterea termică minimă		elmin	0,00 kW
În modul de așteptare		elSB	0,001 kW
Caracteristici			Unitate
Tipul de control al temperaturii camerei			
control electronic al temperaturii camerei și temporizator săptămânal			Da
controlul temperaturii camerei cu senzor de detectare a ferestrei deschise			Da
controlul temperaturii camerei cu senzor de detectare a prezenței			Nu
opțiune de control la distanță			Nu

SERVICIU CLIENȚI: +33 (0)9 78 45 10 22

service-client@noirof.fr

service-consommateur@noirof.fr



				A	B	C	D	E	F
	•	E221124	1200W	63	218	63	468	147	915

Διαστάσεις (με ράβδους και βάση στερέωσης):

Συνολική ισχύς	Στατική ισχύς	Ισχύς αερισμού	Πλάτος x Ύψος (mm)	Πάχος (mm)	Βάρος (kg)
1200 W	500 W	700 W	366 x 741	174	7,6

ΧΡΗΣΗ



Ηλεκτρική σύνδεση


- Ελέγξτε ότι τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης της συσκευής ταιριάζουν με αυτά του ηλεκτρικού δικτύου στο οποίο θα συνδεθεί.


- Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα που ισχύουν στη χώρα εγκατάστασης (NFC 15-100 για τη Γαλλία).

- Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε ηλεκτρικό δίκτυο 230V 50Hz, μέσω ηλεκτρολογικού κουτιού.

Γρήγορη εκκίνηση

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση θέρμανσης: 
- Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία, γυρίστε τον επιλογέα  και πατήστε για επιβεβαίωση.

- Επιλέξτε τρόπο λειτουργίας: 


Comfort: Ρυθμίστε τη θερμοκρασία περιστρέφοντας τον επιλογέα  και πατήστε για επιβεβαίωση.

ECO: Η θερμοκρασία μειώνεται κατά 3,5°C σε σύγκριση με τη θέση Comfort.


Προστασία από τον παγετό: Διατηρεί τη θερμοκρασία δωματίου περίπου στους 7°C.

AUTO:


Προκαθορισμένη: Εφαρμόστε ένα προκαθορισμένο ή εξατομικευμένο πρόγραμμα.

- Λειτουργία «AUTO» ή «προκαθορισμένη»: Πατήστε για 3 δευτερόλεπτα .


Η λειτουργία «Booster»


- Πατήστε τον επιλογέα  και επιλέξτε την επιθυμητή διάρκεια.


Η λειτουργία «Ανοικτό παράθυρο»

- Πατήστε το  για ένα δευτερόλεπτο για ενεργοποίηση.



Ενεργοποίηση

 - Όταν ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά (ή μετά από μια αρκετά μεγάλη διακοπή ρεύματος), εμφανίζεται η ώρα 00:00, ρυθμίστε την ώρα. Μετά από κάθε παρέμβαση στα χειριστήρια του κουτιού, μετά από 5 δευτερόλεπτα εμφανίζεται ξανά η ένδειξη ώρας.

- Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Ο βομβητής ενεργοποιείται, η οθόνη και η πράσινη ενδεικτική λυχνία ανάβουν.

- Η ένδειξη θέρμανσης  υποδεικνύει ότι η συσκευή θερμαίνεται, ανάβει και σβήνει ανάλογα με τις ανάγκες θέρμανσης.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας

- Με τον επιλογέα  μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Εάν αντιστοιχεί στην ιδανική θερμοκρασία άνεσής σας, μπορείτε να την αποθηκεύσετε στη μνήμη πατώντας το  για 3 δευτερόλεπτα.


Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στη βέλτιστη τιμή της, πρέπει να την αφήσετε να σταθεροποιηθεί για μερικές ώρες, διατηρώντας το δωμάτιο κλειστό.

Ο δείκτης συμπεριφοράς



Αυτή η ένδειξη σας επιτρέπει να βελτιστοποιήσετε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας άνεσης. Ανάλογα με τη θέση του, ο κέρσορας ειδοποιεί τον χρήστη για το εάν η ρύθμιση είναι οικονομική ή όχι. Εάν ο κέρσορας βρίσκεται στο πράσινο σύμβολο, η καθορισμένη θερμοκρασία είναι μικρότερη ή ίση με τη συνιστώμενη θερμοκρασία των 19°C. Ο κέρσορας εμφανίζεται όταν αλλάζει το σημείο ρύθμισης.




Αυτόματη λειτουργία

- Πατώντας το  επιλέγετε την αυτόματη λειτουργία σύμφωνα με το πρόγραμμα θέρμανσης που έχετε ορίσει (προγραμματισμός των χρονικών περιόδων Comfort και Eco) και τις προτιμήσεις ρύθμισης (προτιμώμενη θερμοκρασία ρύθμισης, ανίχνευση ανοικτού παραθύρου κ.λπ.).

Ανίχνευση ανοικτού παραθύρου

- Πατώντας το  μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοικτού παραθύρου. Αυτή η λειτουργία απενεργοποιεί αυτόματα το θερμαντικό σώμα εάν εντοπιστεί ξαφνική πτώση της θερμοκρασίας στο δωμάτιο. (Π.χ. ανοικτό παράθυρο ή πόρτα). Μόλις απενεργοποιηθεί η συσκευή, ένα ηχητικό σήμα και μια πράσινη λυχνία που αναβοσβήνει υποδεικνύουν ότι η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί. Για να την επανεκκινήσετε, πατήστε το .

Χειροκίνητη λειτουργία


- Πατώντας το  μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη λειτουργία της συσκευής. Οι αυτόματες λειτουργίες απενεργοποιούνται και η συσκευή ρυθμίζεται:


- είτε σε λειτουργία Comfort (δυνατότητα ρύθμισης της επιθυμητής θερμοκρασίας).
- είτε σε λειτουργία Eco (συνιστάται για βραχυχρόνιες απουσίες).
- είτε σε λειτουργία Προστασίας από τον παγετό (συνιστάται για απουσίες άνω των 24 ωρών)

Λειτουργία του ανεμιστήρα

Όταν ο ανεμιστήρας λειτουργεί, η ισχύς είναι στο μέγιστο.


1- ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ


Με ένα σύντομο πάτημα στον επιλογέα , τίθεται αμέσως σε λειτουργία ο ανεμιστήρας.

Περιστρέφοντας τον επιλογέα  αυξάνεται ή μειώνεται ο χρόνος λειτουργίας του ανεμιστήρα σύμφωνα με τους προκαταγεγραμμένους χρόνους.


Οι προκαταγεγραμμένοι χρόνοι είναι: 15 λεπτά, 30 λεπτά, 1 ώρα, 2 ώρες.

2- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ


Μετά την εκκίνηση του ανεμιστήρα, πατώντας παρατεταμένα τον επιλογέα  (3 δευτερόλεπτα), μπορείτε να προσαρμόσετε τον χρόνο λειτουργίας του σε βήματα του 1 λεπτού.

Πατώντας παρατεταμένα τον επιλογέα  (3 δευτερόλεπτα), μπορείτε να αποθηκεύσετε την αλλαγή για μελλοντικές χρήσεις.


3- ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Με ένα σύντομο πάτημα στον επιλογέα , απενεργοποιείται ο ανεμιστήρας.

4- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία του ανεμιστήρα, εμφανίζεται ένα μήνυμα συντήρησης στην οθόνη LCD του θερμοστάτη μετά από 90 ώρες λειτουργίας .


Κατά τη συντήρηση, αφαιρείται η σκόνη από τις εισόδους και τις εξόδους αέρα.







Τραβήξτε τη γλωττίδα για να απελευθερώσετε το φίλτρο από τη θέση του

Άλλες ρυθμίσεις

1- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ECO»

Πατήστε  διαδοχικά μέχρι να εμφανιστεί η Οικονομική λειτουργία.


Για να εμφανιστεί η ρύθμιση Eco, περιστρέψτε για λίγο τον επιλογέα . Για να τροποποιήσετε τη θερμοκρασία ρύθμισης της λειτουργίας Eco.

- Πατήστε  για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει η ρύθμιση της θερμοκρασίας Eco.
- Γυρίστε τον επιλογέα  για να την αλλάξετε.
- Πατήστε το  για 3 δευτερόλεπτα για να την αποθηκεύσετε.

Σε περίπτωση σύντομης απουσίας (λιγότερο από 12 ώρες), συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή για να έχετε μέγιστη οικονομία. Εξασφαλίζει μείωση περίπου 3,5°C σε σύγκριση με τη θερμοκρασία ρύθμισης της λειτουργίας Comfort.



Η ρύθμιση της λειτουργίας Eco δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 19°C.

2- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ «HG»

Πατήστε  διαδοχικά μέχρι να εμφανιστεί η λειτουργία Προστασίας από τον παγετό.

Σε περίπτωση μεγάλης απουσίας (πάνω από 24 ώρες), συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή για να έχετε μέγιστη οικονομία. Διατηρεί το δωμάτιο σε τέτοια θερμοκρασία ώστε να μην δημιουργείται παγετός.

3- ΑΠΛΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα  και  για 3 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Θα είναι προσβάσιμη μόνο η λειτουργία Ενεργοποίησης/απενεργοποίησης θέρμανσης.




Κλειδωμένο Ξεκλειδωτό

Αυτή η λειτουργία εμποδίζει την πρόσβαση στις ρυθμίσεις της συσκευής για να αποτρέψετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη αλλαγή.

Η λειτουργία του ανεμιστήρα παραμένει προσβάσιμη όταν ο θερμοστάτης είναι κλειδωμένος.


4- ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ



Είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ να θυμάστε προσεκτικά αυτόν τον κωδικό.

Εάν τον ξεχάσετε, δεν θα μπορείτε πλέον να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Η λειτουργία του ανεμιστήρα παραμένει προσβάσιμη όταν ο θερμοστάτης είναι κλειδωμένος.



5- Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Ο κέρσορας ένδειξης συμπεριφοράς παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές πιυχές ρύθμισης της συσκευής.

Πράσινος κέρσορας: οικονομική λειτουργία
Κόκκινος κέρσορας: λιγότερο οικονομική λειτουργία

Για οικονομική λειτουργία, συνιστάται να μην υπερβαίνετε τη θερμοκρασία των 19°C κατά μέσο όρο σε όλο το σπίτι.

6- ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε ορισμένες επιλογές και να προσαρμόσετε ορισμένες ρυθμίσεις.

Πατήστε το πλήκτρο για να θέσετε τη συσκευή σας σε κατάσταση αδρανούς λειτουργίας.

Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα και για 3 δευτερόλεπτα. +

Όταν εμφανιστεί η οθόνη **HI 42**, πατήστε το

πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα, εμφανίζεται η πρώτη οθόνη ρυθμίσεων.

Για να μετακινηθείτε από τη μια ρύθμιση στην άλλη, πατήστε τον επιλογέα .

Εσωτερικός προγραμματισμός

Ο εσωτερικός προγραμματισμός: **OFF** ▶ δεν ισχύει, **ON** ▶ ισχύει.


1- ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

Σε κάθε περίπτωση, για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματισμό, είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε την ώρα και την ημέρα της συσκευής (εργασιασική ρύθμιση 00:00)

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος που διαρκεί περισσότερες από 12 ώρες, θα χρειαστεί να επαναπρογραμματίσετε την ώρα και την ημέρα της συσκευής.

1-A- ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ

Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + για 3 δευτερόλεπτα.




Οθόνη ρυθμίσεων	Επεξήγηση		Αποτέλεσμα
	Ο απόθεος φωτισμός της οθόνης είναι μόνιμος ή παύρησιος στα 10 δευτερόλεπτα μετά την τελευταία λειτουργία		Μόνιμος απόθεος φωτισμός
	Ο απόθεος φωτισμός για 10 δευτερόλεπτα		Απενεργοποίηση του φωτισμού
	Λειτουργία βουζήλι. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το κουτί κλείνεται μόνο για τις ορισμένες λειτουργίες.		Απενεργοποίηση του βουζήλι
	Δια βουζήλις παραμένει πάντα ενεργός για το κουτί κλειδώσεως/ απενεργοποίησης θέρμανσης.		Ενεργοποίηση βουζήλι
	Ένδειξη θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενχίτ		Μονάδα βαθμών Κελσίου
			Μονάδα βαθμών Φαρενχίτ
	Κλιδωμο επιλογής. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η ρύθμιση θερμοκρασίας Comfort είναι κλιδωμένη. Η ρυθμιζόμενη θερμοκρασία μπορεί να αλλάξει μόνο κατά + ή - 2°C		Το κλιδωμο απενεργοποιείται
			Το κλιδωμο ενεργοποιείται

Επιστροφή στη λειτουργία χρήστη

2- ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αυτόματη λειτουργία της συσκευής θέρμανσης είτε σε ρύθμιση Comfort είτε σε ρύθμιση Eco.




Λεπτομέρειες προκαθορισμένων (P1 - P2 - P3) και προσαρμόσιμων (P4 - P5 - P6) προγραμμάτων

Προκαθορισμένο πρόγραμμα	Επιλογή	Επιβλέπηση
<p>Π1</p> <p>Προκαθορισμένο πρόγραμμα</p>	P1	Το πρόγραμμα P1 σας επιτρέπει να λαμβάνετε τη θερμοκρασία ρύθμισης Comfort το πρωί από τις 5 π.μ. έως τις 9 π.μ. και το βράδυ από τις 9 π.μ. έως τις 11 π.μ.
<p>Π2</p> <p>Προκαθορισμένο πρόγραμμα</p>	P2	Το πρόγραμμα P2 σας επιτρέπει να λαμβάνετε τη θερμοκρασία ρύθμισης Comfort το πρωί από τις 5 π.μ. έως τις 9 π.μ., το μεσημέρι από τις 12 π.μ. έως τις 2 π.μ. και το βράδυ από τις 9 π.μ. έως τις 11 π.μ.
<p>Π3</p> <p>Προκαθορισμένο πρόγραμμα</p>	P3	Το πρόγραμμα P3 σας επιτρέπει να λαμβάνετε τα ελαττωματικά τις χρονικές περιόδους θερμοκρασίας της ρύθμισης Comfort σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Εξατομικεύσιμα προγράμματα	P4 P5 P6	Τα προγράμματα P4, P5 και P6 σας επιτρέπουν να εξατομικεύσετε τις χρονικές περιόδους θερμοκρασίας της ρύθμισης Comfort σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

3- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ P4-P5-P6

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αυτόματη καθημερινή λειτουργία της συσκευής θέρμανσης είτε σε ρύθμιση Comfort είτε σε ρύθμιση Eco.

Για να αντιστοιχίσετε ένα πρόγραμμα σε κάθε ημέρα της εβδομάδας, πατήστε τα πλήκτρα και για 3 δευτερόλεπτα για να μπειτε στο μενού προγραμματισμού.



Περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε **ON** που εμφανίζεται στην οθόνη, επιβεβαιώστε πατώντας τον επιλογέα .

(Επιλέγοντας το **OFF** θα βγείτε από αυτό το μενού προσαρμογής).

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Pr**

Περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε ένα από τα προγράμματα P4, P5 ή P6 στο αναπτυσσόμενο μενού.

Αντιστοιχίστε ένα από τα προγράμματα (εδώ επιλέγεται το πρόγραμμα P4 ως παράδειγμα) περιστρέφοντας τον επιλογέα και επιβεβαιώστε πατώντας τον επιλογέα .






Μπορείτε, επομένως, να ορίσετε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους στη λειτουργία Comfort (Δείτε το παράδειγμα στην επόμενη σελίδα).

Επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Πατώντας πολύ παρατεταμένα (10 δευτερόλεπτα) το πλήκτρο , επιστρέφεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις:

Comfort	19°C
Eco	15,5°C
Εντοπισμός ανοικτού παραθύρου	Ενεργοποιημένος
Κλειδωμα (απλό ή με κωδικό)	Κανένα
Οπίσθιος φωτισμός	10s
Βομβητής	Ενεργοποιημένος
Μονάδα θερμοκρασίας	°C
Κλειδωμα επιλογής	Απενεργοποιημένο
Προγραμματισμός	Κανένας

ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΧΤΙΕ
Η συσκευή δεν θερμαίνεται	■ Βεβαιωθείτε ότι η ψηφιακή οθόνη είναι ενεργή.	■ Πατήστε το  . ■ Πατήστε το  Διαδοχικά για να φτάσετε στη θέση Comfort.
	■ Εάν η ψηφιακή οθόνη εξακολουθεί να μην είναι ενεργοποιημένη.	■ Βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες κυκλώματος εγκατάστασης είναι ενεργοποιημένοι και πατήστε το  .
	■ Βεβαιωθείτε ότι βρακάζετε στη λειτουργία Comfort	■ Πατήστε το  Διαδοχικά για να φτάσετε στη θέση Comfort.
	■ Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία ανακτού παραθύρου δεν είναι ενεργοποιημένη και ότι δεν υπάρχει ανακτού παράθυρο ή πόρτα στο δωμάτιο.	■ Κλείστε την πόρτα ή/και το παράθυρο και ρυθμίστε εκ νέου τη λειτουργία πατώντας  δύο φορές διαδοχικά.
	■ Η ψηφιακή οθόνη είναι ενεργή, η ένδειξη θέρμανσης είναι απενεργοποιημένη.	■ Ελέγξτε την τιμή ρύθμισης. ■ Η θερμοκρασία δωματίου δεν απαιτεί θέρμανση. ■ Η συσκευή είναι σε κατάσταση Eco ή προστασίας από υπέρταση: βεβαιωθείτε ότι το σύστημα παρόραμης δεν έχει διακόψει την παροχή ρεύματος στη συσκευή.
Η συσκευή θερμαίνεται συνεχώς	■ Ελέγξτε ότι η ρύθμιση θερμοκρασίας δεν έχει αλλάξει.	■ Ρυθμίστε ξανά τη θερμοκρασία.
	■ Ελέγξτε ότι η συσκευή δεν βρίσκεται κοντά σε ανακτού πόρτα ή/και σε ρεύμα αέρα.	■ Κλείστε την πόρτα ή σταματήστε το ρεύμα.
Η συσκευή δεν ακολουθεί εντολές προγραμματισμού	■ Ελέγξτε ότι είναι σε λειτουργία προγραμματισμού	■ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία προγραμματισμού
	■ Ελέγξτε τον προγραμματισμό	■ Εκτελέστε τον προγραμματισμό
	■ Σκουπίστε τη σκάνη που έχει συσσωρευτεί στις εισόδους και εξόδους αέρα της συσκευής.	
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΣΗΤΕ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΙΔΙΚΟ		



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Για να διατηρήσετε την απόδοση της συσκευής, είναι απαραίτητο να αφαιρείτε τακτικά τη σκάνη από το εσωτερικό της συσκευής καθαρίζοντας με ηλεκτρική σκούπα τις εισόδους και τις εξόδους αέρα. Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση προϊόντα καθαρισμού γενικής χρήσης με βάση τασιενεργά (σαπούνι κ.λπ.) και ένα πανί από μικροΐνες. Για απλό ξεσκόνισμα, αρκεί ένα πανί.

Η συντήρηση πρέπει να εκτελείται έχοντας αποσυνδέσει τη μονάδα από το ρεύμα και αφου κριώσει.

Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία του ανεμιστήρα, εμφανίζεται ένα μήνυμα συντήρησης στην οθόνη LCD του θερμοστάτη μετά από 90 ώρες σε λειτουργία booster.

Η συντήρηση αυτού του φίλτρου γίνεται με ξεσκόνισμα και, ενδεχομένως, με ξέπλυμα σε καθαρό νερό.

Η αντίστροφη μέτρηση επαναφέρεται πατώντας τον επιλογέα  για 3 δευτερόλεπτα κατά τη φάση εμφάνισης της ένδειξης «».

Όταν η επαναφορά έχει ολοκληρωθεί, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «».



ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΣ ΠΡΕΠΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΕΙΠΑΝΤΙΚΑ Η ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΚΕΤΟΝΗ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΛΑΨΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

Συστάσεις και συμβουλές



Κατά την πρώτη χρήση, μπορεί να υπάρξει μια οσμή, η οποία όμως θα εξαφανιστεί μετά από λίγα λεπτά λειτουργίας.


Εάν η μονάδα σας διαθέτει προστασία από υπέρταση: Καθώς η προστασία από υπέρταση έχει προτεραιότητα, είναι πιθανό η συσκευή να μην ζεσταθεί σε περίπτωση στιγμιαίας υπερκατανάλωσης (πλυντήριο + φούρνος + σίδερο κ.λπ.). Αυτό είναι φυσιολογικό. Μόλις αποκατασταθεί η κανονική κατανάλωση, η συσκευή θα αρχίσει να θερμαίνεται ξανά.

Έχει σχεδιαστεί για σύνδεση σε δίκτυο τροφοδοσίας 230V~ 50Hz.

Αναγνώριση συσκευής			
Τύπος συσκευής:		Αποκεντρωμένη ηλεκτρική θερμάστρα άμεσης δράσης, σταθερής τοποθέτησης	
Χαρακτηριστικά			Μονάδα
Θερμική ισχύς		1200W	
Ονομαστική θερμική ισχύς	P _{nom}	1,2	kW
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	P _{min}	M/Δ	kW
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	P _{max,c}	1,2	kW
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας			
Στην ονομαστική θερμική ισχύ	el _{max}	0,00	kW
Στην ελάχιστη θερμική ισχύ	el _{min}	0,00	kW
Σε κατάσταση αναμονής	el _{SB}	0,001	kW
Χαρακτηριστικά			Μονάδα
Τύπος ελέγχου θερμοκρασίας δωματίου			
ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου και εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης			Ναι
έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου, με ανιχνευτή ανοικτού παραθύρου			Ναι
έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου, με ανιχνευτή παρουσίας			Όχι
επιλογή τηλεχειριστηρίου			Όχι

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ: +33 (0)9 78 45 10 22
service-client@noirot.fr
service-consommateur@noirot.fr



				A	B	C	D	E	F
	•	E221124	1200W	63	218	63	468	147	915

Méretetek (rudakkal és rögzítő hátlappal):

Teljes teljesítmény	Statikus teljesítmény	Ventilátor teljesítmény	Szélesség X H (mm)	Vastagság (mm)	Súly (kg)
1200 W	500 W	700 W	366 x 741	174	7,6

HASZNÁLAT

Elektromos csatlakozás

- Ellenőrizze az adattáblán található elektromos jellemzők egyezését annak a hálózathoz a jellemzőivel, amelyre a berendezést csatlakoztatják.


- Az elektromos telepítésnek meg kell felelnie a telepítés országában érvényben lévő szabványoknak (Franciaország esetében ez az NFC 15-100).


- A készüléket csatlakoztatódobozon keresztül egy 230 V 50 Hz elektromos hálózathoz kell csatlakoztatni.

Gyors indítás

- Fűtés beindítása / leállítása: 

- A kívánt hőmérséklet beállítása, fordítsa el az  állítógombot és nyomja meg az érvényesítéshez.

- Az üzemmód kiválasztása: 

Komfort: Hőmérséklet kiigazítása az  állítógomb elforgatásával és nyomja meg az érvényesítéshez.


ECO: A hőmérséklet 3,5 °C-kal történő csökkentése a komfort helyezettséghez képest.

Fagyvédelem: A helyiség hőmérsékletét hozzávetőleg 7°C-on tartja.


AUTO:

Előre beállított: Előre beállított vagy testre szabott program alkalmazása.


- „AUTO” vagy „előre beállított” programozási mód:

 3 mp-en keresztül történő nyomva tartása.


A „Booster” funkció

- Nyomja meg az  állítógombot és válassza ki a kívánt időtartamot.


A „Nyitott ablak” (Fenêtre Ouverte) funkció


- Az aktiváláshoz egy másodpercig tartsa lenyomva az  gombot.

Üzembe helyezés



 - Az első bekapcsolásnál (vagy egy elég hosszú áramkimaradás után) 00:00 jelenik meg, állítsa be az órát.

A kezelőszerveken végzett bármilyen beavatkozás után 5 másodperc múlva a kijelző ismét visszatér az órára.

- Nyomja meg a  gombot a készülék fűtésének bekapcsolásához /leállításához. Le hangjelző bekapcsol, a kijelző és a jelzőfény bekapcsolnak.

- A  fűtésjelző mutatja a készülék melegítését, a fűtési igénynek megfelelően bekapcsol és kikapcsol.

A célhőmérséklet beállítása

- Az  állítógomb segítségével növelhető vagy csökkenthető a kívánt hőmérséklet. Ha ez megegyezik az Ön ideális komforthőmérsékletével, ez elmenthető az  gomb 3 mp-ig történő megnyomásával.


A hőmérséklet optimális értékre történő igazításához, a helyiséget zárva tartva hagyja a hőmérsékletet néhány órán át stabilizálódni.

Viselkedésjelző



Ez a kijelző lehetővé teszi a komforthőmérséklet beállításának optimalizálását. Helyzetének függvényében a kurzor érzékelteti a felhasználóval fogyasztásának gazdaságos jellegét. Ha a kurzor a zöld jelzésen áll, a beállított hőmérséklet az ajánlott 19°C vagy annál alacsonyabb. A kurzor a beállítási érték megváltoztatásakor jelenik meg.




Automatikus működés

- Az  gomb rövid megnyomása lehetővé teszi a fűtési ütemtervnek (a **Komfort** és az **Eco** időtartományok programozása) és beállítási preferenciáinak megfelelő automatikus üzemmód működését.

Nyitott ablak érzékelés

- Az  gomb egyszeri megnyomása segítségével bekapcsolható vagy kikapcsolható a nyitott ablak funkció. A helyiségben érzékelt hirtelen hőmérséklet-csökkenés esetén ez a funkció automatikusan megszakítja a fűtést. (Pl.: nyitott ablak vagy ajtó). Amint a készülék leáll, egy sípoló hang és egy villogó zöld jelzés mutatják a készülék leállítását, az újraindításhoz nyomja meg az  gombot.

Kézi működés


- A  gomb egyszeri megnyomása segítségével leállítható a készülék automatikus működése. Az automatikus funkciók kikapcsolnak és a készülék a következő üzemmódba kerül:


- vagy **Komfort** (beállítható a kívánt hőmérséklet).
- vagy **Eco** (rövid ideig tartó távollétek esetén ajánlott).
- vagy **Fagyvédelem** (24 órát meghaladó ideig tartó távollétek esetén ajánlott).

A ventilátor működése

Amikor a ventilátor működik, a teljesítmény maximális.


1- GYORSINDÍTÁS


Az  állítógomb rövid megnyomásával a ventilátor azonnal elindítható.

Az  állítógomb elforgatásával növelhető vagy csökkenthető a ventilátor működési ideje az előre beállított időtartamok alapján.


Az előre beállított időtartamok az alábbiak: 15 perc, 30 perc, 1 óra, 2 óra.

2- IDŐTARTAM SZEMÉLYRE SZABÁSA


A ventilátor beindítása után az  állítógomb hosszan tartó (3 mp) megnyomásával elmenthető a módosítás későbbi használatokhoz.

Az  állítógomb hosszan tartó (3 mp) megnyomásával elmenthető a módosítás későbbi használatokhoz.


3- A VENTILÁTOR LEÁLLÍTÁSA

Az  állítógomb rövid megnyomásával a ventilátor leáll.

4- A VENTILÁTOR KARBANTARTÁSA

A ventilátor optimális működésének biztosítása érdekében, 90 üzemóra után a termosztát LCD kijelzőjén megjelenik egy karbantartási üzenet .



A karbantartás röviden a légbeömlő és kivezető nyílások portalanítását jelenti.







Húzza meg a fület, hogy a szűrő kiszabaduljon a helyéről.

Egyéb beállítások

1- „ECO” GAZDASÁGOS ÜZEMMÓD

Addig nyomja meg többször egymás után a  gombot, amíg a gazdaságos „ECO” mód megjelenik. 



Az Eco célérték megjelenítéséhez röviden forgassa el az  állítógombot. Az Eco célhőmérséklet módosításához.

- Nyomja meg 3 mp-ig a  gombot, amíg az Eco célhőmérséklet villogni kezd.
- A módosításhoz fordítsa el az állítógombot 
- Nyomja 3 mp-ig az  gombot a mentéshez.

Rövid ideig tartó (kevesebb, mint 12 óra) távollét esetén, a maximális gazdaságosság érdekében ajánlott ez a működés. Eredményeképpen hozzávetőleg 3,5 °C-kal csökken a hőmérséklet a komfort mód beállított célhőmérsékletéhez képest.



Az Eco célhőmérséklet nem állítható 19 °C-nál magasabbra.

2- „HG” FAGYVÉDELMI ÜZEMMÓD

Nyomja meg egymás után a  gombot, amíg a fagyvédelmi üzemmód megjelenik. 

Hosszabb ideig tartó (24 óra vagy annál több) távollét esetén, a maximális gazdaságosság érdekében ajánlott ez a működés. Ez lehetővé teszi a helyiség fagyvédelmi hőmérsékleten tartását.

3- EGYSZERŰ GYEREKZÁR

Egyszerre nyomja le 3 mp-ig az  és az  gombokat a billentyűzet lezárásához vagy feloldásához.

Egyedül a fűtés beindítás / leállítás funkció marad elérhető.




A funkció segítségével megakadályozható a készülék beállításainak elérése a nem szándékolt módosítások elkerülés érdekében.

A ventilátor funkció elérhető marad, amikor a termosztát gyerekszára be van kapcsolva.

4- GYEREKZÁR KÓDDAL



FONTOS megjegyezni ezt a kódot. Ha elfelejti, nem tudja feloldani a billentyűzetet. A ventilátor funkció elérhető marad, amikor a termosztát gyerekszára be van kapcsolva.



5- VISELKEDÉSJELZŐ

A viselkedésjelző kurzora a készülék gazdaságos üzemével kapcsolatban ad tájékoztatást.

A kurzor a zöld mező felé van: gazdaságos

A kurzor a piros mező felé van:

kevésbé gazdaságos

Gazdaságos működés esetén javasolt nem túllépni a 19 °C átlaghőmérsékletet a lakótér egészére nézve.

6- KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK BEÁLLÍTÁSA

Ez a menüpont lehetővé teszi bizonyos opciók lezárását vagy feloldását, valamint bizonyos beállítások módosítását.

Nyomja meg a gombot a készülék készenléti állapotba kapcsolásához.

3 másodpercig egyszerre tartsa nyomva a ,

és a gombokat. **WI 42**

Amikor a képernyőn a **WI 42** megjelenik, nyomja meg 3 mp-ig az gombot, a paraméter első képernyője megjelenik.

Egyik paraméterről a másikra ugráshoz nyomja meg az állítógombot.

Belső programozás

A belső programozás: **OFF** ▶ nem alkalmazandó, **ON** ▶ alkalmazandó.


1- AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Minden esetben a programozás használatához fontos beállítani a készüléken az időt és a napot (gyári beállítás 00:00)

12 órát meghaladó áramszünet esetén az időt és a napot ismét be kell állítani a készüléken.

1-A- AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

3 másodpercig egyszerre tartsa nyomva az és az gombokat.




Beállítás képernyő	Jelentés		Eredmény
	A képernyő háttérvilágítás folyamatos vagy az utolsó használatot követő 10 mp-re korlátozott.		Folyamatos háttérvilágítás háttérvilágítás 10 mp
	Hangjelző funkciók. Amikor ez a funkció aktív, a vezérlődoboz bizonyos esetekben hangot ad ki. A hangjelző a fűtés beindítása / leállítása gomb esetében mindig aktív marad.		Hangjelző kikapcsolása
	A hőmérséklet kijelzése Celsius fokban vagy Fahrenheit fokban.		Celsius fok mértékegység Fahrenheit fok mértékegység
	Célérték korlátozás. Amikor ez a funkció aktív, a komfort hőmérséklet beállítása lehetősége korlátozott. A célhőmérséklet csak + vagy - 2 °C-ral módosítható.		Korlátozás kikapcsolva Korlátozás bekapcsolva

Visszatérés a felhasználói üzemmódba

2- A PROGRAMOZÁS VÉGREHAJTÁSA

Ez a funkció lehetővé teszi a fűtőkészülékének **Komfort** vagy **Eco** célérték beállítás szerinti automatikus működését.




Az előre beállított (P1 - P2 - P3) és személyre szabható (P4 - P5 - P6) programok részletezése

0 óra beállított program	Választás	Jelentés
<p>0 óra beállított program P1</p>	P1	A P1 program reggel 5 és 9 óra között, valamint este 17 és 23 óra között biztosítja a Komfort beállított hőmérsékletet.
<p>0 óra beállított program P2</p>	P2	A P2 program reggel 5 és 9 óra között, délután 12 és 14 óra között, valamint este 17 és 23 óra között biztosítja a Komfort beállított hőmérsékletet.
<p>0 óra beállított program P3</p>	P3	A P3 program reggel 5 és este 23 óra között biztosítja a Komfort beállított hőmérsékletet.
<p>Személyre szabható programok P4, P5, P6</p>	P4, P5, P6	A P4, P5 és P6 programok lehetőséget nyújtanak arra, hogy a Komfort célhőmérséklet időközönként az igények függvényében személyre szabja.

3- P4-P5-P6 PROGRAMOK SZEMÉLYRE SZABÁSA

Ez a funkció lehetővé teszi a fűtőkészülékének **Komfort** vagy **Eco** napi célérték beállítás szerinti automatikus működését.

Ha a hét minden napjához hozzá akar rendelni egy programot, a programozás menübe belépéshez 3 mp-ig tartsa lenyomva az és az gombokat.



Fordítsa el az állítógombot a képernyőn megjelenő **ON** kiválasztásához .

(Az **OFF** kiválasztása kiléptet ebből a beállítás menüből).

Pr megjelenik a képernyőn.

Forgassa el az állítógombot, hogy a legördülő menüből ki tudja választani a P4, P5 vagy P6 programok egyikét.

Rendelje hozzá az egyik programot (itt példaként a P4 program van kiválasztva) az állítógomb elforgatásával, és erősítse meg az állítógomb megnyomásával.





Így lehetővé válik a Komfort üzemmódban meghatározott időszavok meghatározása (lásd a példát a következő oldalon).

Gyári paraméterek visszaállítása

Az gomb nagyon hosszú (10 mp) megnyomásával visszatérhet a gyári beállításokhoz:

Komfort	19 °C
Eco	15,5 °C
Nyitott ablak érzékelés	Aktív
Gyerekszár (egyszerű vagy kóddal)	Nincs
Háttérvilágítás	10 mp
Hangjelző	Bekapcsolva
Hőmérséklet mértékegység	°C
Célérték korlátozása	Kikapcsolva
Programozás	Nincs

DIAGNOSZTIKAI SEGÍTSÉG

PROBLÉMA JELLEGE	ELLENŐRZÉS	MEGOLDÁS
A készülék nem fűt	■ Bizonyosodjon meg arról, hogy a digitális kijelző aktív.	■ Nyomja meg a  gombot. ■ Nyomja meg egymás után a  gombot, amíg a komfort pozíció megjelenik.
	■ Ha a digitális kijelző még mindig nem kapcsol be.	■ Bizonyosodjon meg arról, hogy a berendezés megszakítói be vannak kapcsolva, és nyomja meg a  gombot.
	■ Bizonyosodjon meg arról, hogy komfort üzemmódban van.	■ Nyomja meg egymás után a  gombot, amíg a komfort pozíció megjelenik.
	■ Bizonyosodjon meg arról, hogy a nyitott ablak üzemmód nincs bekapcsolva és nincs nyitott ablak vagy ajtó a helyiségben.	■ Csukja be az ajtót/ vagy az ablakot, állítsa vissza alaphelyzetbe a funkciót az  gomb egymás után 2-szer történő megnyomásával.
	■ A digitális kijelző aktív, a fűtésjelző ki van kapcsolva.	■ Ellenőrizze a célhőmérséklet értékét. ■ A szobahőmérséklet nem igényel fűtést. ■ A berendezés Eco vagy terhelésmentesítő üzemmódban van: bizonyosodjon meg arról, hogy a terhelésmentesítő rendszer nem kapcsolta le a berendezés áramellátását.
A berendezés egyfolytában fűt	■ Ellenőrizze, hogy a hőmérséklet beállítása nem lett-e módosítva.	■ Állítsa be újra a hőmérsékletet.
	■ Ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e nyitott ajtó és/ vagy levegőáram közelében.	■ Csukja be az ajtót vagy szüntesse meg a légáramlást.
A berendezés nem követi a programozási sorrendet	■ Ellenőrizze, hogy programozás üzemmódban van-e	■ Állítsa programozás üzemmódba.
	■ Ellenőrizze a programozást	■ Hajtsa végre a programozást
	■ Porszívózza ki a készülék légbefúvó nyílásainál és kivezető nyílásainál felgyülemlett port.	
MINDEN EGYÉB ESETBEN VEGYE FEL A KAPCSOLATOT EGY KÉPZETT SZAKEMBERREL		

TANÁCSOK - KARBANTARTÁS

A készülék teljesítményének megőrzése érdekében rendszeresen portalanítani szükséges a belső részeket a levegő be- és kimeneti nyílásainak porszívózásával.

Lehetőség szerint használjon univerzális felület-aktív tisztítószerket (szappan stb.) és mikroszálas törölkendőt. Az egyszerű portalanításhoz egy rongy is elegendő.



A karbantartást áramtalanított állapotban kell elvégezni és azután, hogy a készülék lehűlt.


A ventilátor optimális működésének biztosítása érdekében, a booster üzemmód 90 üzemóra működése után a termosztát LCD kijelzőjén megjelenik egy



karbantartási üzenet.

A szűrő karbantartása annak portalanításából és szükség esetén tiszta vízzel történő átmosásából áll.

A visszazámlálás újraindításához a «  » felirat kijelzése közben nyomja meg az  állítógombot 3 mp-ig.

Amikor az újraindítás befejeződött, a képernyőn az «  » felirat jelenik meg.

A KÉSZÜLÉKEKEN VÉGZETT BÁRMILYEN BEAVATKOZÁST FESZÜLTSEGMENTES ÁLLAPOTBAN, SZAKEMBERNEK KELL ELVÉGEZNI.

SOHA NE HASZNÁLJON SÚROLÓSZEREKET VAGY ACETON ALAPÚ SZEREKET, AMELYEK KÁROSÍTHATJÁK A KÉSZÜLÉK BEVONATÁT.

Ajánlások és tanácsok


A fűtőberendezés első felemelegedésekor szag keletkezhet, de ez a jelenség néhány perc múlva megszűnik.

Ha a berendezése tehermentesítővel van felszerelve: A tehermentesítés elsődleges, lehetséges, hogy pillanatnyi túlfogyasztás esetén a készülék nem fűt (szárítógép + sütő + vasaló stb.). Ez normális jelenség. A normál fogyasztás helyreállása-kor a készülék fűtése újraindul.

A készüléket 230V~ 50Hz-es hálózatra való csatlakozásra tervezték.

A berendezés azonosítása			
Berendezés típusa:		Decentralizált, közvetlen működésű, fix helyre telepített elektromos fűtőberendezés	
Jellemzők			Mértékegység
Hőteljesítmény		1200W	
Névleges hőteljesítmény	P _{nom}	1,2	kW
Minimális hőteljesítmény (tájékoztató jellegű)	P _{min}	N.A.	kW
Maximális folyamatos hőteljesítmény	P _{max,c}	1,2	kW
Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás			
Névleges hőteljesítményen	e _{lmax}	0,00	kW
Minimális hőteljesítményen	e _{lmin}	0,00	kW
Készenléti üzemmódban	e _{lSB}	0,001	kW
Jellemzők			Mértékegység
Szobahőmérséklet-szabályozás típusa			
elektronikus szobahőmérséklet-szabályozó és heti időzítő			Igen
szobahőmérséklet-szabályozó nyitott ablak érzékelővel			Igen
szobahőmérséklet-szabályozó mozgásérzékelővel			Nem
távvezérlési opció			Nem

ÜGYFÉLSZOLG.: +33 (0)9 78 45 10 22
service-client@noirof.fr
service-consommateur@noirof.fr



- FR** A- Référence/indice de fabrication
B- Puissance en Watt
C, D, E, F - Les certificats de conformités
G- N° du constructeur
- EN** A- Manufacturing reference/index
B- Power in Watts
C, D, E, F - The certificates of compliance
G- Manufacturer No.
- FR** A- Référence/indice de fabrication
B- Puissance en Watt
C, D, E, F - Les certificats de conformités
G- N° du constructeur
- NL** A- Referentie/fabricage-index
B- Vermogen in Watt
C, D, E, F - Conformiteitscertificaten
G- Nummer van de fabrikant
- DE** A- Referenz/Herstellungsindex
B- Leistung in Watt
C, D, E, F - Die Konformitätsbescheinigungen
G- Nummer des Herstellers
- IT** A- Riferimento/indice di fabbricazione
B- Potenza in Watt
C, D, E, F - Certificati di conformità
G- N° del fabbricante
- ES** A- Referencia/índice de fabricación
B- Potencia en vatios
C, D, E, F - Certificados de conformidad
G- Número del fabricante
- PL** A- odniesienie/znak producenta
B- moc w watach
C, D, E, F - certyfikaty zgodności
G- numer producenta
- BG** A- Референция/индекс за производство
B- Мощност във ватове
C, D, E, F - Сертификати за съответствие
G- Номер на производителя
- CS** A- Označení / výrobní číslo
B- Výkon ve watttech
C, D, E, F - Osvědčení o shodnosti
G- Č. výrobce
- UK** A- номер за каталогом/виробничий код
B- потужність у Вт
C, D, E, F - сертифікати відповідності
G- конструктор №
- HR** A- Referenca/indeks proizvodnje
B- Snaga u vatima
C, D, E, F - Potvrde o skladnosti
G- Broj proizvođača
- SR** A- Reference/fabrički pokazatelj
B- Snaga u vatima
C, D, E, F - Serifikati o usaglašenosti
G- Broj proizvođača
- SL** A- Referenca/oznaka proizvodnje
B- Moč v vatih
C, D, E, F - Potrdila o skladnosti
G- Številka proizvajalca
- RO** A- Referință/indice de fabricare
B - Putere în wați
C, D, E, F - Certificate de conformitate
G- Nr. producător
- EL** A- Αρ. αναφοράς/δείκτης κατασκευής
B- Ισχύς σε Watt
C, D, E, F - Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης
G- Αρ. κατασκευαστή
- HU** A- Hivatkozás/gyártási mutató
B- teljesítmény Wáttnban
C, D, E, F - Megfelelőségi tanúsítványok
G- gyártó száma



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

rappelez
À LA LIVRAISON



ou

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTRES



Points de collecte sur www.qualitefr.com/ecocheck et
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !





Noirot

CUSTOMER SERVICE:
KLANTENSERVICE:
KUNDENDIENST:
SERVIZIO CLIENTI:
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE:

SERVICE CLIENT : +33 (0)9 78 45 10 22
service-client@noirot.fr
service-consommateur@noirot.fr



noirot.fr